

Scorciatoie da tastiera e da mouse per Designer di SolarEdge

Cronologia versioni

- Versione 1.1 (marzo 2023) - Aggiunte ulteriori scorciatoie
- Versione 1.0 (gennaio 2019) - Versione iniziale

Introduzione

Questo documento descrive le scorciatoie da tastiera e da mouse utilizzabili in Designer di SolarEdge. Le scorciatoie consentono di progettare e completare i progetti in modo più rapido ed efficiente.

Scorciatoie

Scorciatoie per pagina

Di seguito sono specificate le scorciatoie disponibili per ogni pagina della barra di esplorazione dello strumento.

Vista	Azione	Scorciatoia
Elenco impianti	Aprire il progetto in una nuova scheda	Premere Ctrl + fare clic su un progetto
Tutte le viste	Annullare un'azione	Premere Ctrl + "z" (maiuscola o minuscola)
	Ripetere un'azione	Premere Ctrl + "y" (maiuscola o minuscola)
Modellazione impianto Vista 2D	Selezionare lo strumento di disegno dalla barra degli strumenti	Fare doppio clic (in un punto qualsiasi della mappa), oppure Premere "d" (maiuscola o minuscola)
	Inserire un ostacolo	Premere "o" (maiuscola o minuscola)
	Inserire alberi	Premere "t" (maiuscola o minuscola)
	Aumentare/diminuire l'altezza di un albero selezionato	Premere ↑/↓
	Aumentare/diminuire il diametro di un albero selezionato	Premere →/←
	Uscire dallo strumento di disegno e passare allo strumento di selezione	Fare clic con il tasto destro del mouse (in qualsiasi punto della mappa)
	Selezionare più bordi tetto	Premere Ctrl + fare clic su tutti i bordi
Modellazione impianto Vista 3D	Selezionare tutti i bordi tetto collegati per impostare l'altezza del tetto	Fare doppio clic su un bordo/vertice
	Aumentare/diminuire l'altezza di un bordo tetto selezionato	Premere ↑/↓
	Aumentare/diminuire di un grado l'inclinazione della falda del tetto selezionata	Premere ↑/↓
	Colorare/decolorare un ostacolo	Fare doppio clic sull'ostacolo
	Selezionare più bordi tetto	Premere Ctrl + fare clic su tutti i bordi

Vista	Azione	Scorciatoia
Posizionamento modulo FV	Selezionare e passare da una superficie all'altra	Fare doppio clic su una superficie
	Aggiungi moduli FV	Premere "m" (maiuscola o minuscola)
	Selezionare un modulo specifico	Fare doppio clic su un modulo o su un gruppo di moduli, quindi fare clic su un modulo singolo
	Attivare/disattivare la visualizzazione dell'irraggiamento	Premere "i" (maiuscola o minuscola)
Progettazione elettrica	Avviare le operazioni di stringatura	Premere "s" (maiuscola o minuscola)
	Avviare le operazioni di stringatura utilizzando l' Assistente alle stringature	Premere "a" (maiuscola o minuscola)
	Aggiungere moduli a una stringa esistente	Fare doppio clic sulla stringa e trascinare il mouse sui moduli da aggiungere
	Deselezionare gli inverter e passare allo strumento di selezione	ESC
	Rimuovere moduli da una stringa esistente	Premere Ctrl + trascinare il mouse sul modulo assegnato

Scorciatoie di navigazione

In tutte le pagine in cui viene utilizzata una mappa, sono disponibili le seguenti scorciatoie sulla mappa stessa:

Azione	Scorciatoia
Orientare la mappa a nord	N
Zoom avanti/indietro	+/- oppure utilizzare la rotellina di scorrimento del mouse
Ruotare la visuale	Premere Ctrl + tasti freccia, oppure muovere il mouse mentre si preme la rotellina del mouse
Spostare la visuale	Premere Alt + tasti freccia, oppure muovere il mouse mentre si preme con il tasto destro del mouse
Ripristino del punto di vista (zoom e rotazione)	R

Supporto e Contatti

In caso di problemi tecnici riguardanti i prodotti SolarEdge, contattare l'Assistenza SolarEdge:



<https://www.solaredge.com/it/service/support>

Prima di contattare SolarEdge, accertarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni:

- Il modello e il numero di serie del prodotto in questione.
- L'errore indicato dai LED, sull'applicazione mobile SetApp, sullo schermo LCD o sulla piattaforma di monitoraggio, se esiste una tale indicazione.
- Informazioni sulla configurazione del sistema, inclusi il tipo e il numero di moduli collegati e il numero e la lunghezza delle stringhe.
- Il metodo di comunicazione con il server SolarEdge, se il sito è collegato.
- La versione del software del prodotto così come appare nella schermata di stato dell'ID.