

Nota técnica: Manual de instalación del extintor para batería Energy Bank

Resumen

Este documento describe cómo insertar y fijar un extintor en una batería Energy Bank. Es imprescindible instalar el extintor como parte del proceso de instalación de la batería Energy Bank. Esta operación se tiene que hacer directamente después de colgar y fijar la batería al soporte de montaje como se indica en la sección 3 del Manual de instalación y funcionamiento de la Energy Bank.

Contenido de la entrega

- Tornillos de montaje para el extintor x 7
- Extintor x 1



Personal y herramientas necesarias

- Instalador cualificado x 1
- Alicates de punta larga x 1
- Llave dinamométrica x 1
- Llave Allen de 5/32"

Instalación del extintor

El extintor del Energy Bank se embala y entrega con un pasador de seguridad insertado cerca de la parte superior del extintor. El pasador de seguridad neutraliza el extintor y se debe retirar antes de instalar el extintor. Una vez retirado, el extintor está preparado para su uso.

→ Para instalar el extintor en la batería Energy Bank:

- Retirar el adhesivo con el código QR que cubre el orificio de servicio del extintor en la parte superior de la batería del Energy Bank.
- Utilizar unos alicates para enderezar la punta del pasador de seguridad situado cerca de la parte superior del extintor y, a continuación, retirar el pasador de seguridad.
- Sostener el extintor sobre el orificio de servicio del extintor en la parte superior de la batería.
- 4. Bajar el extintor por el orificio de servicio hasta que la placa de montaje del extintor quede a ras del extintor y los orificios de la placa de montaje estén alineados con los casquillos de los tornillos en la parte superior de la batería.
- Introducir un tornillo en cada orificio de la placa de montaje del extintor y apretarlos con una llave Allen de 5/32" a un par de 4,5 Nm.

