

Namestitev vtičnika za SolarEdge Home Network

! Namestitev vtičnika SolarEdge Home Network mora izvesti samo usposobljen monter.
Upošteвайте vsa varnostna navodila in navodila za uporabo, navedena v navodilih za namestitev inverterja.

1. Namestite anteno

! Da bi se izognili električnemu šoku, preden odstranite pokrov inverterja preberite varnostna navodila v navodilih za montažo inverterja.

- Izklopite stikalo za ON/OFF/P inverterja in varnostno stikalo DC (če obstaja).
- Izklopite izmenično napajanje inverterja.
- Počakajte pet minut.
- Odprite pokrov inverterja in pokrov priključne enote (če obstaja).
- Anteno (priloženo) pritrdite na hladilno rebro.
- Kabel antene napeljite skozi komunikacijsko uvodnico.

2. Namestite in priključite vtičnik (morda bo potrebna zamenjava komunikacijske plošče)

ENET-HBNP-01
ENET-HBPV3D-01
ENET-HBPJD-01
Nadomesti obstoječo komunikacijsko ploščo

ENET-HBCL-01
Vtičnik se vstavi v celično vtičnico

- Home Network vtičnik priključite na namensko podnožje na komunikacijski plošči.
- Anteno priključite v konektor za Home Network.
- Kabel antene s plastično vezico (priloženo) privežite na nosilec komunikacijske plošče.
- Namestite pokrov inverterja in pokrov priključne enote (če obstaja). Vijake privijte na 8,4 N·m/74 lb-in.

3. Preverite povezavo

- Vklopite izmenično napajanje inverterja.
- Vklopite stikalo za vklop/izklop/P inverterja in varnostno stikalo DC (če obstaja).
- Zaženite aplikacijo SetApp
- Skenirajte QR kodo na inverterju.
- Preverite povezavo.

Podatkovni list

Če si želite ogledati tehnične specifikacije SolarEdge Home Network, skenirajte QR kodo:



Ali sledite povezavi:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet.pdf>

Navodila za izbiro vtičnika

Za ogled tehničnih podatkov za izbiro vtičnika SolarEdge Home Network skenirajte kodo QR:



Ali sledite povezavi:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energynet-plugin-kit-selection-tech-note.pdf>