

Instalacja systemu 3-faz SolarEdge Home z magazynem energii i zasilaniem awaryjnym

Skrócona instrukcja instalacji ver. 1.1

solar**edge**

Ustawienie sprzedaży godzinowej magazynu



1 Łączenie optymalizatorów

- Min. 10 optymalizatorów S650A w jednym łańcuchu
- Łączenie w jednym łańcuchu optymalizatorów do mocy 13,5kW

2 Połączenia falownika

4 AC

2

3 WYŁ.

5 DC

1

7

8

9

10

11

12

OSTRZEŻENIE! Podłącz kabel uziemiający zgodnie z lokalnymi przepisami.

łańcuch(y) PV

Ethernet

3 Połączenia magazynu energii

6

DO FALOWNIKA

Kabel komunikacyjny

Maks. długość przewodów 5 m

Kabel uziemiający (żółto-zielony)

+ kabel magazynu energii (czerwony)

- kabel magazynu energii (czarny)

7

8

9

10

Wł.

Wył.

5 Przekazanie systemu do użytkownika

1. Uruchom SolarEdge Go

2. Zeskanuj kod QR falownika.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aż wyświetlony zostanie ekran Przekazanie do eksploatacji.

11

12

Available on the App Store

Get it on Google play

Aby rozpocząć konfigurację falownika przesun przełącznik w pozycję P na 5 sekund

4 Podłączenie zasilania awaryjnego

Sieć TN-S (przewód PE i N)

Sieć TN-C (przewód PEN)

Komunikacja

Sekcja sieci

Sekcja obciążenia