Sostituzione di componenti nella piattaforma di monitoraggio - Nota applicativa

Cronologia revisioni

- Versione 2.0, dicembre 2023: aggiornati testo e immagini
- Versione 1.0, ottobre 2020: versione iniziale

Panoramica

Questa nota applicativa descrive la sostituzione di un componente nella piattaforma di monitoraggio SolarEdge. Utilizzare questa nota applicativa per sostituire un inverter, un ottimizzatore di potenza, un gateway di controllo e comunicazione (CCG) o un'interfaccia di sicurezza e monitoraggio (SMI) nel sistema SolarEdge.

Sostituire un componente

Per sostituire un componente:

- 1. Accedi alla piattaforma di monitoraggio.
- 2. Per accedere al tuo sito, fai clic su Nome sito.
- 3. Fai clic sulla visualizzazione Ammin.
- 4. Dal menu Ammin., fai clic su Layout logico.

SolarEdge Site Q				
Site Details	~	+		
Site Access	~	Search component name or SN Q	Replace Inverter	
Logical Layout		Show disabled	Current Inverter	
Remote Settings	~	 ⊗ SolarEdge Site ✓ ☑ Inverter 1 (7E130760-B9) 	Serial Number 7E130760 - B9	Order
Energy Manager		 D) String 1.1 All String 1.2 	Manufacturer	Status
Revenue		> ⊠ Inverter 2 (7E145620-B9)	Sourieuge	
Performance	~	 ② Meters ③ Import / Export (1677721811) 	SE10K-ER-01	
		 ID Storage ID Battery 1.1 (6307163F) ID Backup Interface ID Backup Interface (63025553-0D) 	Serial Number ① XXXXXX - 0 75373430 - 18 View replacement log for this item Cancel Replace	

- 5. Nell'elenco dei componenti, seleziona il componente da sostituire.
- 6. Clicca su

Sostituisci <componente> mostra i dettagli del componente. Si dividono in <Componente> attuale e Nuovo <componente>.

7. In Nuovo <componente> immetti il numero di serie del nuovo componente.



8. Fai clic su Sostituisci.

Il nuovo componente viene visualizzato nell'elenco dei componenti. Il componente sostituito è disabilitato.

••• NOTA

Se esiste un **layout fisico** per questo sito:

Il componente aggiornato nel layout logico appare automaticamente nella posizione del componente sostituito.