Substituição de componentes na plataforma de monitoramento - Nota do aplicação

Histórico de Revisão

- Versão 2.0, dezembro de 2023: atualização de texto e imagens
- Versão 1.0, outubro de 2020: versão inicial

Visão geral

Esta nota de aplicação descreve a substituição de um componente na Plataforma de monitoramento SolarEdge. Use esta nota de aplicação para substituir um inversor, otimizador de potência, gateway de controle e comunicação (CCG) ou interface de segurança e monitoramento (SMI) no sistema SolarEdge.

Substituir um componente

Para substituir um componente:

- 1. Inicie sessão na Plataforma de monitoramento.
- 2. Para acessar seu sistema, clique no nome do sistema.
- 3. Clique na visualização Admin.
- 4. No menu Admin, clique em Layout lógico.

SolarEdge Site 🤍				
Site Details	~	+		
Site Access	~	Search component name or SN Q	Replace Inverter	
Logical Layout		Show disabled	Current Inverter	
Remote Settings	~	 ⊗ SolarEdge Site ✓ Inverter 1 (7E130760-B9) 	Serial Number 7E130760 - B9	Order
Energy Manager		 If String 1.1 If String 1.2 	Manufacturer	Status
Revenue		> ≥ Inverter 2 (7E145620-B9)	Model	Enabled
Performance	~	 ② Import / Export (1677721811) 	SE10K-ER-01	
		 (1) Battery 1.1 (6307163F) (2) Backup Interface (3) Backup Interface (63025553-0D) 	New Inverter Serial Number ① XXXXXX - 0 75373430 - 18 View replacement log for this item Cancel Replace	

- 5. Na lista de componentes, selecione o componente a ser substituído.
- 6. Clique em

Substituir <componente> exibe os detalhes do componente. Eles são divididos em <componente> atual e Novo <componente>.

7. Em Novo <componente>, insira o número de série do novo componente.



8. Clique em Substituir.

O novo componente aparece na lista de componentes. O componente substituído está desativado.

••• NOTA

Se houver um **layout físico** para este sistema:

O componente atualizado no layout lógico aparece automaticamente no local do componente substituído.