Analisi nella Piattaforma di monitoraggio - Nota applicativa

Cronologia revisioni

Versione 1.0, Ottobre 2024: Release iniziale

Contenuto

ANORAMICA	1
rea un grafico	1
unzioni di analisi	3
Parametri	3
Legenda del grafico	3
Esportazione di un file CSV	4
Scarica un'immagine del grafico	4
Dataset è troppo grande oppure troppo vecchio	4
Aggiungere tabelle	4

PANORAMICA

La visualizzazione Analisi mostra tabelle e misurazioni dettagliate per dispositivi, ad esempio ottimizzatori e inverter nel tuo SISTEMA, sul tuo impianto.



L'accesso alla Visualizzare analisi **è disponibili** solo per gli Ingegneri di Account e livelli superiori.

Crea un grafico

Per selezionare un parametro:

- 1. Accedi al Portale di monitoraggio.
- 2. Per accedere al tuo Impianto, fai clic sul Nome del Sito.
- Fare clic su Visualizzare analisi. La visualizzazione dell'analisi è visualizzata.



Residential Sites V Sites Alerts	Reports Accounts Operations		Old Dashboard 🛛 😨 🚺 🕴 🕈
	Site Name	Q Dashboard Smart Home Expost Analysis Reports Alerts Admin	Previous Interface
CHART 1 💿 🕣 🗊 Day	← → Week ~ 10/22/2024 - 10/28/2024	8	
♥ ₱ P4 Consumption Demo Site (#44594) > © Inverter 1 (24642973) ♥ Ø Metern @ Production Meter (606129278) @ Production Meter (6064129278) @ @ Production Meter (6064271) @ Import/Export Meter (60657598) ♥ Ø Starage @ Intery 1 2 (5307124C) ♥ Ø Volargen @ Evidonmental Ø Producental @ Meteroniopical Data		<u>~/~</u>	
		Waiting for Selection	
		Please select at least one item from the component list and one parameter.	
			Trast

 Sull'albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo che si desidera analizzare. Il Dispositivo selezionato è evidenziato nell'albero e i suoi parametri disponibili sono visualizzati sopra l'area del grafico.

NOTA

Se non riesci a trovare un Dispositivo, digita il nome del tuo Dispositivo oppure il Numero di **serie** nel campo ricercare.

Residential Sites Sites	Alerts Reports Accounts Operations	Old Dashboard 🏻 🕐 🔇 🕴
	Site Name	Provinces Interfa
CHART 1 O) E Day ← → Week マ 10/22/2024 - 10/28/2024 (2)	(a) (a)
Serech considered name as (%)	Chart I (Chartenine Freege) (Chartenine Freege) (Chartenine Freege) (Chartenine Freege) (Chartenine Freege) (Chartenine Freegen) (Chartenine Freegen) <t< td=""><td></td></t<>	
Show Disabled		

5. Dai parametri visualizzati, selezionare i tuoi parametri. Un grafico mostra i tuoi parametri.



	Residential Sites 🗸 Site	s Alerts Reports Accounts Operations	Old Dashboard 🕐 🛇 🗄
0 0		Site Name	Previous Interfa
New Exaded •••••••••••••••••••••••••••••	CHART 1 O	(e) Day ← → Week ✓ 10/22/2024 - 10/28/2024 (f)	
▼ W Lonsangtion Pares 186 046403 ▼ Merse ○ Merse ○ Production Mare 186 0464037:0) ○ Straige ○ Butrey 12 055172:04 ○ Y Obages ○ Otherse ○ Otherse 204		Chart 1	
Image: Transmission Mater (26432578) 	V 🕅 PV & Consumption Demo Site (946594)	AC Production Economy AC Production - Pener AC Consumption - Feren AC Consumption - Pener (KNA/VIII) (DC Voltage) (AC Voltage) (AC Consent) (AC Ference V)	
• C Mer: - Organization Mere (0043277) · D Poduction Mere (0043277) - Organization Mere (0043277) · D Poduction Mere (0043277) - Organization Mere (0043277) · D Poduction Mere (0043277) - Organization Mere (0043277) · D Poduction Mere (0043277) - Organization Mere (00437774A) · D Poduction Mere (00437774A) - Organization Mere (00437774A) · D Poduction Mere (00437774A) - Organization Mere (00437774A) · D Poduction Mere (00437774A) - Organization Mere (00437774A) · D Poduction Mere (00437774A) - Organization Mere (00437774A) · D Poduction Mere (00437774A) - Organization Mere (00437774A) · D Meteorological Data - Organization Mere (00437774A) · D Meteorological Data - Organization Mere (0044774) · D Meteorological Data - Organization Mere (0044774) · D Meteorological Data - Organization Mere (0044774) · D Mere Dolgical Data - Organization Mere (0044774) · D Mere Dolgical Data - Organization Mere (0044774) · D Mere Dolgical Data - Organization Mere (0044774) · D Mere Dolgical Data - Organization Mere (0044774) · D Mere Dolgical Data - Organization Mere (0044774) · D Mere	> 🗵 Inverter 1 (7404A25F-79)		
Betweendegisal Data 2 Dot 20 d 20 d <td< td=""><td>V @ Meters</td><td>Apply to An inverters</td><td>Class All</td></td<>	V @ Meters	Apply to An inverters	Class All
Show Disabled 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct 28 Oct	(index/Usport Mater (414792) (c) Index/Usport Mater (414792) (c) Index/Usport Mater (405682737) (c) Index/Usport Mater (405682768) (c) Storage (c) St		In the Production : Energy Inserter 1
	Show Disabled	22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct 28 Oct	

- 6. **Opzionale.** Selezionare **il campo** data da visualizzerà sul tuo grafico. Il campo data predefinito è una settimana.
- 7. **Opzionale**. Selezionare il tipo di grafico per visualizzare *internationale*. L'impostazione predefinita è un grafico lineare
- 8. Per ingrandire il grafico, fare clic su 😳 .

Funzioni di analisi

Parametri

- Per ulteriori informazioni su un parametro, posizionare il cursore sul parametro per tre secondi o più, e verrà visualizzato un suggerimento.
- Per Applicare i parametri a Dispositivi multipli dello stesso Tipo, seleziona la casella di controllo Applica i parametri a Tutti i <componenti>.
- Un massimo di due parametri possono essere visualizzati su ciascun grafico su un massimo di due assi Y.

Legenda del grafico

- La legenda del grafico è visualizzata sul lato Destro del grafico.
- I dispositivi all'interno della legenda sono raggruppati in base ai loro parametri. Il nome del parametro viene visualizzato e Tutti i dispositivi che condividono Questo parametro vengono visualizzati sotto il nome del parametro.
- Per Rimuovere i dati di un parametro dal grafico, deselezionare la casella di controllo del parametro nella legenda. I dati del parametro vengono rimossi dal grafico per Tutti i dispositivi che condividono Questo parametro. Per riabilitare il parametro, fare clic sulla casella di controllo del parametro.
- Per Rimuovere il parametro specifico di un Dispositivo dal grafico, deseleziona la casella di controllo del Dispositivo nella legenda. Per riabilitare il Dispositivo, clicca sulla casella di controllo del Dispositivo.



solaredge

- Per Eliminare parametri e dispositivi sulla legenda, passa il cursore su di essi e fai clic su X.
- Passando il cursore su un parametro nella legenda si evidenziano il nome del parametro e la Fase oppure la barra sul grafico.
- Per cancellare tua selezione, fai clic **su Cancella Tutti** sopra la legenda..

Livello di zoom

- Gli utenti possono ingrandire il Campo Data trascinando il cursore attraverso il grafico.
 Questo Campo Data è In base a la proiezione dell'asse X.
- Per ripristinare tuo grafico alla risoluzione originale, fai clic su Ripristinare Zoom sul grafico.

Esportazione di un file CSV

- Fare clic su
 La finestra popup Esportazione in file CSV viene visualizzata. (guarda questo su Figma)
- 2. **Opzionale.** Nel campo Campo Data **seleziona il** campo data. L'impostazione predefinita è il periodo selezionato nel grafico.
- 3. **Opzionale.** Nel campo Risoluzione dei **dati, selezionare la** risoluzione dei dati. L'impostazione predefinita è la risoluzione selezionata nel grafico.
- Clicca Esporta.
 Un file CSV con i dati del grafico viene scaricato sul tuo computer.

Scarica un'immagine del grafico



L'impianto genera un file jpg con l'immagine del grafico della corrente.

Il dataset è troppo grande oppure troppo vecchio

Se si seleziona un set di dati troppo grande, oppure il set di dati è troppo vecchio per generare un grafico, viene visualizzato un pop-up Dataset troppo grande.

Dataset Too Large	×
The requested data includes a time range that is either too large and/or too old. We will send you an email with a link to download the CSV file.	
Data Resolution	
Current Resolution ~	
Send Email To	
Email	
Please note, sending the CSV file takes up to 10 minutes. The download link is valid for 24 hours.	
Cancel	

- 1. **Opzionale.** Nel campo Risoluzione dei **dati, selezionare la risoluzione** dei dati. L'impostazione predefinita è la risoluzione selezionata nel grafico.
- 2. **Opzionale.** Nel campo Inviare Email **A**, **Selezionare un indirizzo email a cui inviare** il file CSV. L'impostazione predefinita è l'email dell'utente Corrente.
- 3. Fare clic su Esporta.



Entro 10 minuti, l'Impianto invia all'utente via email un link per scaricare i dati esportati. Questo link di download è valido solo per 24 ore.

Aggiungere tabelle charts

- 1. Fare clic su \bigcirc sopra l'albero dei dispositivi.
- Selezionare la casella di controllo del dispositivo.
 È possibile aggiungere parametri al nuovo grafico.