Mise en service avant Upgrade – Note d'application

Historique des révisions

Version 1.0, février 2024 : version initiale

Aperçu général

Normalement, toute intervention sur l'onduleur implique une mise à jour logicielle immédiate.

Lors de la mise en service, nous autorisons une mise à jour logicielle reportée à minuit.

La mise en service avant Upgrade (*Commissioning Before Upgrade CBU*) donne la possibilité de mettre en service immédiatement les onduleurs dans SetApp sans attendre que le micrologiciel se mette à jour. Les serveurs SolarEdge mettent le micrologiciel à jour pendant la nuit. Ceci permet une mise en service rapide et économique.

Avantages de la mise en service avant Upgrade:

- Mise en service plus rapide qui vous fait gagner 12 à 15 minutes
- Mise à jour automatique du micrologiciel pendant la nuit

Avant de commencer

Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet et que SetApp est installé sur votre appareil mobile.

Configuration requise

Voici les conditions à satisfaire pour activer la mise en service avant Upgrade.

- Site résidentiel avec onduleur monophasé ou triphasé
- Système photovoltaïque constitué d'un seul onduleur et d'optimiseurs de puissance, sans aucun autre appareil
- Version du micrologiciel 4.15.119 ou supérieure

... REMARQUE

Avant d'installer ou de mettre en service un onduleur, consultez les informations de sécurité indiquées dans son guide d'installation.



Mise en service avant Upgrade

Le schéma ci-dessous montre les étapes à suivre pour activer la mise en service avant Upgrade.

Scanner le QR code	Écran de bienvenue, sélectionner Continuer	Sélectionner le type de système	Confirmer la compatibilité du système	Démarrer la mise en service	r e
-----------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------------	--------

Étape 1 : Connectez-vous au Wi-Fi de l'onduleur

- 1. Ouvrez SetApp et connectez-vous à l'onduleur en scannant le code QR.
- 2. Faites basculer l'interrupteur ON/OFF/P de l'onduleur sur P, maintenez la pression pendant deux secondes, et relâchez.
- 3. Appuyez sur Continuer pour établir une connexion Wi-Fi avec l'onduleur.
- 4. Dans l'écran Wi-Fi Connecté, appuyez sur Continuer.

Étape 2 : Lancez la mise en service avant Upgrade

1. Dans l'écran Mise en service avant Upgrade, appuyez sur Continuer.



2. Dans l'écran **Options de mise en service avant upgrade**, sélectionnez le type de système et appuyez sur **Mise en service (ignorer Upgrade).** Par défaut, le système photovoltaïque à onduleur unique est sélectionné.



SOIAF_2006 SN 741A23BB-6C
Commissioning Before Upgrade Options
Please select the system type you are commissioning:
PV only, single inverter without any other devices
Any other system E.g. Multiple inverters, EV chargers, battery or backup
Commission (SKIP upgrade)
Upgrade now.

3. Dans la fenêtre contextuelle, lisez le message et appuyez sur Compris, continuer.

Étape 3 : Activez et mettez en service l'onduleur

- 1. Dans l'écran Appareil activé, appuyez sur Continuer.
- 2. Dans le menu Mise en service, définissez les champs dans l'ordre suivant :

Champ	Action
Pays & réseau	 Appuyez sur Pays et réseau. Dans la liste déroulante, sélectionnez le pays et le réseau souhaités. Appuyez sur Définir le pays et le pays, puis appuyez sur Oui. Une boîte de dialogue apparaît. Appuyez sur Terminé. Appuyez sur la flèche Précédent pour revenir au menu Mise en service.
Couplage	1. Appuyez sur Couplage .
	2. Appuyez sur Commencer le couplage.
	3. Une fois le couplage commencé, appuyez sur la flèche Précédent pour
	revenir au menu Mise en service .
	Le couplage se poursuit en arrière-plan et une bannière affiche son statut.
Communication	1. Appuyez sur Communication avec la Plateforme de supervision .
avec la	2. Vérifiez l'état de la communication. L'état indique :
Plateforme de supervision	Connecté – Appuyez sur la flèche Précédent pour revenir au menu Mise en service, ou
	Non connecté – Reportez-vous à Configuration de la communication avec
	la plateforme de supervision :
	 Onduleurs monophasés, consultez le chapitre 6 du <u>Guide</u>
	d'installation de l'onduleur monophasé



• Onduleurs triphasés : consultez le chapitre 6 du <u>Guide d'installation</u>
<u>de l'onduleur triphasé</u>
IMPORTANT : vérifiez que la Communication avec la Plateforme de supervision
est établie pour que le micrologiciel puisse être mis à niveau pendant la nuit.



••• REMARQUE

Une fois la mise en service terminée, vérifiez les points suivants :

- L'onduleur est connecté au secteur.
- Le voyant bleu, situé en regard du commutateur P, est éclairé. æ

L'onduleur met environ une minute à s'activer.