

Ładowarka EV SolarEdge

Skrócona instrukcja instalacji

••• Aby wyświetlić najnowszą wersję interaktywnej instrukcji instalacji, użyj aplikacji SetApp do zeskanowania kodu QR umieszczonego na ładowarce

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji i przekazania stacji ładowania do eksploatacji należy przeczytać zawarte w dostarczonych instrukcjach wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji i przekazania stacji do eksploatacji, a następnie należy postępować według podanych wytycznych. Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie śmiercią, wystąpienia obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia! Producent urządzenia nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za reklamacje z tego tytułu!

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo w postaci ryzyka porażenia prądem i pożaru!

- Instalację, przekazanie do eksploatacji, konserwację lub modernizację stacji ładowania powinni wykonywać odpowiednio przeszkoleni, wykwalifikowani i uprawnieni elektrycy, ponoszący pełną odpowiedzialność za zgodność z istniejącymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji.
- Po prawej stronie obszaru połączeń znajdują się złącze Ethernet oraz zaciski umożliwiające przyłączenie przewodu wejściowego i wyjściowego przełącznika. Do wejść X1-X4 można podłączać tylko bardzoniskie napięcie, ponieważ mają one bezpieczną separację od niebezpiecznych napięć. Podłączanie wyższych napięć niż podane w pełnej instrukcji instalacji jest niebezpieczne i może spowodować porażenie pradem elektrycznym lub zagrożenie pożarem. Aby sprawdzić wymagania dotyczące wartości napięcia, zapoznaj się z pełną instrukcją instalacji.

Zdejmowanie osłon



Zasilanie

Wybór RCD / wyłącznika prądu zwarciowego

- Każda stacja ładowania musi być podłączona z zastosowaniem odrębnego wyłacznika RCD.
- Żadne inne odbiorniki nie mogą być podłączone do wyłącznika różnicowoprądowego stacji ładowania.
- Należy zastosować wyłącznik RCD co najmniej typu A, ponieważ wszystkie warianty urządzenia są wyposażone w wewnętrzne moduły monitorowania awarii prądu DC $\geq 6 \text{ mA}$

Wybór wyłącznika liniowego

Prąd znamionowy wyłącznika należy określić zgodnie z jego wartością na tabliczce znamionowej wraz z żądaną mocą ładowania (ustawienia przełączników DIP odpowiednie do specyfikacji prądu ładowania) oraz przewód zasilający.

 $I_{przełącznik DIP} \leq I_{wyłącznik obwodu} \leq I_{zasilanie} \leq I_{prąd znamionowy}$ Źródło zasilania musi być połączone przewodowo z istniejącą instalacją domową i spełniać wymogi odnośnych przepisów krajowych.



Montaż stacji ładowania



Podłączenie przewodów AC

Przytnij przewody

musi być dłuższy od

pozostałych przewodów.

połączeniowe na odpowiednią

długość. Przewód ochronny



połączeniowych na ok. 12 mm długości. W przypadku przewodów linkowych o cienkich drutach użyj końcówek tulejkowych.

Włóż śrubokręt płaski (5,5 mm) do sprężynowego zacisku zasilania. Śrubokręt powinien spoczywać na obudowie

3



Wepchnij śrubokręt skierowany prosto do wnętrza zacisku i dociśnij, aż styk otworzy się całkowicie

0 ŏ ŏ ŏŏ Ĕ

5

Umieść przewód w dedykowanym otworze zacisku i wyjmij śrubokręt, trzymając go prosto. W instalacji jednofazowej należy podłączyć zasilanie do L1, N i PE.

Uwaga na przedmioty z zewnątrz! Podczas podłączania okablowania do stacji ładującej należy utrzymywać w czystości obszar połączeń, aby wewnątrz urządzenia nie pozostały żadne ciała obce (np. kawałki drutu)



Zaciski sprężynowe! Zaciski zasilania są zaciskami sprężynowymi. Należy uważnie przestrzegać instrukcji obsługi znajdujących się w obszarze skrzynki zaciskowej.

Okablowanie komunikacyjne

E Ethernet LSA+ W przypadku kabli LSA+ postępuj według wytycznych dotyczących podłączania Przeprowadź kabel przez dławik i umieść go w Zaciśnij złacze i umieść je w dedykowanym poszczególnych kolorów wskazanych w **rozdziale 7.6** gnieździe X3. dedykowanym gnieździe X4. instrukcji instalacji. Pomiń ten krok. jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi. Przejdź do kroku J, aby wykonać konfigurację za pomocą Wi-Fi Konfiguracja G 2 3 4



Po pierwszym nawiązaniu połączenia z internetem urządzenie może przystąpić do automatycznej instalacji aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wykonaj proces za pomocą aplikacji SetApp.

Ponowny montaż osłon



Parowanie i weryfikacja



Aby sparować falownik, otwórz **SetApp > Przekazanie do eksploatacji > Menedżer urządzeń**, a następnie postępuj według wytycznych prezentowanych na ekranie. Po zakończeniu parowania ładowarka zostaje automatycznie zarejestrowana w **Platformie Monitoringu**.

Na potrzeby konfiguracji RFID pokaż właścicielowi domu, jak korzystać z aplikacji mySolarEdge w celu autoryzacji i zarządzania kartami na stronie **Ładowarka**.

solaredge.com

Κ

© SolarEdge Technologies, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wersja: 1.6, czerwiec 2023 r. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane kontaktowe działu pomocy technicznej W przypadku problemów technicznych dotyczących produktów SolarEdge skontaktuj się z nami: https://www.solaredge.com/service/support

Ustawienia przełączników DIP



Tryb przekazania do eksploatacji



Konfiguracja Wi-Fi (opcjonalnie)



