Para las actualizaciones consultar:



Información de contacto con asistencia técnica En caso de cualquier problema técnico con los productos de SolarEdge, contacte con nosotros: https://www.solaredge.com/service/support

© SolarEdge Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. Versión 1.2, junio de 2023

Sujeto a cambios sin previo aviso.



solaredge

Guía de instalación rápida v. 1.2

Interfaz de Backup SolarEdge Home, trifásica **BI-EU3P**

para su uso con el inversor Home Hub SolarEdge, trifásico

Contenido de la entrega





Herramientas necesarias F





Liaves Alle

M4, M5

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y USO

- Leer este documento por completo antes de instalar o poner en funcionamiento la Interfaz de Backup (también denominada BUI). No hacerlo o o dañar la Interfaz de Backup y otros objetos, además de anular la garantía.
- No deshacerse de este documento. Después de la instalación, guuardarlo junto a la Interfaz de Backup para futuras consultas. Antes de operar la Interfaz de Backup y el inversor, asegurarse de que estén correctamente conectados a tierra. La Interfaz de Backup y el inversor deben estar conectados a un sistema de cableado permanente, metálico y conectado a tierra, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe tenderse con los conductores del circuito y conectarse al terminal o conductor de conexión a tierra
- Solo personal de servicio calificado y familiarizado con esta Interfaz de Backup puede abrirla y realizar una reparación o prueba cuando está conectada a la fuente de alimentación.

Esquema de las conexiones principales



iADVERTENCIAS!

Este símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento que, si no se realiza correctamente o no se cumple, podría provocar lesiones o pérdida de vidas humanas. No proceder más allá de ina nota de advertencia hasta que las condiciones indicadas se entiendan y cumplan completamente



∄ X 3 Tornillos de montaje y tacos de pared

> Este símbolo en el producto indica que la energía almacenada puede causar una descarga eléctrica. Antes de manipular el producto, esperar al menos 5 minutos después de desconectarlo de todas las fuentes de energía. ¡PELIGRO!

Antes de quitar las tapas y conectar a la red, asegurarse de que el interruptor magneto-térmico principal y los inversores estén apagados

Vista de la parte inferior de la Interfaz de Backup



Conexiones de Conexiones de neutro de red/carga tierra de red/ carga





en la configuración a través SetApp. En caso de backup de todo el hogar el meter interno debe configurarse con función de importación/exportación. Si se va a hacer un backup parcial del hogar, se tendrá que conectar un meter externo en el suministro principal y definirlo como meter de importación/exportación del sistema, sin configurar el meter interno de la interfaz de backup



Configuración de instalación

- Ejecutar SetApp
- Escanear el código QR del inversor
- Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla
- Configurar el meter de importación/exportación en SetApp.

Comprobación del sistema de backup

Nota: antes de comenzar, asegurarsede tener el sistema del inversor funcionando y produciendo con la batería por encima del 20 %. Al comprobar la operación de backup el suministro eléctrico a las cargas puede interrumpirse durante 2-3 segundos; si hubiera una carga sensible a dicha interrupción, desconectarla de la sección de backup de la carga.

Asegurarse de que las cargas se distribuyan uniformemente entre las fases y no superen la capacidad nominal de su inversor por fase.

- 1. Asegurarsed de que se recibe potencia de la red y de que el inversor esté funcionando
- Antes de comenzar, comprobar que el nivel de estado de carga de la batería es superior al 20%. 2.
- Asegurarse de que el LED de "On Grid" esté ENCENDIDO y de que no se haya detectado ningún fallo. Apagar el interruptor 3. magneto-térmico principal proveniente de la red. Inmediatamente después, todas las cargas domésticas deben apagarse, así como también el LED "On Grid".

Cambio manual al/desde el modo de



- 4. Esperar unos segundos hasta que todas las cargas domésticas se enciendan nuevamente; el LED "Backup" deberá encenderse
- Después de unos minutos de funcionamiento estable, encender de nuevo el interruptor magneto-térmico principal. 5.
- El LED "Backup" deberá apagarse y el LED "On Grid" deberá encenderse nuevamente. 6.

Indicaciones LED

Backup

Conectado a la red

Parpadeo rápido

Red

6



ON ON Conectado a la red o en En backup o arranque arrangue OFF

OFF Modo backup

Parpadeo Actualización firmware

Parpadeo rápido La Interfaz de Backup

La Interfaz de Backup recibió una solicitud recibió una solicitud para identificarse para identificarse

Parpadeo Actualización firmware ON Conectado a la red/paquete modbus recibido/arrangue

Parpadeo

Comm

Sin comunicación por RF o RS485 En RF: no conectado o

Parpadeo desconectado Actualización temporalmente En RS485: ningún paquete firmware

Fault

ON

OFF

Sin fallos

Fallo o arranque

recibido durante 30 segundos

Intermitente

El gestor de arranque está actualizando el software

Parpadeo rápido El dispositivo recibió una solicitud para identificarse