Amministrazione dell'impianto nella piattaforma di monitoraggio - Guida per l'utente

Cronologia revisioni

- Versione 2.0, aprile 2024: immagini e testo aggiornati
- Versione 1.0, febbraio 2015: release iniziale

Contenuto

Overview	. 1
Log in to Admin on the Monitoring Platform	. 3
Site Details	. 3
Site Access	. 3
Users	. 3
Access Control Public Access	.5 .6
Kiosk View	. 6
API Access	. 7
Access to Performance Ratio Chart by Site Users	.7
Associated Accounts	.7
Logical Layout	. 8
Remote Settings1	12
Grid Settings1	13
Firmware Update1	13
Energy Manager1	14
Revenue1	15
Performance1	16
Inverter kWh/kWp1	16
Estimated Energy1	17
Performance Ratio1	18

Panoramica

Il presente documento descrive in che modo visualizzare e modificare l'amministrazione dell'impianto nella vista **Ammin** sulla piattaforma di monitoraggio di SolarEdge.

••• NOTA

La modifica nella vista **Ammin** è possibile solo se si dispone delle autorizzazioni utente come Account Manager. Fare riferimento alla Nota applicativa sul monitoraggio degli account associati per ulteriori informazioni.

La vista Ammin nella piattaforma di monitoraggio include le seguenti impostazioni:

Impostazioni vista Ammin	Azione
Dettagli dell'impianto	 Dettagli dell'impianto consente di modificare i parametri dell'impianto e include le seguenti impostazioni secondarie: Dettagli Indirizzo Informazioni di contatto
Accesso all'impianto	 Accesso all'impianto consente di modificare chi ha accesso all'impianto e include le seguenti impostazioni secondarie: Utenti: consente di gestire e aggiungere i proprietari dell'impianto e gli utenti dell'impianto. Controllo degli accessi: consente di fornire l'accesso agli utenti del sito. Accesso pubblico Vista Vetrina Accesso al Grafico della Performace Ratio da parte degli utenti dell'impianto Account associati: gli impianti fotovoltaici registrati e gestiti sulla piattaforma di monitoraggio SolarEdge sono accessibili e monitorabili da terze parti.
Layout logico	Il layout logico consente di aggiungere, sostituire e aggiornare i componenti del sistema. Aggiungi + Sostituisci = Aggiorna =
Impostazioni remote	Le Impostazioni remote consentono di eseguire aggiornamenti da remoto per gli inverter sul proprio impianto fotovoltaico e includono le seguenti impostazioni secondarie: Impostazioni di rete Aggiornamento Firmware
Gestione Energia	Gestione Energia permette di applicare un profilo batteria a un impianto.
Rendita	Rendita consente di configurare il calcolo delle entrate per un impianto.
Prestazioni	 Prestazioni consente di effettuare le seguenti operazioni: Inverter kWh/kWp: normalizzazione della potenza di picco attuale. Energia stimata: attivazione di un confronto tra le prestazioni stimate e quelle effettive. Performance Ratio (PR): modifica delle impostazioni del valore della Performance Ratio (PR).

Impostazioni vista	Azione
Ammin	
	ΝΟΤΑ
	È possibile modificare le impostazioni del valore PR solo per gli impiant
	sensori o se è stato acquistato un servizio
	PR basato su satellite.

Accedere ad Ammin sulla piattaforma di monitoraggio

- 1. Accedere alla Piattaforma di monitoraggio con nome utente (indirizzo email) e password.
- 2. Per accedere all'impianto, fare clic su NOME IMPIANTO.
- Fare clic sulla vista Ammin ⁽²⁾. Viene visualizzato il menu Ammin.

dettagli dell'impianto

Dettagli del sito elenca tutti i parametri dell'impianto che possono essere immessi durante la registrazione di un impianto. È possibile modificare o aggiungere dettagli in qualsiasi momento. Se l'impianto non ha una posizione valida o non è contrassegnato sulla mappa, inserire una posizione sulla mappa prima di apportare ulteriori modifiche. Per ulteriori informazioni su come modificare o aggiungere dettagli all'impianto, fare riferimento a Creazione di un nuovo impianto sulla Nota Applicativa del Portale di monitoraggio.

Per modificare i Dettagli dell'impianto:

- 1. Dal menu **Ammin**, fare clic su **Dettagli dell'impianto**, quindi selezionare tra le seguenti opzioni:
- 🕳 Dettagli
- 🕳 Indirizzo
- Informazioni di contatto
- 2. Inserire le informazioni nei campi forniti, fare clic su **Salva**. Le informazioni aggiornate sono salvate.

Accesso agli impianti

In Accesso all'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Modificare chi ha accesso all'impianto.
- Modificare le autorizzazioni di cui dispone l'utente dell'impianto nella piattaforma di monitoraggio.
- Modificare le viste a cui l'utente ha accesso.
- Modificare gli account associati a ciascun impianto.

Utenti

La sezione **Utenti** nella Piattaforma di monitoraggio consente di effettuare le seguenti operazioni:

Aggiungere, modificare ed eliminare utenti e proprietari dell'impianto.



 Modificare il livello di autorizzazione di cui dispone l'utente dell'impianto nella Piattaforma di monitoraggio.

Di seguito sono riportati i livelli di autorizzazione:

- **Dashboard:** permette al proprietario di impianto di accedere alla dashboard.
- Dashboard e layout: permette al proprietario di impianto di accedere alla dashboard e al layout.
- Accesso completo: permette al proprietario di impianto di accedere alla dashboard, al layout, ai grafici, ai rapporti e alle notifiche.

Per aggiungere un nuovo utente:

- Dal menu Ammin, selezionare Accesso al sito > Utenti. Vengono visualizzati gli Utenti.
- 2. Cliccare su **+Aggiungi nuovo utente**. Viene visualizzato un **Nuovo utente**

-	Residential Sites 🗸 🗸	Sites	Alerts 33	Reports	Accounts		오 ⑦ 🛛 🖓 🛛 🕂	
\bigcirc	SolarEdge Site 🤍							
٢	Site Details 🗸 🗸							
:::	Site Access		← Back					
~	Users Access Control		New users are gran When you click 'Sav	ited access to t ve', an email is a	ne mySolarEdge utomatically se	app and the Monitoring web portal. t to the new user with instructions how to access and register.		
•	Associated Accounts		Email			Device Control Access		
À	Logical Layout		Language			Expose to alerts notifications ③		
¢	Remote Settings 🗸 🗸		English (US)		~			
	Energy Manager		Site User		~			
	Revenue		Monitoring Access (i) Dashboard		~			
	Performance V							
			Cancel	Save				

3. Nei seguenti campi aggiungi le informazioni del nuovo utente:

NOTA

Se si ha un dispositivo smart home, viene anche visualizzato il campo **Accesso al controllo del dispositivo**.

- 🕳 Email
- 🕳 Lingua
- Ruolo utente
- Accesso al monitoraggio
- Accesso al controllo del dispositivo
- 4. Per consentire al nuovo utente di visualizzare le notifiche di avviso, selezionare la casella di controllo **Abilita alle notifiche di allarme**.
- 5. Fare clic su Salva.



Le nuove informazioni utente vengono salvate sulla piattaforma di monitoraggio.

Per modificare i dettagli di un utente dell'impianto:

1. Nell'elenco **Utenti** fare clic sul nome dell'utente dell'impianto di cui si desidera modificare i dettagli.

Vengono visualizzati i Dettagli utente.

📶 мо	NITORING	Sites	Alerts 28	Reports	Settings				00	Kenneth Palmer 👻
\bigcirc	SolarEdge Sit	e۹								
٢	Site Details	~								
:::	Site Access	^	← Back	etails						
~	Users Access Cont	rol	First Name	otano		User Role ?				
•	Associated A	ccounts	Ferdinani Last Name	i .		Site Owner Monitoring Access (?)	v			
≙	Logical Layout		Grodent			Dashboard	~			
۵	Remote Settings	~	ferdinanc	.grodent@chh.b	9					
	Energy Manager		Phone (+1)	× 0476752	51					
	Revenue		- · · ·							
	Performance	~	Cance	al Sa	re					
			Delete	User						

- 2. Nel campo Ruolo utente, modificare il ruolo dell'utente.
- 3. Nel campo Accesso al monitoraggio, l'accesso all'impianto da parte dell'utente.
- Fare clic su Salva.
 I dettagli modificati vengono salvati.
- 5. Per tornare a **Utenti**, fare clic su **Indietro**. Si è tornati in **Utenti**.

Per eliminare un utente:

- 1. In **Utenti**, scegliere quale utente eliminare e fare clic \Box .
- 2. Si riceve un messaggio che chiede di confermare che si desidera eliminare l'utente, fare clic su **S**ì.

L'utente viene immediatamente eliminato dall'elenco degli utenti.

Controllo accesso

Controllo degli accessi consente di controllare il livello di accesso all'impianto.

Per modificare il controllo degli accessi:

 Dal menu Ammin, selezionare Accesso all'impianto > Controllo degli accessi. Viene visualizzato il Controllo degli accessi.



ili Mon	IITORING	Sites	Alerts 28	Reports	Settings			00	Kenneth Palmer
0	SolarEdge Si	te Q							
¢	Site Details	`							
	Site Access	,	Acc	ess Contro	I				
~	Users		Publ	ic Access					
	Access Co	introl	🛃 En	able public access	(Allows the site da	ta to be viewed on the SolarEdge website without the need to log in).			
	Associated	d Accounts	Public N	Name					
Δ	Logical Lavou	t	Yopr						
			Dash	ing Access board only		~			
۲	Remote Settin	igs 🔪	Public /	Address					
	Energy Manag	jer	https	://monitoringpublic	c.solaredge.com/sc	olaredge-web/p/site/public?name=meevis#/dashboard	Сору		
	Revenue		Kios	k View					
	Performance	```	🖌 🗹 Cri	eate a link for publi	ic area display				
			Site Dis	play Name					
			Solar	Edge Site					
			Kiosk A	ddress					
			https	://monitoringpublic	c.solaredge.com/sc	olaredge-web/p/kiosk?guid=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439	Сору		
			APL	Access 🕐					
			🛃 th	ave read, understoo	od, and agreed to th	e SolarEdge API Terms and Conditions			
			API Key	r					
			IDZTI	0C5L4ZS4BSGPG0	DETRZIP6Q2Z1GP	Copy Generate New Key			
			Site ID						
			3157	37					
			Acce	ess to Perform	mance Ratio (Chart by Site Users ⑦			
			🗹 En	able site users to v	riew their site perfo	rmance ratio chart within the dashboard			
			С	ancel	Save				

Accesso pubblico

Fornisce l'accesso pubblico agli utenti dell'impianto.

Per consentire l'accesso pubblico all'impianto:

- In Accesso pubblico, selezionare la casella Abilita l'accesso pubblico. La dashboard e il layout dell'impianto possono essere visualizzati sul collegamento fornito da SolarEdge, nel campo Indirizzo pubblico, senza che l'utente debba accedere a SolarEdge.
- 2. Nei campi **Nome pubblico** e **Accesso monitoraggio**, aggiungere il nome pubblico e dall'elenco a discesa **Accesso monitoraggio** selezionare l'autorizzazione richiesta.
- 3. Per attivare l'indirizzo URL, fare clic su **Salva**. L'indirizzo URL è attivato.
- 4. Un indirizzo URL viene visualizzato nel campo **Indirizzo pubblico**, fare clic su **Copia**. È possibile condividere l'indirizzo URL con altri utenti.

Vista Vetrina

Visualizzazione vetrina descrive come impostare una visualizzazione in tempo reale della piattaforma di monitoraggio SolarEdge da mostrare in uno spazio pubblico, ad esempio l'atrio di un edificio pubblico.

Per impostare una visualizzazione vetrina:

- 1. Nella visualizzazione vetrina, selezionare la casella di controllo Crea un collegamento per la visualizzazione in un'area pubblica.
- 2. **Opzionale**. Nel campo **Nome visualizzato del sito**, modifica il **Nome visualizzato del sito**. Questo nome sostituisce il nome del sito sullo schermo pubblico.
- Fare clic su Salva.
 Il tuo indirizzo URL viene attivato e visualizzato nel campo Indirizzo della vetrina.



4. Fai clic su Copia.

È possibile incollare l'indirizzo URL in un browser per visualizzarlo su uno schermo pubblico.

••• NOTA

Per ulteriori informazioni su come impostare una visualizzazione live della Piattaforma **di monitoraggio SolarEdge** per la visualizzazione in uno spazio pubblico, fare riferimento alla Configurazione di una visualizzazione pubblica della Dashboard dell'impianto di monitoraggio SolarEdge nella Nota applicativa della Piattaforma di monitoraggio.

Accesso API

L'API di SolarEdge consente ad altre applicazioni software di accedere al database del sistema di monitoraggio per i seguenti scopi:

- 🖉 Analisi dei dati
- Gestione della flotta
- Visualizzazione dei dati di sistema in altre applicazioni

••• NOTA

SolarEdge conserva i dati in un server VIPI sicuro.

Per abilitare l'accesso all'API:

- Per copiare la chiave API Solaredge, leggere i Termini e le condizioni dell'API SolarEdge e selezionare la casella di controllo per confermare. Viene visualizzato il campo Copia.
- 2. Fare clic su **Copia**.
 - La chiave API viene copiata.

••• NOTA

Fare riferimento al documento relativo all'API del server di monitoraggio SolarEdge per maggiori informazioni.

Accesso al Grafico del Rendimento da parte degli Utenti dell'impianto

Consente agli utenti dell'impianto di accedere al grafico del performance ratio.

Per consentire agli utenti di accedere al grafico del performance ratio:

- 1. In Accesso al grafico del performance ratio da parte degli utenti dell'impianto, selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti dell'impianto di visualizzare il grafico del performance ratio dell'impianto all'interno della dashboard.
- Fare clic su Salva.
 È possibile visualizzare il grafico del performance ratio per l'impianto nella dashboard del proprio impianto.



Fare riferimento al Calcolo di performance ratio e attivazione nella piattaforma di monitoraggio - Nota applicativa per ulteriori informazioni.

Account associati

Gli impianti fotovoltaici registrati e gestiti sulla piattaforma di monitoraggio SolarEdge sono accessibili e monitorabili da terze parti utilizzando la funzionalità Account associati. I proprietari dell'impianto possono concedere l'accesso a terze parti in qualsiasi momento e



possono controllare i diritti di accesso per qualsiasi impianto.

Per abilitare l'accesso agli account associati:

- 1. Nel menu Ammin, fare clic su Accesso agli impianti > Account associati.
 - Viene visualizzato Accesso agli account associati.

nii Moi	NITORING	Sites		Alerts 25	Reports	Settings		0	0	Kenneth Palmer 🝷
\bigcirc	SolarEdge Si	te ۹								
٢	Site Details		~							
:::	Site Access		^	Ass	ociated Acc	Sounts Access	ress levels. View Only or View/Edit			
~	Users			Grant e	issociated accounts	s site access, fou can select the acc	ess levels, view only of view/ Luit.			
_	Access Co	ntrol		G	ant Access					
D	Associated	d Accounts								
Â	Logical Layou	t		Com	pany Name	Approved on 12/14/2022 07:09 Pf	M View / Edit			Ō
¢	Remote Settin	igs	~	Sola	ır Banny	12/14/2023 05:07 Pt	M View / Edit			ō
	Energy Manag	jer								
	Revenue									
	Performance		~							

2. Fare clic su Concedi accesso.

Viene visualizzata la finestra pop-up Accesso account associato.

Access Level 🕐			
View Only	~		
Associated Account			
Select Account	~		
I certify that I am the legal owi information regarding the Syst authorize SolarEdge to discle SolarEdge's monitoring portal understand that the disclosu	ner of this system and/or ha rems with third parties. se information and grant ac to the selected associated a re may contain information a	e obtained the auti ess to the informa count ("Recipient" cout the system(s)	nority to share tion contained on 1. including
certify hactount certify that I am the legal own information regarding the Syst authorize SolarEdge to disclc SolarEdge's monitoring portal understand that the disclosu personal information. give SolarEdge the right to e ny behalf (if such rights were agree to release SolarEdge a sastignees, from any and all a he discloser, or any use of inf	her of this system and/or ha ems with third parties. se information and grant ac to the selected associated a re may contain information i lit the information contained explicitly granted). Ind its officers, directors, con tion and damage claims air ormation by the recipient.	e obtained the aut ess to the informa .ccount ("Recipient" .oout the system(s) in SolarEdge's mor ractors, employees ng from, or in any v	nority to share tion contained on , including itoring portal on , agents, and vay connected to

- 3. Dal menu a tendina Livello di accesso, selezionare Solo visualizzazione o Visualizza/modifica.
- 4. Dall'elenco a discesa Account associato, selezionare a quali account concedere l'accesso.
- 5. Leggere le informazioni legali e selezionare la casella di conferma.
- 6. Fare clic su **Salva**.

Viene inviata un'e-mail all'amministratore dell'account dell'altra parte.

••• NOTA

Fare riferimento alla Nota applicativa sul Monitoraggio degli account associati per maggiori informazioni.

Layout logico

Il layout logico visualizza un elenco completo dei componenti dell'impianto. Consente di effettuare le seguenti operazioni:



- Aggiungere un nuovo inverter, gateway o caricabatterie EV.
- Sostituire componenti come inverter, ottimizzatori di potenza, gateway e SMI.
- Aggiornare i dettagli del modulo.

Per visualizzare il Layout logico:

- 1. Dal menu **Ammin**, selezionare **Layout logico**. Viene visualizzato l'elenco dei componenti.
- 2. Per visualizzare i dettagli di un componente, selezionare il componente.

Site Details	~	+			
Site Access	~	Search component name or SN Q	Inverter Details		
Logical Layout		Show disabled	Serial Number	Order	•
Daniel Carrier		SolarEdge Site	7E130760 - B9	1	÷
Remote Settings	~	∽ 🗵 Inverter 1 (7E130760-B9)	Manufacturer	Status	
Energy Manager		✓ ∬ String 1.0	SolarEdge	Enabled	~
		🖶 Optimizer 1.0.1 (132F9BAA-87)	Model	Maximum AC Power	
Revenue		🖶 Optimizer 1.0.2 (132F9BAA-87)	SE10K-ER-01	10	kVA
		> D String 2.0			
Performance	~	> 🗵 Inverter 2 (7E130820-B9)	View replacement log for this item		
		✓ ② Meters			
		② Import / Export (1677721811)	Cancel Save		
		② Consumption (1677721811)			
		② Production (1677721811)			
		 ✓ I Storage 			
		Battery 1.1 (6307163F)			
		✓ ④ Backup Interface			
		(f) Backup Interface (63025553-0D)			
		✓ Is EV Chargers			
		EV Charger (0A2225D6-27)			
		✓ ♣ Gateways			

- 3. **Opzionale**. In **Dettagli inverter**, dall'elenco a discesa **Ordine**, modificare il numero dell'ordine.
- 4. Opzionale. Dall'elenco a discesa Stato, modificare lo stato.
- 5. Fare clic su **Salva**. I dettagli del componente vengono salvati.

Per aggiungere un componente nel Layout logico:

1. Clicca su 🕒.

Viene visualizzato Aggiungi dispositivo.



	Sites	Alerts Reports	Settings	🕐 🔇 Kenneth Palmer -
SolarEdge Sit	te Q			
Site Details	×	+ D P	0	Add Device
Logical Layout	v	Show disabled		Inverters
Remote Setting	s v	 SolarEdge Site Inverter 1 (7E130820-B) 	9)	Serial Number ① Invetter Peak Power XXXXXXX - 0 74051057 - E0 25 kWs @ Remove Inverter
Energy Manager	r	 ✓ If String 1.0 	(132F9BAA-87)	X00X0X - 0 74051057 - E0 KWS O Add another Inverter
Revenue			(132F9BAA-87)	Gateways
Performance	~	> [] Invester 2 (7E130220 8F · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9) 77721811) 7721811) 1811) 38F) 3025555-00) 506-27)	Senial hundler (*) 74951057 E (*) Remove Gateway XXXXXXXX 74951057 E (*) Add another Gateway XXXXXXXXXX 74951057 E (*) Add another Gateway XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		 ✓ Image Cateways Image Gateway 557 (6700) ✓ Image Smart Home Image Load Controller 	2991-21)	Cancel Create

2. Per aggiungere inverter, gateway o caricabatterie EV intelligenti, fare clic su **Aggiungi un** altro <componente>.

Vengono visualizzati i nuovi campi.

- 3. Nei campi visualizzati, aggiungere i dettagli del nuovo componente.
- 4. Fare clic su **Creare**.

Il nuovo componente viene visualizzato nell'elenco dei componenti.

Se non si riesce a trovare il modulo o l'ottimizzatore nell'elenco dei componenti:

1. Fare clic su qualsiasi ottimizzatore o modulo nell'elenco dei componenti. Vengono visualizzati i dettagli del modulo e dell'ottimizzatore.

Site Details	~	+ 7		
Site Access	~	Search component name or SN Q	Module and Optimizer Details	
Logical Layout		Show disabled	Module	
Demote Continue		SolarEdge Site	Manufacturer	
Remote Settings	Ŷ	✓ 🗵 Inverter 1 (7E130820-B9)	SunPower 🗸	
Energy Manager		✓ ΩJ String 1.0	Module	
		🗵 Optimizer 1.0.1 (132F9BAA-87)	E19 320 Watt BLK	
Revenue		Optimizer 1.0.2 (132F9BAA-87)		
		> 10 String 2.0	X3008	
Performance	~	> 🗵 Inverter 2 (7E130820-B9)	Х796у	
		✓ ② Meters	GHJ-877578	Status
		Import / Export (1677721811)	SE7600H-US000BNU4	Enabled Y
		Consumption (1677721811)	SPV300-60MMJ	Model
		Production (1677721811)	Can't find your module?	P404-5RM4MRM-MA23
		✓ ^[1] Storage		
		Battery 1.1 (6307163F)	View replacement log for this item	
		✓ ④ Backup Interface		
		🗵 Backup Interface	Cancel Save	
		✓ I EV Chargers		
		EV Charger (0A2225D6-27)		
		✓ -‡ Gateways		

2. Dall'elenco a discesa Modulo, selezionare Impossibile trovare il modulo? Viene visualizzato la finestra pop-up Aggiungi modulo fotovoltaico mancante.



~		
	Technology (?)	
W	Select Technology	~
%		
	W %	Technology ⑦ W Select Technology %

- 3. Nei campi forniti, aggiungere i dettagli mancanti del modulo.
- Fare clic su Aggiungi. Vengono visualizzati i dettagli del modulo e dell'ottimizzatore.
 Fare clic su Salva.
 - I dettagli del modulo vengono salvati nell'elenco dei componenti.

Per sostituire un componente nel Layout logico:

- 1. Nell'elenco dei componenti, selezionare il componente da sostituire.
- 2. Clicca su

Sostituire <componente> mostra i dettagli del componente. Si dividono in **<Componente>** attuale e Nuovo <componente>.

Site Details	~	+		
Site Access	~	Search component name or SN Q	Replace Inverter	
Logical Layout		Show disabled	Current Inverter	
Remote Settings	~	 ⊗ SolarEdge Site ✓ ☑ Inverter 1 (7E130760-89) 	Serial Number 7E130760 -	Order ()
Energy Manager		 At String 1.1 At String 1.2 	Manufacturer	Status
Revenue		 Inverter 2 (7E145620-B9) Mature 	Model	Maximum AC Power
Performance	~	 (2) Import / Export (1677721811) (1) Storage (2) Battery 1.1 (6307163F) (7) Backup Interface (7) Backup Interface (63025553-0D) 	SE10K-ER-01 Communication Role Leader	10 kVA
			Cancel Replace	

3. In Nuovo <componente> inserire il numero di serie del nuovo componente.



NOTA

Il numero di serie dell'inverter è stampato sull'etichetta del dispositivo.

- Fai clic su Sostituisci.
 Il nuovo componente viene visualizzato nell'elenco dei componenti. Il componente sostituito è disabilitato.
- 5. Cliccare Visualizza il registro delle sostituzioni per questo articolo per vedere se il



componente era stato precedentemente sostituito, quando è stato sostituito e quante volte è stato sostituito.

Per aggiornare un componente nel Layout logico:

- 1. Nell'elenco dei componenti, selezionare il componente che si desidera aggiornare.
- 2. Clicca su 🔳

Viene visualizzato Aggiorna modulo.

Site Details	~	+	
Site Access	~	Search component name or SN Q	Update Module
Logical Layout		Show disabled	All modules under the selected component will be updated
Remote Settings	~	 ⊗ SolarEdge Site ✓ ☑ Inverter 1 (7E130820-B9) 	Manufacturer SolarEdge ~
Energy Manager		✓ ≥ String 1.0	Model
		🖶 Optimizer 1.0.1 (132F9BAA-87)	SPV365-R60LWMG 🗸
Revenue		🖶 Optimizer 1.0.2 (132F9BAA-87)	
		> At String 2.0	Cancel Save
Performance	~	> 🗵 Inverter 2 (7E130820-B9)	
		✓ ② Meters	
		② Import / Export (1677721811)	
		② Consumption (1677721811)	
		② Production (1677721811)	
		✓ [] Storage	
		Battery 1.1 (6307163F)	
		✓	
		(f) Backup Interface (63025553-0D)	
		✓ In EV Chargers	
		S EV Charger (0A2225D6-27)	
		✓ -‡+ Gateways	
		-∱- Gateway 557 (67002991-21)	

- 3. <u>Nel</u> campo **Produttore** selezionare il produttore.
- 4. Net campo Modello selezionare il modello.
- 5. Fare clic su Salva.

I dettagli dei componenti sono stati aggiornati.

··· NOTA

Per aggiornare o sostituire tutte le stringhe sotto un inverter, fare clic sull'inverter e tutte le stringhe sotto quell'inverter verranno aggiornate. Per aggiornare tutti i moduli sotto una stringa, fare clic sulla stringa e tutti i moduli sotto quella stringa verranno aggiornati.



NOTA

Se esiste un layout fisico per questo sito:

Il componente aggiornato nel layout logico appare automaticamente nella posizione del componente sostituito.

Impostazioni remote

La piattaforma di monitoraggio SolarEdge permette di settare le impostazioni della rete del sistema e di eseguire aggiornamenti del firmware da remoto per gli inverter dell'impianto FV. Questa funzionalità permette di risparmiare tempo, in quanto non bisognerà più recarsi sull'impianto per semplici aggiornamenti del firmware. L'aggiornamento del firmware aggiunge valore all'impianto FV poiché include funzionalità e caratteristiche di recente sviluppo e aiuta a risolvere i problemi esistenti.

Per sapere cosa è incluso nell'ultima versione del firmware dell'inverter, leggere le Note sulla versione del firmware SolarEdge.



•• NOTA

L'accesso alle Impostazioni remote è disponibile solo per gli utenti amministratori dell'account.

Impostazioni di rete

In Impostazioni di rete è possibile impostare da remoto i parametri di rete per gli inverter del proprio impianto fotovoltaico.

Per modificare le impostazioni di protezione della rete da remoto:

1. Dal menu **Ammin**, selezionare **Impostazioni remote** > **Impostazioni di rete**. Vengono visualizzate le **Impostazioni di protezione di rete**.

Site Details 🗸 🗸	
Site Access 🗸 🗸	Grid Protection Settings
Logical Layout	Set grid protection settings from remote Apply country default grid settings
Remote Settings	Apply custom grid settings
Grid Settings	Cancel Save
Energy Manager	
Revenue	Inverters Active Settings Status (5) 🗸
Performance V	

- 2. Selezionare Applicare le impostazioni di rete predefinite per il paese o Applicare le impostazioni di rete personalizzate.
- 3. Se si seleziona **Applicare le impostazioni di rete predefinite per il paese**, fare clic su **Salva**. Le impostazioni predefinite di rete vengono salvate automaticamente.
- 4. Se si seleziona **Applicare le impostazioni di rete personalizzate**, inserire i parametri rilevanti nelle tabelle visualizzate.
- 5. Fare clic su Salva.

Le impostazioni di rete personalizzate dell'inverter vengono salvate.



Fare riferimento alla Nota applicativa sulla Visualizzazione e sull'impostazione dei valori di protezione della rete dell'inverter per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete.

Aggiornamento Firmware

In Aggiornamento firmware è possibile eseguire da remoto gli aggiornamenti firmware per gli inverter del proprio impianto fotovoltaico.

Per eseguire un aggiornamento da remoto del firmware:

1. Dal menu **Ammin.**, fai clic su **Impostazioni remote** > **Aggiornamento firmware**. Viene visualizzato **Aggiornamento firmware** <**componente**>.



Site Details	~	E Inventor 1 (75120020 B0)	
Site Access	~	Minverter (/E130620-B9)	Inverter1 (7E1264E6-DA) Firmware Update
Logical Layout			Firmware Version Installed Latest Available Version
Remote Settings	^		CPU 4.17.46 4.22.12
Grid Settings			DSP1 1.100.1610 1.100.1620
Firmware Update			DSP2 2.100.1407 2.100.1407
Energy Manager			The update should take about 60 minutes. If there are communication related issues, the update might take up to 24 hours
Revenue			You can leave this page at any time
Performance	~		Update
			Firmware Updates History (2) 🗸

- 2. Se nell'impianto sono presenti più inverter, selezionare l'inverter da aggiornare dall'elenco degli inverter. È possibile aggiornare un solo inverter alla volta.
- 3. In **<Componente> Aggiornamento firmware**, fare clic su **Aggiorna**. Durante il processo di aggiornamento del firmware, per ciascun componente sono presenti una barra di avanzamento e un indicatore di stato. Il processo potrebbe richiedere fino a 1 ora. Puoi uscire dalla pagina in qualsiasi momento.

	•	•	•	Ν
1				с с

NOTA

Se è installato il firmware più recente dell'inverter, il pulsante **Aggiorna** non viene visualizzato.

• • •	NOTA
┕╴╱┛┙	

Fare riferimento alla Nota applicativa sugli aggiornamenti firmware remoti per maggiori informazioni.

Gestione Energia

La soluzione di accumulo di SolarEdge può essere utilizzata per varie applicazioni che consentono l'indipendenza energetica per i proprietari di impianti, utilizzando una batteria per immagazzinare l'energia e fornire alimentazione in base alle necessità. Una delle principali applicazioni della soluzione di accumulo è la programmazione del profilo di utilizzo della batteria, in cui il sistema funziona secondo un profilo di carica e scarica configurabile, supportando, ad esempio, le tariffe del tempo di utilizzo (caricando la batteria dal fotovoltaico e dalla rete quando le tariffe sono basse e scaricando la batteria quando le tariffe sono elevate).

Gestione Energia visualizza la modalità selezionata dal proprietario. Se il proprietario di impianto seleziona il proprio profilo, l'installatore non potrà apportare alcuna modifica al profilo e la modalità verrà visualizzata in formato di sola visualizzazione e non potrà essere modificata dall'installatore. Se il proprietario di impianto seleziona le impostazioni predefinite nell'app mySolarEdge, l'installatore potrà modificare la modalità batteria.

••• NOTA

🗖 Gestione Energia viene visualizzata solo se nell'impianto è installata una batteria.

Per applicare un profilo batteria a un impianto:

 Dal menu Ammin, selezionare Gestione Energia. Gestione Energia viene visualizzata insieme alle impostazioni correnti del profilo.



	Sites	Alerts (Reports	Settings					00	Kenneth Palmer 👻
SolarEdge Sit	te Q									
Site Details	~									
Site Access	~	Ener	gy Manager							
Logical Layout		Batte	ry Mode							
Remote Settin	gs v			0	Profile					
Energy Manag	er	Instal	ler Settings	~						
Revenue		Inst	aller Selection		~					
		My ac	count profiles	✓ TOU_F	Profile_01 v					
Performance	~									
		Ca	ncel Sav	0						
		Active I	nverters Battery Mo	des and Profiles (2)						
		Invert	er	Set By	Battery Mode	Profile Name	Last Update	\downarrow	Status	Log
		Inver	ter1 (7E1264E6-DA)	System Owne	er Maximize Self-Consum	ption	12/14/2022 3:12 AM		Success	:=
		Inver	ter2 (7E145620-B9)	Installer	Maximize Self-Consum	ption	12/13/2022 8:12 PM		Success	=

- 2. Per modificare il profilo dell'account, selezionare Selezione dell'installatore.
- 3. Nei campi Selezione dell'installatore, selezionare una delle seguenti opzioni:
- **Massimizzare l'autoconsumo**: questa è la modalità batteria.
- Profilo account: viene configurato a livello di account. Se si seleziona questa opzione viene visualizzato l'elenco dei profili. Seleziona il Profilo account.
- Profilo Solaredge: si tratta di un elenco di profili creati da SolarEdge. Se si seleziona questa opzione viene visualizzato l'elenco dei profili. Seleziona il Profilo SolarEdge.
- **Disabilitato**: disabilita la modalità batteria.
- 4. Fare clic su Salva.

Il nuovo profilo della batteria viene applicato automaticamente a tutti gli inverter nell'impianto.

••• NOTA

Fare riferimento alla Nota applicativa sulla Programmazione del profilo della batteria nella piattaforma di monitoraggio per maggiori informazioni.

Rendita

Rendita consente di configurare il calcolo delle entrate per un impianto. Il valore dei ricavi è una stima dei ricavi previsti e può essere utilizzato come indicazione del ROI del sistema. Una volta calcolati i ricavi, questi vengono visualizzati nella dashboard dell'impianto e nella scheda Rapporti. Il proprietario di impianto può anche visualizzarli nell'app mySolarEdge. Il monitoraggio SolarEdge supporta due modelli di calcolo dei ricavi: "A tasso fisso" e "Tempo di utilizzo". L'impostazione predefinita per i nuovi impianti è **Nessun calcolo della rendita**.

Per configurare le rendite per un impianto:

1. Dal menu **Ammin**, fare clic su **Rendite**. Vengono visualizzate le **rendite**.

Site Details	~	
Site Access	~	Revenue
Logical Layout		The revenue value is an estimation of the expected revenues and may be used as an indication of the system's ROI.
Remote Settings	~	No Revenue Calculation
Energy Manager		Cancel Save
Revenue		
Performance	~	

••• NOTA

Fare riferimento alla Nota applicativa sul Calcolo delle rendite della Piattaforma di monitoraggio per maggiori informazioni.

Performance

Prestazioni consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Inverter kWh/kWp: si tratta di un confronto energetico eseguito dividendo la produzione di ciascun inverter per la propria potenza CC di picco.
- Energia stimata: questo facilita un confronto tra la prestazione stimata e quella effettiva (kWh).
- **Performance Ratio (PR)**: modifica le impostazioni del valore della Performance Ratio (PR).

••• NOTA

La Performance Ratio è disponibile solo per gli impianti in cui sono installati sensori o se è stato acquistato un servizio PR basato su satellite.

Inverter kWh/kWp

Inverter kWh/kWp consente di attivare un confronto energetico normalizzato (kWh/kWp) nel grafico della Dashboard e nella vista Analisi. È necessario inserire la potenza CC di picco per ciascun inverter. Queste informazioni consentono confronti energetici accurati per unità di capacità, facilitando il confronto delle prestazioni tra diversi inverter, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal numero di moduli collegati o dalla potenza di picco.

Per abilitare la normalizzazione della potenza di picco:

1. Dal menu **Ammin**, fare clic su **Prestazioni**>**Inverter kWh/kWp**. Viene visualizzato **l'inverter kWh/kWp**.



Site Details	~				
Site Access	~	Inverter kWh/kWp			
Logical Layout		Enable peak power normalization (kWh	/kWp calculation) per inverter		
Remote Settings	~	Enter peak DC power for each inverter to er	nable normalized energy compar	ison (kWh/kWp) in the dashboard chart	and in the Analysis tab.
Energy Manager		Batch Setup 🕐 🖌			
Revenue		Inverter	Model	Inverter Peak DC Power	
Performance	^	Inverter1 (7E1264E6-DA)	SE5000H-RW000BNN4	kWp	
		Inverter2 (7E1264E6-DA)	SE5000H-RW000BNN4	kWp	
Inverter kWh/kWp		Inverter3 (7E1264E6-DA)	SE5000H-RW000BNN4	kWp	
Estimated Energy		Total			
Performance Ratio					
		Cancel Save			

- 2. Selezionare la casella di controllo Abilitare la normalizzazione della potenza di picco.
- 3. Nel campo **Potenza CC di picco dell'inverter**, inserire la potenza CC di picco per ciascun inverter.
- 4. Fare clic su Salva.

La normalizzazione della potenza di picco è ora disponibile nel grafico della potenza dell'inverter sulla dashboard dell'impianto.

Energia stimata

In Energia Stimata è possibile il confronto tra la prestazione stimata e quella effettiva (kWh) del tuo impianto. Questo confronto può essere visualizzato nel grafico dell'energia comparativa sulla dashboard e come colonna aggiuntiva nei report mensili.

Inserire l'energia stimata mensile dell'impianto per monitorare e confrontare la produzione di energia prevista con i risultati effettivi, fornendo informazioni preziose sulle prestazioni e sull'efficienza dell'impianto.

Per inserire i valori energetici stimati:

 Nel menu Ammin., fare clic su Prestazioni > Energia stimata. Viene visualizzata l'energia stimata.

Site Details	~			
Site Access	~	Estimated E	nergy	
		Enable estimated	d energy	
Logical Layout		Enter the system's m	onthly estimated energy to en	able a comparison between th
Remote Settings	~	Jan	May	Sep
		109	496	322
Energy Manager		Feb	Jun	Oct
Revenue		145	465	222
		Mar	Jul	Nov
Performance	^	250	489	127
Inverter kWh/kWn		Apr	Aug	Dec
and a kninking		391	448	77
Estimated Energy				
Performance Ratio		Annual estimation: 3	3,541 kWh (905.31 kWh/kWp)	
		Annual performance	degradation	
		0.5 %		
		Site installation date	(03/27/2023)	
		Cancel	Save	

- 2. Selezionare la casella di controllo Abilita energia stimata.
- 3. Per ogni mese, digitare l'energia stimata (kWh) mensile.
- 4. Fare clic su **Salva**.

L'energia mensile stimata viene salvata.





NOTA

I proprietari di case con diritti di accesso completi possono visualizzare questi valori. Assicurarsi di fornire valori che possono essere condivisi. Fare riferimento a Utilizzo dell'energia stimata nella piattaforma di monitoraggio - Nota applicativa per ulteriori informazioni.

PR Rapporto di Performance

Il PR è una metrica fondamentale, utilizzata per valutare l'efficienza e le prestazioni complessive di un impianto solare fotovoltaico (FV). Fornisce informazioni sull'efficacia dell'impianto nel convertire la luce solare in elettricità. Viene solitamente espresso in percentuale e viene calcolato confrontando la produzione energetica effettiva dell'impianto fotovoltaico con la produzione energetica teorica generata in condizioni ideali.

... NOTA

Se è installato un sensore o se è stato acquistato un servizio PR satellitare, viene visualizzato il Performance Ratio nel menu Ammin.

Per impostare i calcoli del PR nella piattaforma di monitoraggio:

Dal menu **Ammin**, fare clic su **Prestazioni**>**Performance Ratio**. Viene visualizzata la **Performance Ratio**.

-	Residential Sites	~	Sites	Alerts 33	Reports	Accounts
\bigcirc	SolarEdge Site 🔍					
¢	Site Details	~				
:::	Site Access	~		Performan	ce Ratio	
~	Logical Layout			Data Source		
	Remote Settings	~		None		~
<u> </u>	Energy Manager			Cancel	Save	
<u> </u>	Revenue					
ŵ	Performance	^				
	Inverter kWh/kWp					
	Estimated Energy					
	Performance Ratio					

NOTA Fare riferimento al Calcolo di performance ratio e attivazione nella piattaforma di monitoraggio - Nota applicativa per ulteriori informazioni.