Atualização remota do firmware do inversor na Plataforma de Monitoramento — Nota técnica

Histórico de Revisão

- Versão 2.0 de dezembro de 2023: atualização de texto e imagens
- Versão 1.0 de outubro de 2020: primeira versão

Visão geral

A Plataforma de Monitoramento da SolarEdge permite que você execute atualizações remotas do firmware para inversores no seu sistema fotovoltaico. Este recurso economiza tempo significativo, pois não são necessárias visitas ao local para simples atualizações do firmware. A atualização do firmware agrega valor ao sistema fotovoltaico, pois inclui capacidades e recursos recém-lançados e ajuda a resolver problemas existentes. Para saber o que está incluído na versão mais recente do firmware do inversor, leia as <u>notas de versão do firmware</u> da SolarEdge.



Para realizar atualizações remotas do firmware com uma conexão celular CDMA ou GSM ou uma comunicação RS485 entre um contato de inversor líder e seguidor, fale com o Suporte SolarEdge.

Executar uma atualização remota do firmware do inversor

A atualização do firmware do inversor é realizada por sistema e deve ser feita separadamente em cada inversor do sistema. O firmware da CPU, do DSP1 e do DSP2 pode ser atualizado em cada inversor.

••• OBS.

O acesso às **Configurações remotas** está disponível apenas para usuários administradores da conta.

Para fazer uma atualização remota do firmware:

- 1. Faça login na <u>Plataforma de Monitoramento</u>.
- 2. Para acessar o seu sistema, clique no Nome do sistema.
- 3. Clique na visualização Admin
- 4. No menu Admin, clique em Configurações remotas > Atualização do firmware.

solar<mark>edge</mark>

-	Res	idential Sites	~	Sites	Alert	s <mark>(33</mark>)	Reports	Accour	unts				۹	?	\odot	8	::::
\bigcirc		SolarEdge Site															
党		Site Details	`	~	🗵 Inverter	1 (7E1308	320-B9)										
:::		Site Access	`	~					In	iverter1 (7E	1264E6-DA) F	Firmware Update					
×		Logical Layout							1	Firmware	Version Installed	Latest Available Version					
		Remote Settings	,	^					(CPU	4.17.46	4.22.12					
^		Grid Settings								DSP1	1.100.1610	1.100.1620					
2:5		Firmware Update								DSP2	2.100.1407	2.100.1407					
¢		Energy Manager							The If the	e update should tak there are communic	e about 60 minutes. ation related issues, th	ne update might take up to 24 hours					
		Revenue							TO	la can leave this pay	e at any time						
		Performance	`	~						Update							
									Firr	mware Updates His	tory (2) 🗸						

- 5. Se tiver mais de um inversor no sistema, selecione na lista de inversores o inversor para atualizar. Você só pode atualizar um inversor por vez.
- 6. Em Atualização do firmware do inversor, clique em Atualizar.

Durante o processo de atualização do firmware, uma barra de progresso e um indicador de status serão exibidos para cada componente. O processo pode levar até 1 hora. Você poderá sair da página quando quiser.



Se o firmware mais recente do inversor estiver instalado, o botão **Atualizar** não será exibido.



Resultados da atualização do firmware

Este é um exemplo do modo de visualização Atualização do firmware.

SolarEdge Site 🤍											
Site Details	~	図 Inverter 1 (7E180820-B9)	Inverter1 (7E1264E6-DA) Firmware Update								
Site Access	~	 ☑ Inverter 2 (7E178836-98) 									
Logical Layout		 ☑ Inverter 3 (7E185620-FE) ☑ Inverter 4 (7E163521-AC) 	Firmware	Version Installed	Latest Available Version						
Remote Settings	^	 Inverter 5 (7E136922-B2) Inverter 6 (7E130630-FF) 	CPU	4.17.46	4.22.12	Installing					
Grid Settings			DSP1	1.100.1610	1.100.1620	Complete ©					
Firmware Update			DSP2	2.100.1407	2.100.1407	Complete Ø					
Energy Manager			The update should take about 60 minutes. If there are communication related issues, the update might take up to 24 hours								
Revenue Performance		You can leave this page at any time									
			Firmware Updates	Firmware Updates History (2) 🗸							

Se a atualização do firmware tiver êxito, ocorrerá o seguinte:

- A versão instalada e a versão mais recente disponível do firmware serão as mesmas.
- *I* Um e-mail de notificação será enviado ao usuário que iniciou o processo de atualização.

Se a atualização do firmware falhar, um status de falha será exibido próximo ao componente relevante. Para resolver o problema, siga as instruções e clique em **Tentar novamente**.