# Site Analysis in SolarEdge ONE für Gewerbeanlagen – Anwendungshinweis

### Revisionsverlauf

Version 1.0, August 2024: Erstveröffentlichung

# Inhalt

SolarEdge ONE für Gewerbeanlagen im Überblick	1
Site-Analysis-Übersicht	Error! Bookmark not defined.
Standarddiagramme	2
Standarddiagramm Anlagenoptionen	3
Standarddiagramm-Optionen für <device></device>	5
Benutzerdefinierte Diagramme	7
Benutzerdefiniertes Diagramm Anlagenoptionen	7
Benutzerdefinierte Diagrammoptionen <device></device>	
Standard and Custom charts	

# SolarEdge ONE für Gewerbeanlagen im Überblick

SolarEdge ONE für Gewerbeanlagen ist eine orchestrierte Plattform zur Überwachung und Verwaltung von PV-Flotten, Speichern, EV-Ladestationen und Lastoptimierung. Sie können alle Ihre Energieanlagen mithilfe von Live-Datenanalysen optimieren, um Kosteneinsparungen zu erzielen.

# Site Analysis – Übersicht

Die "Site Analysis" zeigt, erstellt und generiert Diagramme, die Informationen auf Anlagen- oder Geräteebene für alle erkennbaren Geräte liefern. Mithilfe der Diagramme können Sie Probleme lösen sowie Trends und Muster erkennen. Die Anlagenanalyse steigert die Effizienz und Leistung der Geräte vor Ort und zeigt Möglichkeiten zur Reduzierung aktueller und zukünftiger Probleme auf. Sie können Standarddiagramme verwenden oder Ihre eigenen Diagramme anpassen.

### So öffnen Sie die "Site Analysis"-Übersicht

- 1. Loggen Sie sich auf der Monitoring-Plattform ein.
- 2. Um auf den Namen Ihrer Anlage zuzugreifen, klicken Sie auf **SITE NAME**. Die Übersicht **ONE für Gewerbeanlagen** wird angezeigt.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf <sup>▲</sup>.
   Die Übersicht der Analysis wird angezeigt.

# solar<mark>edge</mark>

-	Commercial Sites 🗸 Sites	EV Chargers	Buildings	Alerts 🚳	Reports	Accounts		×	ર	$\odot$	@	<i>!!!</i>
$\bigcirc$	Commercial Group / Commercial	Site Q										
~	Active Peak: 0W Local time: 0	19:11 Last update: Jun 1	12, 2024 16:16									
ψ̈́»	Standard Custom					Too	day $\leftrightarrow$ Week $\sim$	Dec 13 2020 →	Dec. 31, 2020		13	:
	Site 🗸	«										
Кк Фер Л	Inverter 🗸											
$\triangle$	String 🗸											
	Irradiance Sensor V					٨						
<u>I'p</u>	Meter 🗸					$\sqrt{\bigotimes}$						
•	Temperature Sensor V											
÷	(a) Custom Saved (3) ~				Select fro	m the left pane which site or d analyze and its measurem	levice you want to ents					

### So ändern Sie den Namen Ihres Portfolios oder Ihrer Anlage:

Wählen Sie unter **Search** aus den verfügbaren Optionen in den Dropdown-Listen aus oder geben Sie die Namen des Portfolios und der Anlage ein, nach denen Sie suchen.

# Standarddiagramme

Standarddiagramme sind voreingestellte Diagramme, die Sie auswählen, um Diagramme auf Anlagenebene oder für ein oder mehrere Geräte des gleichen Typs, beispielsweise einen Wechselrichter oder einen Zähler, innerhalb einer Anlage zu erstellen. Sie werden automatisch generiert, sobald Sie ausgewählt haben, welche Anlagen- oder Geräteinformationen angezeigt werden sollen. Sie können aus folgenden Optionen auswählen:



# Standarddiagramm Anlagenoptionen

Standard Custom	
Site	^
Site monthly energy compari	son
Energy Overview	
Site Yield	
Simulated Power by clear sk	y
Energy Flow Distribution	
Power Vs. Energy Generation	1
Accumulated Energy	
Site Storage Power	
Energy Flow Summary	
Site Storage Energy	
State of charge	

So erstellen Sie ein Standard-Anlagendiagramm:

- 1. Klicken Sie auf Standard.
- Klicken Sie im Menü Chart options auf die Dropdown-Liste Site.
   Es werden alle Diagrammoptionen für die Anlage angezeigt.
- 3. Klicken Sie auf das Diagramm, das Sie erstellen möchten. Das Diagramm wird generiert.





### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf einen ausgewählten Abschnitt des Diagramms und ziehen Sie ihn mit dem Mauszeiger.

Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.



### Zurücksetzen des Diagramms:

Klicken Sie auf Reset Zoom.

#### Auswahl eines Zeitraums:

- 1. Wählen Sie im Feld "Zeit" den Zeitraum aus, der angezeigt werden soll.
- 2. Verwenden Sie die Pfeile neben dem Feld "Zeit", um einen früheren oder späteren Zeitraum im Diagramm anzuzeigen.



### HINWEIS

Für einige Diagramme sind möglicherweise eine oder mehrere Optionen im Feld Time nicht verfügbar.

Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\square$ .

Herunterladen des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\equiv$ .

Anzeigen zusätzlicher Informationen:

Bewegen Sie den Cursor entlang des Diagramms.

### ••• HINWEIS

Bei Standarddiagrammen gibt es keine Auswahlmöglichkeit für die Diagrammdarstellung.



### Standarddiagramm-Optionen für < Device>

Standard Custom					
Site	~	«			Q
Inverter	^		Select all	Invert Sele	ction
Inverter Production Breakdown			7308	3363E	
Inverter Availability					
Inverter Power Generation					
Inverter Performance					
Inverter Power Statistics					
Inverter Energy Generation					
Ev charger	~				
Meter	~				
Storage	~				
			Clear	Gene	rate

So erstellen Sie ein Standard-Gerätediagramm:

- 1. Wählen Sie **Standard** aus.
- 2. Klicken Sie im Menü **Chart options** auf die Dropdown-Liste **Device**. Es werden alle verfügbaren Diagrammoptionen für das Gerät angezeigt.
- 3. Wählen Sie aus der Diagrammoptionsliste das Diagramm aus, das Sie erstellen möchten.
- 4. Aktivieren Sie in der **Geräteliste** das Kontrollkästchen des Geräts, das Sie im Diagramm anzeigen möchten, oder geben Sie das Gerät oder die Seriennummer in das Suchfeld **Search Devices** ein.
- 5. Um die Auswahl umzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Invert Selection.
- 6. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Das Diagramm wird generiert.



-	Commercial Sites V Sit	es EV Chargers Buildi	ngs Alerts 🧐	Reports Accounts	Q   (2	008 #
0	Commercial Group / Commerci	al Site 익				
~	Active Peak: GW Local time	17:57 Last update: Jun 19, 2024 17:	54			
(¢	Standard Custom				€ → (Week v) [12/06/2024 - 19/06/2	024 🗇 🗆 1
	Site 🗸	« Search Devices	Q SKWb		Inverter Production Breakdown	=
-	Inverter	Select all Invert Se 7E1E2EE3	election 4KWh			
$\triangle$	Inverter Production Breakdown	73123389 731F2D03	4KWh	1		
Ð	Inverter Availability	7E17D138 7E1276FF 731E1C39	3KWh 3KWh			
	Inverter Performance	7E130AEB 7E1AFD05	2KWh -			
0	Inverter Power Statistics	7805769A	1KWh -			_
	Inverter Energy Generation	7B009561	500Wh -			
	Ev charger 🗸	7E0C8587	0Wh - 13	Jun 14 Jun	1 Jun 16 Jun 17 Jun 18 Jun 1	9 Jun
	Meter 🗸	Clear	nerata	Energy Pr	raduced for 731E1C39 Energy Produced for 78039561	
	Storage 🗸					

### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf einen ausgewählten Abschnitt des Diagramms und ziehen Sie ihn mit dem Mauszeiger.

Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.



### Zurücksetzen des Diagramms:

Klicken Sie auf Reset Zoom.

### Auswahl eines Zeitraums:

- 1. Wählen Sie im Feld Time den Zeitraum aus, der angezeigt werden soll.
- 2. Verwenden Sie die Pfeile neben dem Feld **Time**, um einen früheren oder späteren Zeitraum im Diagramm anzuzeigen.



### HINWEIS

Für einige Diagramme sind möglicherweise eine oder mehrere Optionen im Feld **Time** nicht verfügbar.



### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\square$ .

Herunterladen des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\equiv$ .

### Anzeigen zusätzlicher Informationen:

Bewegen Sie den Cursor entlang des Diagramms.

### ••• HINWEIS

Bei Standarddiagrammen gibt es keine Auswahlmöglichkeit für die Diagrammdarstellung.

# Benutzerdefinierte Diagramme

Benutzerdefinierte Diagramme sind Diagramme, die Sie individuell anpassen und in denen Sie verfügbare Datenpunkte aufzeichnen, um Diagramme auf Anlagenebene oder auf einem oder mehreren Geräten innerhalb einer Anlage zu erstellen, z. B. einem Wechselrichter oder einem Temperatursensor. Sie können aus folgenden Optionen auswählen:

### Benutzerdefiniertes Diagramm Anlagenoptionen



### Erstellen eines benutzerdefinierten Anlagendiagramms:

- 1. Wählen Sie **Custom** aus.
- 2. Klicken Sie im Menü "Diagrammoptionen" auf den Anlagennamen oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Apply to all inverters".
- Geben Sie im Feld Search device name or SN einen Gerätenamen ein oder filtern Sie den Gerätetyp, für den Sie Diagramme erstellen möchten. Die verfügbaren Diagramm-Messgrößen werden angezeigt.
- 4. Um die Auswahl eines Geräts aufzuheben, klicken Sie auf das Gerät.
- 5. Aktivieren Sie in der Liste der Messgrößen die Kontrollkästchen der Messgrößen, die Sie in Ihr Diagramm aufnehmen möchten, oder geben Sie im Feld " Search measurements" die



Messgröße ein, nach der Sie suchen. Beispiel: Wenn Sie "Power" eingeben, werden alle Optionen des Leistungsdiagramms angezeigt.

- 6. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste für jede Diagramm-Messgröße weitere Messoptionen aus.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Diagramme, die Sie erstellen möchten.
- 8. Klicken Sie auf "Generate".

Die Diagramme werden erstellt.

### ••• HINWEIS

Um alle erstellten Diagramme anzuzeigen, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten.



### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf einen ausgewählten Abschnitt des Diagramms und ziehen Sie ihn mit dem Mauszeiger.

Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.

2	Commercial Group / Commerci	al Site 🔍			
4	Active Peak OW Local time:	17:57 Last update. Jun 19, 2824 17:54			
ÿ	Standard Custom			€ ⇒ [Week	· 12/06/2024 - 19/06/2024 (3) (2
1	Search device name or SN 🛛 🕿	See th measurements 4	Group charts by unit	Quarter hour 🛩	+ Save Chart
•	Commercial Site     M Site controller (67002ADC)     Inserter (76161699)	>			a a s
2	<ul> <li>Inverter (7E192253)</li> <li>Inverter (7E191206)</li> </ul>	>         0° Site Power & Energy           >         0° Site Power & Energy distri	2080	100	Active Power Mean - 58     Consumption Power - 58     Direct State Consumption     Direct State Consumption     Direct State Consumption
ş	Inverter (7E170138)     Inverter (7E1276FF)	P Surrise and Sunset Times     O Weather Forecast	15KW		Storage Const. reprior Pr     Balar Proceedings     Driver Selar Pepart Preve
)	Inverter (731F1C39)     Inverter (7E130AEB)	> 🛛 🖗 Weather Measurements	10KW	We have a second	Staroge Grid Export Forw     Staroge Grid Export Forw     Staroge Obscharge Power     Staroge Discharge Power
3	<ul> <li>Inverter (7E1AFD06)</li> <li>Inverter (7B05769A)</li> </ul>				<ul> <li>Stange Grid Import Pow</li> </ul>
	> E Inverter (BE0403CF)		SKIN		/
	<ul> <li>E Inverter (7E1912D8)</li> </ul>				
	<ul> <li>Investor (TENCOROT)</li> </ul>		4.30 15.00	15.30 16.00 16.30	17.00



### Zurücksetzen des Diagramms:

Klicken Sie auf Reset Zoom.

Kombinieren von Diagrammen:

Schalten Sie **Group charts by unit** auf **OFF**. Standardmäßig ist die Funktion "Group charts by unit" auf **ON** festgelegt.

#### Auswählen von Messgrößen:

Wählen Sie im Feld "Measurement " Quarter hour oder Hour aus.

#### Auswählen des Zeitraums:

1. Wählen Sie im Feld Time den Zeitraum aus, der angezeigt werden soll.



### HINWEIS

Für einige Diagramme sind möglicherweise eine oder mehrere Optionen im Feld **Time** nicht verfügbar.

 Verwenden Sie die Pfeile neben dem Feld Zeit, um einen früheren oder späteren Zeitraum im Diagramm anzuzeigen, oder klicken Sie für einen bestimmten Zeitraum auf den Datumskalender.

Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\square$ .

Herunterladen des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\equiv$ .

Ändern des angezeigten Diagrammtyps:

Wählen Sie einen Diagrammtyp aus . Das Standarddiagramm ist ein Linien-Diagramm.

Anzeigen des gesamten Bildschirms:

Klicken Sie auf <u></u>

Anzeigen zusätzlicher Informationen:

Bewegen Sie den Cursor entlang des Diagramms.s

# solaredge

### Speichern Ihres Diagramms:

1. Klicken Sie auf + Save Chart.

Ein Popup-Fenster Save Chart wird geöffnet.

- 2. Geben Sie in den angezeigten Feldern den Chart Name und die Description ein.
- 3. Klicken Sie auf **Submit**.

Ihr Diagramm wird umbenannt und gespeichert.

### ••• HINWEIS

In Ihrer Übersicht werden nur vor Ort installierte Geräte angezeigt.

# Benutzerdefinierte Diagrammoptionen <device>





### Erstellen eines benutzerdefinierten Gerätediagramms:

- 1. Wählen Sie **Custom** aus.
- Klicken Sie im Menü "Diagrammoptionen" auf ein Gerät oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Apply to all inverters. Die verfügbaren Diagramm-Messgrößen werden angezeigt.
- Im Suchfeld Search device name or SN können Sie einen Gerätenamen eingeben oder den Gerätetyp filtern, für den Sie Diagramme erstellen möchten.
   Die verfügbaren Diagramm-Messgrößen werden angezeigt.
- 4. Um die Auswahl eines Geräts aufzuheben, klicken Sie auf das Gerät.
- 5. Aktivieren Sie in der Liste der Messgrößen das Kontrollkästchen der Messgröße, die Sie im Diagramm anzeigen möchten, oder geben Sie in das Feld **Search measurements** den Namen des Diagramms ein, das sie erstellen möchten, beispielsweise ein Leistungsdiagramm.
- 6. Sie können aus der Dropdown-Liste für jede Diagramm-Messgröße weitere Messoptionen auswählen.
- 7. Klicken Sie auf Generate.

Die Diagramme werden erstellt.

### ••• HINWEIS

Um alle erstellten Diagramme anzuzeigen, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten.



### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf einen ausgewählten Abschnitt des Diagramms und ziehen Sie ihn mit dem Mauszeiger.

Der ausgewählte Abschnitt wird angezeigt.

# solar<mark>edge</mark>

	Commercial Sites 🗸 Site	s EV Chargers Buildings	Alerts 🥨	Reports Account	18	ঀ	00	8 #
2	Commercial Group / Commercia	l Site 🔍						
	S Active Peak BW Local time:	17:57 Lastupdate Jun 19, 2024 17:54						
ψ	Standard Custom				¢	Week v 12/06/2024 - 19	9/06/2024 f	e a 1
	Search derice name or SN	Search measurements	۹ « Group	p charts by unit 🛛 🛑	Quarter hour ~		+ s	ave Chart
* < + +		× (a) ○ Promeasurements     O Prome (n)     U Energy sector Last Tri     O Availability (%)     S (a) ○ Prome (%)     O Availability (%)     O (%) ○ Prome Mans     O Availability (%)     O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (%) O (%) O (%) O (%) O (%) O (%) O (%) O (%)     O (%) O (	W He., 12,5% W) % (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		hA	[ New June ]	Active Powe     Active Powe     Active Powe     Power     Power     Active Powe     Power     Power     Power	Mean - 731E1. r Sun - 731E1. E1039 r Mean - 8E64. r Sun - DE040. 40305
		Clear	2.50	// 1200 1400	16:00	18.50 20.00		

### Zurücksetzen des Diagramms:

Klicken Sie auf Reset Zoom.

### Kombinieren von Diagrammen:

Schalten Sie **Group charts by unit** auf **OFF**. Standardmäßig ist die Funktion "Diagramme nach Einheit gruppieren" auf EIN festgelegt.

### Auswählen von Messgrößen:

Wählen Sie im Feld "Measurement " Quarter hour oder Hour aus.

### Auswählen des Zeitraums:

1. Wählen Sie im Feld Time den Zeitraum aus, der angezeigt werden soll.

		. HI
•	•	
_		

### NWEIS

- <sup>- -</sup>ür einige Diagramme sind möglicherweise eine oder mehrere Optionen im Feld **Time** nicht *r*erfügbar.
- Verwenden Sie die Pfeile neben dem Feld Time, um einen fr
  üheren oder sp
  äteren Zeitraum im Diagramm anzuzeigen, oder klicken Sie f
  ür einen bestimmten Zeitraum auf den Datumskalender.

### Vergrößern des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\square$ .

Herunterladen des Diagramms:

Klicken Sie auf  $\equiv$ .



### Ändern des angezeigten Diagrammtyps:

Wählen Sie den Diagrammtyp

Anzeigen des gesamten Bildschirms:

Klicken Sie auf <u></u>

Anzeigen zusätzlicher Informationen:

Bewegen Sie den Cursor entlang des Diagramms.

Speichern Ihres Diagramms:

1. Klicken Sie auf + Save Chart.

Ein Popup-Fenster Save Chart wird geöffnet.

- 2. Geben Sie in den angezeigten Feldern den Chart Name und die Description ein.
- 3. Klicken Sie auf **Submit**.

Ihr Diagramm wird umbenannt und gespeichert.

# Standard and Custom charts

Beschreibungen der Standard- und benutzerdefinierten Diagramme finden Sie in den folgenden Tabellen:

Site Standard Charts	Diagrammbeschreibung
Site Accumulated Energy vs Accumulated Irradiance	Dieses Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der von Ihren PV-Modulen erzeugten Gesamtenergie und der Gesamtmenge an Sonnenlicht, die sie empfangen. Es erklärt, wie viel Strom die PV-Module im Verhältnis zur Menge an Sonnenlicht erzeugen, der sie ausgesetzt sind.
Energy Flow Distribution	Dieses Diagramm zeigt den Energiefluss und die Energieverteilung innerhalb einer PV-Anlage.
Energy Flow Summary	Dieses Diagramm zeigt das PV- und Energiemanagementsystem und veranschaulicht den Weg von der Erzeugung durch die PV- Paneele bis zum Verbrauch oder der Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Energy Overview	Das Diagramm zeigt, wie die Energie innerhalb einer PV-Anlage verteilt und wie viel Energie verbraucht wird. Anwender können so potenzielle Verbesserungsbereiche identifizieren, um ihr System zu optimieren, die Energieverschwendung zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu steigern.
Simulated Power by Clear Sky	Dieses Diagramm zeigt die erwartete Leistung, die Wirkleistung und die Einstrahlung.
Power vs Energy Generation	Dieses Diagramm vergleicht die Energiemenge mit der Leistung, die die Anlage mit ihrem PV-System erzeugt.
Site Monthly Energy Comparison	Dieses Diagramm fasst die Gesamtenergiemenge zusammen, die

Site Standard Charts	Diagrammbeschreibung
	die Anlage über ein Jahr hinweg monatlich mit den PV-Paneelen erzeugt.
Site Yield	Dieses Diagramm vergleicht die Performance-Ratio (PR) mit dem Energieertrag eines Solar PV-Systems.
Site Storage Energy (Wh)	Dieses Diagramm zeigt die Ladung und Entladung des Speichersystems im Vergleich zur verbleibenden Energie.
Site Storage Power (W)	Dieses Diagramm zeigt die Ladung und Entladung des Speichersystems.

Standarddiagramme der Anlage	Diagrammbeschreibung
Site Performance	Diese Messung zeigt die Leistung der Anlage, den PR-Ertrag und die Verfügbarkeit an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen. *PR-Messungen sind nur verfügbar, wenn es Einstrahlungssensoren vor Ort gibt.
Site Energy Production/Consumption	Diese Messung zeigt die vom Zähler der Anlage gemessene exportierte und importierte Energie an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Weather Measurements	Diese Messung zeigt Temperatur (°C), Luftfeuchtigkeit (%), Windgeschwindigkeit (m/s) und Windrichtung an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Site Availability HOUR	Diese Messung zeigt die Verfügbarkeit der Anlage-Geräte in % an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Site Power and Energy	Diese Messung zeigt die Aggregation auf Anlagenebene für den Mittelwert der Wirkleistung (W), die positive AC-Energie (Wh) und die negative AC-Energie (Wh) an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Irradiance Measurements	Diese Messung zeigt die Zusammenfassung der Wirkleistung (W) und des Energiedeltas (Wh) auf Anlagenebene an. *Diese Daten sind nur bei Verwendung eines Satelliteneinstrahlungsdienstes verfügbar. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.

Inverter Standard Charts	Diagrammbeschreibung
Inverter Energy Generation	Dieses Diagramm zeigt die Energieerzeugung pro Wechselrichter (Wh) an und vergleicht die Einstrahlung.
Inverter Performance	Dieses Diagramm zeigt die normalisierte Energie pro Wechselrichter an.
Inverter power generation	Dieses Diagramm zeigt die Stromproduktion der einzelnen Wechselrichter über einen bestimmten Zeitraum an.

Inverter Standard Charts	Diagrammbeschreibung
Inverter Production Breakdown	Dieses Diagramm zeigt die Produktion des Wechselrichters (Wh) an.
Inverter Production Time	Dieses Diagramm zeigt die Betriebsstunden des Wechselrichters für den ausgewählten Zeitraum an.
Inverter Power Statistics	Dieses Diagramm zeigt den minimalen und maximalen Wirkleistungsbereich der Wechselrichter an.
Synergy Unit Average Power Breakdown	Dieses Diagramm zeigt die durchschnittliche Leistung (W) pro Synergie-Einheit an.

Inverter Custom Charts	Diagrammbeschreibung
PV Measurements	Diese Messgrößen zeigen die durch PV erzeugte DC-Leistung (W) und die durch PV erzeugte DC-Energie seit der letzten Telemetrie an.
	Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Inverter Measurements	Diese Messgrößen zeigen Temperatur, Dreiphasen-AC-Spannung, Dreiphasen-AC-Strom, Dreiphasen AC-Frequenz usw. an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Inverter Measurements Resampling	Diese Messungen aggregieren Daten wie z. B. Wirkleistung und Summe der Wirkleistung. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.

EV Charger Standard Charts	Diagrammbeschreibung
EV-Charger Energy	Dieses Diagramm zeigt die Gesamtenergie (Wh) an, die von allen EV-Ladegeräten für einen ausgewählten Zeitraum erzeugt wurde.
EV-Charger Power	Dieses Diagramm zeigt die Gesamtleistung (W) an, die von allen EV- Ladegeräten für einen ausgewählten Zeitraum erzeugt wurde.

EV Charger Custom Charts	Diagrammbeschreibung
EV Charger Measurements	Diese Messgrößen zeigen die Lebenszeitenergie (Wh), das Energiedelta und die Wirkleistung (W) des Wechselrichters an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
EV Charger Measurements Resampling	Diese Messungen zeigen die Energiedelta-Zusammenfassung (Wh) und die mittlere Wirkleistung (W) des Wechselrichters an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.



Irradiance Sensor Custom Charts	Diagrammbeschreibung
Irradiance Sensor Measurements	Dieses Diagramm zeigt die Einstrahlungsstärke (W/m <sup>2</sup> ) an.
	Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten
	anzuzeigen.

Meter Standard Charts	Diagrammbeschreibung
Meter Energy Import/Export	Dieses Diagramm zeigt die exportierte und importierte Energie der gesamten Anlage an.
Meter Power	Dieses Diagramm zeigt die Leistungsabgabe der gesamten Anlage an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Meter Energy (Wh)	Dieses Diagramm zeigt die gemessene Energieabgabe der gesamten Anlage an.

Meter Custom Charts	Diagrammbeschreibung
Meter Measurements	Dieses Diagramm zeigt die Leistungsabgabe der gesamten Anlage an. Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Meter Measurements Resampling	Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.

Storage Standard Charts	Diagrammbeschreibung
Site Storage Energy	Dieses Diagramm zeigt die Speicherladung und -entladung (Wh) an.

Storage Custom Charts	Diagrammbeschreibung
Storage Metrics	Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.
Storage Measurements Resampling	Wählen Sie diese Option, um alle verfügbaren Telemetriedaten anzuzeigen.