Poznámky k aplikaci Přehled instalace v Monitorovací platformě

\${/*[1]/d:info/d:edition}\$
\${/*[1]/d:info/d:volumenum}\$
\${/*[1]/d:info/d:pubdate}\$
\${/*[1]/d:info/d:releaseinfo}\$

Obsah

O aplikaci	3
Historie verzí	3
Popis Přehledu instalace	3
Aktuální toky energie, výstrahy a přínosy pro životní prostředí	. 5
Aktuální výkon Počasí	.5
Widget aktuálního výkonu	. 5
Přínosy pro životní prostředí	6 6
Horní lišta	6
Data o výrobě, spotřebě, exportu a importu	. 7
Výroba Spotřeba Export	8 8 8
Importovat	8
Grafy v Přehledu instalace	8
Grafy výkonu a energie instalace Výkon nebo energie	8 8
Příklady grafů instalace	9
Zobrazení a používání dat v grafech Grafy výkonu a energie měniče	10 11
Graf měniče	11 12
Graf srovnání vyrobené energie	13
Podrobnosti a vybavení instalace	14
Detaily instalace Vybavení	14 14





O aplikaci

Tato uživatelská příručka je určena pro instalační techniky.

Historie verzí

Verze	Datum	Popis
2.0	Prosinec 2024	Aktualizováno uživatelské rozhraní. Přidány importní a exportní grafy
1.0	Březen 2023	Všeobecně dostupná verze
0.5	Listopad 2022	Betaverze

Popis Přehledu instalace

Přehled instalace poskytuje kompletní informace o výkonu vaší instalace. Umožňuje zobrazit si údaje o výrobě a spotřebě nebo vybavení instalace, otevřené výstrahy a obecné informace o instalaci.

Otevření Přehledu instalace:

- 1. Přihlaste se do Monitorovací platformy.
- 2. Přejděte na instalaci klepnutím na Název instalace.

Zobrazí se Přehled instalace.

solar<mark>edge</mark>

📕 Residential Sites 🗸 🗸	Sites Alerts 33 Reports Accounts	ୟ
	SolarEdge Site Deathboard Deathboard Ligout Ligout Charts Reports Alerts Admin	
Current Power ① Last Update: 5 mins ago	E Production/Consumption ∨ Today ← → 3 Days ∨ 07 Mar, 2024 → 09 Mar, 2023 ⊕	Site Details
1.55 kW	Production/Consumption Export/Import . 10% 19% ● @ 14.1 kWh ● @ 2.04 kWh ● ± 4.06 kWh	A TA
	Consumption ① 22.1 kWh 46% 22% 325	
2.41 KW	Site Power Energy	☆ SolarEdge Site
54% Charging 0.34 kW	Production	23 kWp ID: 81501
Alerts (3)	4.5 kW ● 麦 To Grid ● ① To Home ● ① To Battery	Account SunnyDay Installation Date
Module Voltage Mismatch Inverter 12 (02/21/2022 20:28)	0 Consumption © Prom Battery	Nov 12, 2018 Address 89 Medinat Hayehudim, Azrieli
Inverter - No comm Inverter 7 (02/21/2022 20:28) Inverter - No comm	4.5 kW ● 篇 From Solar • 克 From Grid	Tower, Herzliya, IL
Inverter 1 (02/21/2022 20:28) Show All	9 kw 07 Mar 08 Mar 09 Mar	Equipment
Environmental Benefits (i)		🔣 Inverters (1) 🗸 🗸
600 01 5	State of Charge	Optimizers (25)
Kg of CO ₂ Km driven emissions saved on sunshine	100% State of Charge	Storage (1)



POZNÁMKA

- Úplná data o importu a exportu se zobrazují pouze u instalací s bateriemi a elektroměrem.
- Informace o spotřebě jsou k dispozici pouze v případě, že je v instalaci elektroměr.



Aktuální toky energie, výstrahy a přínosy pro životní prostředí

Last Update: 5 mins ago
1.55 kW 1.55 kW 2.41 KW 54% Charging 0.34 kW
Alerts (3)
3 Module Voltage Mismatch Inverter 12 (02/21/2022 20:28)
2 Inverter - No comm Inverter 7 (02/21/2022 20:28)
1 Inverter - No comm Inverter 1 (02/21/2022 20:28)
Show All
Environmental Benefits (i)
622 21.5κ Kg of CO ₂ Km driven emissions saved on sunshine

Aktuální výkon

Tato část přehledu zobrazuje následující:

- Počasí
- aktuální toky energie

Počasí

Zobrazení počasí v místě instalace:

Najetím kurzoru na teplotu zobrazíte podrobné informace o aktuálním a předpovídaném počasí v místě instalace.

Následující obrázek ukazuje příklad předpovědi počasí na 5 dní:



Widget aktuálního výkonu

Widget Aktuální výkon znázorňuje šipkami tok a distribuci mezi komponentami instalace v reálném čase. Výkon se měří ve wattech (W) nebo kilowattech (kW).

Aktuální data se automaticky obnovují každých pět sekund. Pokud nejsou k dispozici aktuální data, zobrazí se čas poslední aktualizace.

V diagramu toku energie jsou zobrazeny následující informace:

- import nebo export energie mezi instalací a sítí
- tok energie do baterie a z ní a stav nabití baterií
- tok energie do domácích spotřebičů

Varování

Část Výstrahy zobrazuje počet otevřených výstrah na instalaci, přičemž se zobrazují nejvýše 3 výstrahy. Každá výstraha uvádí následující:

- dopad výstrahy od 1 do 9
- komponentu, které se výstraha týká
- datum otevření výstrahy

Zobrazení dalších informací o výstraze:

- 1. Po klepnutí na výstrahu budete automaticky přesměrováni na Výstrahy na instalaci.
- 2. Pro návrat na Přehled instalace vyberte 🤗.

Přínosy pro životní prostředí

Přínosy pro životní prostředí se vypočítávají následujícími způsoby:

- Ušetřené emise v kg CO₂: Vypočítávají se vynásobením energie vyrobené instalací faktorem, který udává, kolik CO₂ nebylo vypuštěno do ovzduší.
- Nájezd v km na solární energii: Vypočítává se jako kilometrický nájezd průměrného vozidla na energii vyrobenou instalací, pokud by vozidlo namísto PHM poháněla solární energie.

Horní lišta

Production/Consumption \lor

🛅 Today 🗲 \rightarrow 3 days \vee 9/9/2024 \rightarrow 9/11/2024 🗎

Zobrazení dat o výrobě/spotřebě nebo exportu/importu v přehledu:



Vyberte, která data chcete v přehledu zobrazit. Ve výchozím nastavení se zobrazuje výroba/ spotřeba.



Další informace o výrobě a spotřebě najdete v části Výroba, spotřeba, export a import [7].

Změna časového období:

Today ← → 3 Days ~ 07 Mar, 2024 → 09 Mar, 2023

Vyberte časové období, které se má zobrazit v přehledu. Výchozí časové období je 3 dny.



POZNÁMKA

- • V grafech je **denní** časový interval vzorků nastaven na 15 minut.
 - V grafech je týdenní časový interval vzorků nastaven na 1 hodinu.
 - Pokud je období delší než jeden týden, graf se automaticky přepne na údaje o energii a údaje o výkonu nebudou k dispozici.

Přidání nebo úprava zúčtovacího období u instalace:

- 1. V poli časového období vyberte možnost Nastavení fakturace.
- 2. Vyberte z následujících možností:
 - Kalendářní měsíce
 - Klouzavé měsíce
 - Rozsah klouzavých dní
- 3. V nabídce Začíná vyberte měsíc.
- 4. V nabídce Každý vyberte, jak často chcete zobrazovat zúčtovací období.
- 5. Klepněte na Uložit.

Nastavení zúčtovacího období se uloží.

Data o výrobě, spotřebě, exportu a importu





Výroba

Uvádí cíl vyrobené energie v kWh, například domácnost (místní spotřebiče), veřejnou síť nebo baterii při nabíjení.

- Do domácnosti 🎈 🚔 8.69 kWh
- Do baterie: 🄍 🗐
- Do sítě 🔍 🏦

Spotřeba

Uvádí zdroj energie, například soláry, baterii nebo síť.

- Ze solárů 🛯 🎟 8.67 кwh
- Z baterie 🗅 7.83 кwh
- Ze sítě 🛛 🟦 0.24 кwh

Export

Uvádí energii exportovanou do sítě, ať už přímo ze solárů, nebo z baterie vybíjené do sítě.

Importovat

Uvádí energii importovanou ze sítě, ať už v rámci domácí spotřeby, nebo k nabíjení baterie.

Grafy v Přehledu instalace

V Přehledu instalace se zobrazují následující grafy:

- Výkon a energie instalace: v přehledu se zobrazuje vždy.
- Stav nabití: zobrazuje se u instalací s bateriemi.
- Výkon a energie měniče: zobrazuje se, pokud je v instalaci více než jeden měnič.
- Srovnání vyrobené energie: v přehledu se zobrazuje vždy.

Grafy výkonu a energie instalace

Grafy výkonu a energie instalace zobrazují distribuci výkonu nebo energie v instalaci. Výkon je zobrazen v plošném grafu a energie ve sloupcovém grafu.

Výkon nebo energie

1. Vyberte z Power Energy . Ve výchozím nastavení zobrazuje graf data o výkonu.



POZNÁMKA

Výkon: rychlost, jakou systém vyrábí elektřinu v určitém okamžiku, měřená v kilowattech (kW).

Energie: celkové množství elektřiny, kterou systém vyrobí v čase, měřené v kilowatthodinách (kWh).

2. Výběrem 🖻 graf rozdělíte, výběrem 🖻 ho můžete zrcadlit. Ve výchozím nastavení se graf **zrcadlí**.

Příklady grafů instalace

Výkon instalace – výroba/spotřeba



Energie instalace - výroba/spotřeba



Výkon instalace – export/import





Energie instalace - export/import



Zobrazení a používání dat v grafech

Přesouváním kurzoru po grafu zobrazíte následující informace:

V grafech výkonu

- čas každého datového bodu
- datum
- povětrnostní podmínky na místě instalace
- výroba nebo spotřeba instalace ve wattech (W)

V grafech energie:

- datum
- celková energie (kWh) instalace za zvolené časové období

Zrušení výběru nebo nový výběr cíle/zdroje v legendě grafu:

Klepněte na možnosti v nabídkách Výroba a Spotřeba.

Export do CSV:

V grafu klepněte na ⁱ > Exportovat do CSV.

Graf se exportuje.

Grafy výkonu a energie měniče

Následují grafy jsou příklady.

Graf měniče

Výkon měniče



Energie měniče



Tyto grafy zobrazují všechny měniče v instalaci, což umožňuje porovnávat měniče a identifikovat hodnoty mimo meze nebo trendy. V instalacích s více měniči se u každého z nich zobrazuje výkon nebo energie.

Hodnoty je také možné normalizovat, což upraví výkon nebo energii měniče vydělením výkonu nebo energie konkrétním špičkovým výkonem (kW/kWp). Normalizace je užitečná,

když mají měniče různé hodnoty špičkového DC výkonu a trvale generují vyšší nebo nižší výkon než ostatní.



POZNÁMKA

U instalací s některými staršími produkty, jako je SolarEdge Safety a Monitorovací rozhraní (SMI), se data o výkonu a energii na úrovni měniče nemusí zobrazovat.

Zrušení výběru nebo nový výběr měniče v legendě grafu:

Klepněte na možnosti v nabídce Zobrazit vše.

Povolení normalizace špičkového výkonu:

1. Klepněte na Administrátor>Výkon>kWh/kWp měniče.

Zobrazí se kWh/kWp měniče.

- 2. Označte pole Povolit normalizaci špičkového výkonu.
- 3. Do pole **Špičkový DC výkon měniče** zadejte špičkový DC výkon každého měniče.
- 4. Klepněte na Uložit.

Normalizace špičkového výkonu se zobrazí v grafu Výkon/energie měniče v Přehledu instalace.

Graf stavu nabití



Graf stavu nabití zobrazuje procento nabití baterie za vybrané časové období.



POZNÁMKA

Časový interval pro denní vzorky je nastaven na 15 minut.

Časový interval pro týdenní vzorky je nastaven na 1 hodinu.

Graf stavu nabití je v obdobích delších než jeden týden skrytý.

Zobrazení dalších informací:

Přesouvejte kurzor po grafu.



Graf srovnání vyrobené energie

Tento graf umožňuje srovnání různých časových období, abyste viděli, jak se produkce v různých měsících, čtvrtletích nebo letech liší.

V grafu lze provádět následující:

Změna časového období:

výběr měsíců, čtvrtletí nebo let

Zobrazení dalších informací:

Přesouvejte kurzor po grafu.



Podrobnosti a vybavení instalace

Site Details	:
🟠 Name of site	
12.80 kWp	
ID: 1148616	
Account	
Account Name	
Group	
Monitoring Demo Intersolar	
Monitoring Demo lior-test	
NES Resi	
Installation Date	
6/5/2019	
Address	
Street name, city, state, zip code	
Ċ	
Equipment	
Inverters (2)	~
Optimizers (40)	~
Storage (2)	~
EV Chargers (1)	~

Detaily instalace

Tato část uvádí následující:

- název instalace
- maximální výkon v kilowattech, který systém produkuje (kWp)
- identifikační číslo instalace
- název účtu
- skupinu
- datum montáže instalace
- adresu instalace

Vybavení

Tato část uvádí komponenty založené na konfiguraci instalace, proto nemusí být ve všech instalacích uvedeny všechny následující komponenty:

- Měniče
- Optimizéry
- Elektroměry



- Úložiště
- EV nabíječky
- chytrá domácí zařízení
- brány (CCG)
- Backup interface

Pokud chcete zobrazit model nebo výrobní číslo komponenty, klepněte na rozevírací seznam vedle jejího názvu.

Zobrazení dalších informací o měniči:

1. Klepněte na měnič.

Zobrazí se model měniče.

2. Klepněte na model měniče.

Zobrazí se ID měniče.

- 3. Najetím kurzoru na ID měniče si o něm zobrazíte další informace, například:
- Typ komunikace: ethernet, WiFi, GSM, LTE, RS232, RS485 nebo ZigBee
- DSP1
- DSP2
- DSP3
- Verze CPU
- Stav zálohování



POZNÁMKA

V závislosti na konkrétním typu se odpojené nebo odstraněné zařízení může v seznamu zařízení zobrazovat ještě několik dnů.