

애플리케이션 노트 – 모니터링 사이트 대시보드

버전 이력

- 🟉 버전 0.5, 2022 년 11 월 최초 발행
- 🖉 버전 1.0, 2023 년 3 월 최초 발행

목차

애플리케이션 노트 – 모니터링 사이트 대시보드	.1
이 기능 소개	1
전력 흐름	2
상단 표시줄	2
전력 및 에너지 차트	3
배터리 충전 상태 차트	5
인버터 전력 및 에너지 차트	5
장비	7
경고	8
고객지원팀 연락처 정보	9

이 기능 소개

모니터링 사이트 대시보드는 사이트 성능 및 상태의 포괄적인 보기를 제공하며, 현장 장비, 미해결 경고 및 일반 정보의 개요와 함께 생산 및 소비 데이터를 시각화합니다. 이 문서는 다양한 위젯과 그 기능에 대해 안내할 뿐만 아니라 대시보드를 해석하는 방법에 대해서도 설명합니다.



전력 흐름



전력 흐름 위젯은 현장 구성요소 간의 실시간 또는 가장 최근의 전력 흐름을 보여줍니다. 실시간 데이터는 사이트가 사용 가능하고 일부 지역의 이더넷, WiFi 또는 LTE 에 연결되었을 때 표시되며, 3-5 초마다 자동으로 새로고침됩니다. 실시간 데이터를 사용할 수 없는 경우, 최종 업데이트 시간이 표시됩니다.



상태 아이콘 위에 커서를 두면 사이트의 현재 및 예측된 날씨에 대한 상세한 정보가 나옵니다.

상단 표시줄



상단 표시줄을 통해 대시보드에 있는 모든 데이터의 기간을 선택하여 주요 사이트 성능 지표를 표시할 수 있습니다. 기본적으로 대시보드는 현재 날짜의 정보를 표시합니다.





기본적으로 차트에는 오늘의 생산 및 소비가 표시됩니다. 전력 모드는 선택된 기간이 한 주 이내일 경우에 사용 가능합니다.



전력 및 에너지 간 전환

참고

전력 및 에너지 차트

•••• 소비 정보 및 에너지원과 목적지는 제공된 미터(I/E, 소비)에 연결된 SolarEdge 사이트에만 표시됩니다.

- 7.83 KWh 배터리에서: 배터리에서 소비됨
- 🛑 🏂 0.24 KWh 🛛 그리드에서: 유틸리티 그리드에서 소비됨
- # 8.67 KWh 태양열에서: PV 에서 직접 소비됨
- **소비**에 부하 소비를 위한 사이트의 **에너지원**이 표시됩니다.
- 11.30 KWh 배터리로: PV 에너지가 배터리 충전용으로 활용됨
- 🔵 🏂 46.18 KWh 🛛 **그리드로**: PV 에너지를 유틸리티 그리드로 내보냄
- 8.67 KWh 가정으로: PV 에너지가 현장 부하 소비로 향함

solaredge



미러 🖻 또는 분할 🖾 모드를 선택하면 디스플레이 구성을 조정할 수 있습니다. 분할 모드는 다음과 같습니다.



특정 지점 위에 커서를 두면 해당 시기의 생산 및 소비에 대한 상세한 보기가 표시됩니다. 지원되는 사이트에서는, 데이터에 대한 **에너지원 및 목적지**가 표시됩니다. 날씨 아이콘은 해당 시기에 날씨 서비스 파트너가 보고한 사이트 날씨 상태를 나타냅니다.

- 일일 전력 또는 에너지 정보를 볼 때, 샘플 간 시간 간격은 15 분입니다.
- 일일 전력 또는 에너지 정보를 볼 때, 샘플 간 시간 간격은 1 시간입니다.
- 1 주일 이상의 시간 간격을 볼 때는 차트가 자동으로 에너지로 전환됩니다.



에너지 모드에서는 각 시간 간격에 대해 집계된 생산 및/또는 소비가 표시됩니다. 여러 날의 에너지를 볼 때, 날씨 아이콘은 정오에 보고된 현장 날씨 상태를 나타냅니다.

데이터 포인트 보기



충전 상태



배터리 SoC 차트는 선택된 기간 동안 배터리의 충전률을 표시합니다.

- 일일 정보를 볼 때, 샘플 간 시간 간격은 15 분입니다.
- 주간 정보를 볼 때, 샘플 간 시간 간격은 1 시간입니다.
- 1 주일 이상의 시간 간격을 볼 때는 SoC 차트가 표시되지 않습니다.



인버터가 여러 개 있는 사이트의 경우, 각 인버터의 전력 또는 에너지가 표시됩니다. 범례에서 해당 이름을 클릭하면 특정 인버터를 숨길 수 있습니다. 이 차트는 현재 한 번에 최대 25 개의 인버터 표시를 지원합니다. 정규화된 토글은 개별 피크 전력(KW/KWP)으로 분할된 인버터 전력/에너지를 표시합니다. 이 기능은 특정 인버터의 DC 피트 전력 값이 서로 달라서 다른 인버터보다 많거나 적은 전력을 일관되게 생산하는 사이트에서 유용할 수 있습니다.

••• ^{참고}

SolarEdge 안전 및 모니터링 인터페이스(SMI)와 같은 특정 레거시 제품이 설치된 사이트는 인버터 레벨 전력 및 에너지 정보를 표시하지 않을 수 있습니다.

인버터 전력 및 에너지 차트

ociated Accounts	Revenue	Logical Layout	Physical Layout	Remote Settings	Performance
nverter kWh/kWp Estim	ated Energy Performa	ance Ratio			
Enable kWh/kWp cal	culation per inverter				
Enter peak DC power for	each inverter to enable norr	nalized energy compariso	n (kWh/kWp)		
Please specify kWp DC va	alues for all inverters				
Site Peak DC Power:	130 kWp DC				
Total Inverter Peak DC Po	wer: 130.42 kWp D	c			
Batch setup					
Inverters: e.g. 1,3,8-1	2 kWp DC	2	Apply ?		
				2	
Inverter		Inverter Pe	eak DC Power (kWp DC)	
Inverter 1 (7E106F67-	64) SE20KUS-4 U	26.22			
Inverter 2 (BE1001C5	-94) RSE20K- US248NNN	26.22			
Inverter 3 (7E13388D	-56) SE20K- US248NNU	26.22			
		25.00			

정규화된 값을 보려면, 관리 → 성능으로 이동하여 활성화 상자를 체크한 후 인버터 KW/KWP 를 활성화하십시오. 아래 표에 인버터의 DC 피크 전력을 입력한 다음 저장을 클릭하십시오.

CSV 로 내보내기



세 점 아이콘을 클릭하고 CSV 로 내보내기를 선택하면 차트에 표시된 현재 데이터를 내보낼 수 있습니다.



장비



이 위젯은 SolarEdge 의 목록과 현장의 SolarEdge 통합 제품을 표시합니다. 사이트 구성에 따라 다음 구성요소가 나열됩니다.

- 인버터
- 옵티마이저
- 계량기
- 스토리지
- EV 충전기
- 스마트 홈 장치
- 게이트웨이(CCG)
- 백업 인터페이스

각 범주에 다양한 장치 모델/유형이 나열됩니다.

생산 ● <u>春</u> 그리드로 ● 笛 부하로	장비	
인버터 7305991087	인버터 (3)	^
통신: WIFI	SE5000H (3)	^
DSP1 1 100 1/21	ACDEFGH-12 (i)	
D3P1 1.100.1421	ACDEFGH-14 (i)	
DSP2 2.100.1302	ACDEFGH-16 (i)	
CPU 버전: 4.17.46		
	일 옵티마이저 (50)	~

인버터의 경우 제품 이름을 확장하면 각 인버터의 일련 번호가 표시됩니다. 각 개별 인버터의 정보 위에 커서를 두면 인버터에 관한 기본 정보가 표시됩니다.

- 통신 이더넷, WiFi, GSM, LTE, RS232, RS485, ZigBee
- DSP1, DSP2 및 Comm Board 펌웨어 버전 _

. . . 분리되거나 제거된 장치를 장비 목록에서 사라지게 하는 데는 장치 유형에 따라 며칠 걸릴 수 있습니다.

경고

참고



미해결 경고의 총 개수는 위젯 상단에 표시됩니다. 동일한 유형의 미해결 경고가 두 개 이상인 경우, 하나의 목록으로 그룹화됩니다. 위 예시의 경우, 사이트에 2 개의 인버터 생산 경고와 1 개의 배터리 통신 없음 경고가 있습니다.

각 경고를 클릭하면 경고에 대한 자세한 정보가 사이트 경고 탭에 표시됩니다.

solaredge

고객지원팀 연락처 정보

SolarEdge 제품과 관련된 기술적 문제가 있는 경우, 당사로 연락하십시오.



https://www.solaredge.com/service/support

연락하기 전에 다음 정보를 준비해 주십시오.

- ┛ 해당 제품의 모델 및 일련 번호.
- 제품 SetApp 모바일 애플리케이션 LCD 화면 또는 모니터링 플랫폼에 표시되거나 LED 로 표시되는 오류(이러한 표시가 있는 경우).
- 연결된 모듈의 유형과 수, 스트링의 수와 길이를 포함한 시스템 구성 정보.
- 사이트가 연결된 경우, SolarEdge 서버와의 통신 방법.
- ID 상태 화면에 표시되는 제품의 소프트웨어 버전.