solaredge

Applikationsmeddelande – Instrumentpanel för monitoreringsanläggning

Versionshistorik

- Version 0.5, november 2022 Betaversion
- Version 1.0, mars 2023 Allmänt tillgänglig version

Innehåll

Applikationsmeddelande – Instrumentpanel för monitoreringsanläggning	1
Om denna funktion	1
Energiflöde	1
Övre fält	2
Effekt- och energidiagram	3
Diagram över batteriets laddningsstatus	5
Effekt- och energidiagram för växelriktare	5
Utrustning	7
Varningar	8
Kontaktinformation Support	9

Om denna funktion

Instrumentpanelen för monitoreringsanläggning ger en omfattande överblick av anläggningens prestanda och status samt visualiserar produktions- och förbrukningsdata samt visar en översikt över anläggningsutrustning, öppna varningar och allmän information. Detta dokument vägleder dig genom de olika widgetarna och deras funktioner samt förklarar hur du tolkar instrumentpanelen.

Energiflöde





Widgeten Energiflöde visar det aktuella eller senaste energiflödet mellan komponenterna på anläggningen. Realtidsdata visas när anläggningen är tillgänglig och ansluten via Ethernet, Wi-Fi eller LTE i vissa regioner, och uppdateras automatiskt var 3-5:e sekund. När realtidsdata inte är tillgängliga visas tidpunkten för den senaste uppdateringen.



Om du håller muspekaren över väderikonen får du detaljerad information om det aktuella och förväntade vädret vid anläggningen.

Övre fält



I det övre fältet kan du välja tidsperiod för alla data i instrumentpanelen och visa viktiga indikatorer för anläggningens prestanda. Som standard visar instrumentpanelen information om den aktuella dagen.



Under Produktion visas anläggningens Användning av solcellsenergi för den valda tidsupplösningen.



Applikationsmeddelande – SolarEdge instrumentpanel för monitoreringsanläggning



OBS!

Förbrukningsinformation samt energikällor och destinationer visas endast för SolarEdge-anläggningar som har anslutna mätare som stöds (import/export, förbrukning).

Effekt- och energidiagram

Att växla mellan effekt och energi



Som standard visas dagens produktion och förbrukning i diagrammet. Energiläget är tillgängligt när den valda perioden är en vecka eller kortare.



Du kan justera displaykonfigurationen genom att välja mellan sammanslaget 🖻 eller delat 🖻 läge. Det delade läget visas här.



Datavy



Genom att hålla muspekaren över en viss punkt visas en detaljerad bild av produktion och förbrukning vid den tidpunkten. På anläggningar som stöds visas **energikällor och destinationer** för den valda punkten. Väderikonen visar väderförhållandena som rapporterats av vår väderleksleverantör och för den aktuella tidpunkten.

- Vid visning av daglig effekt- eller energi är tidsintervallet för informationen 15 minuter.
- Vid visning av veckovis effekt- eller energi är tidsintervallet för informationen 1 timme.
- Vid visning av tidsperioder som är längre än 1 vecka växlar diagrammet automatiskt till Energi.



I läget **energi** visas den aggregerade produktionen och/eller förbrukningen för varje tidsintervall. Vid visning av energi under flera dagar hänvisar väderikonen till de väderförhållanden vid anläggningen som rapporterades vid middagstid.

solaredge

Diagram över batteriets laddningsstatus



Batteriets SoC-diagram visar batteriets laddningsprocent under den valda perioden.

- Vid visning av daglig effekt- eller energi är tidsintervallet mellan datapunkterna 15 minuter.
- Vid visning av veckovis information är tidsintervallet mellan datapunkterna 1 timme.
- SoC-diagrammet visas inte vid visning av tidsperioder som är längre än 1 vecka.



Effekt- och energidiagram för växelriktare

För anläggningar med flera växelriktare visas varje växelriktares effekt eller energi. Du kan dölja specifika växelriktare genom att klicka på deras namn i teckenförklaringen. Detta diagram har för närvarande stöd för att visa upp till 25 växelriktare samtidigt. Vid normaliserad data visas växelriktarens effekt/energi dividerad med dess individuella toppeffekt (KW/KWP). Detta kan vara användbart vid anläggningar där vissa växelriktare har olika toppeffektvärden och därför konsekvent producerar mer eller mindre energi än andra växelriktare.



• • OBS!

Anläggningar som är utrustade med vissa äldre produkter, t.ex. SolarEdge SMI (säkerhet och övervakningsinterface), visas eventuellt inte information om effekt och energi på växelriktarnivå.

ociated Accounts	Reven	ue Logi	ical Layout	Physical Layout	Remote Settings	Performance
nverter kWh/kWp	Estimated Ener	gy Performance Ra	atio			
Enable kWh/kW	/p calculation	per inverter				
Enter peak DC pow	er for each invert	er to enable normalized	energy compariso	n (kWh/kWp)		
Please specify kWp	DC values for all	inverters				
Site Peak DC Powe	er:	130 kWp DC				
Total Inverter Peak I	DC Power:	130.42 kWp DC				
Batch setup						
Batch setup Inverters: e.g. 1	,3,8-12	kWp DC:		Apply ?		
Batch setup Inverters: e.g. 1,	,3,8-12	kWp DC:		Apply (?)		
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter	,3,8-12	kWp DC:	Inverter Pe	Apply ⑦)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E10)	,3,8-12 6F67-64)	kWp DC:	Inverter Pe	Apply ?)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E100	,3,8-12 6F67-64)	kWp DC: SE20KUS-480- U	Inverter Pe	Apply ⑦)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E10) Inverter 2 (BE10)	,3,8-12 6F67-64) 01C5-94)	kWp DC: SE20KUS-480- U RSE20K-	Inverter Pe 26.22 26.22	Apply ?)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E100 Inverter 2 (BE100	,3,8-12 6F67-64) 01C5-94)	kWp DC: SE20KUS-480-U RSE20K- US248NNN2	Inverter Pe 26.22 26.22	Apply ?)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E100 Inverter 2 (BE100 Inverter 3 (7E13)	,3,8-12 6F67-64) 01C5-94) 388D-56)	kWp DC: SE20KUS-480-U RSE20K- US248NNN2 SE20K-	Inverter Pe 26.22 26.22 26.22	Apply ⑦)	
Batch setup Inverters: e.g. 1, Inverter Inverter 1 (7E10) Inverter 2 (BE10) Inverter 3 (7E13)	,3,8-12 6F67-64) 01C5-94) 388D-56)	kWp DC: SE20KUS-480- U RSE20K- US248NNN2 SE20K- US248NNU4	Inverter Pe 26.22 26.22 26.22	Apply ⑦)	

För att visa normaliserade värden aktiverar du växelriktarens kW/kWp genom att gå till Administratör \rightarrow Prestanda och markera rutan Aktivera. Ange varje växelriktares toppeffekt i tabellen nedan och klicka sedan på Spara.

Exportera till CSV



Du kan exportera aktuell data som visas i diagrammet genom att klicka på ikonen med tre punkter och välja Exportera till CSV.



Utrustning



Denna widget visar en lista över SolarEdge och SolarEdge-integrerade produkter på anläggningen. Följande komponenter kommer att listas, beroende på anläggningens konfiguration:

- Växelriktare
- Optimerare
- Mätare
- Lagring
- Elbilsladdare
- Smarta Hem-enheter
- Gateways (CCG)
- Backup Interface

I varje kategori anges de olika modellerna/typerna av enheter.

★ Till elnätet 首 Till last	UTRUSTNING	
Växelriktare	Växelriktare (3)	^
Kommunikation: WIFI	SE5000H (3)	^
DSP1 1 100 1421	ACDEFGH-12 (i)	
D3F1 1.100.1421	ACDEFGH-14 (i)	
DSP2 2.100.1302	ACDEFGH-16 (1)	
CPU-version: 4.17.46		
	Optimerare (50)	~

För **växelriktare** visas **serienummer** för varje växelriktare genom att expandera produktnamnet. Om du för muspekaren över informationsikonen för varje enskild växelriktare visas grundläggande information om växelriktaren:

- Kommunikation Ethernet, Wi-Fi, GSM, LTE, RS232, RS485, ZigBee
- Fasta programvaruversioner för DSP1, DSP2 och Comm Board

OBS!

Beroende på typ av enhet kan det ta flera dagar innan en frånkopplad eller borttagen enhet försvinner från utrustningslistan.

Varningar



Det totala antalet öppna varningar visas högst upp i widgeten. Om det finns mer än en öppen varning av samma typ kommer de att grupperas i en och samma lista. I exemplet ovan har anläggningen 2 varningar för produktion av växelriktare och 1 varning för batteri utan kommunikation.

Om du klickar på en enskild varning kan du se detaljerad information om varningen under fliken Anläggningsvarningar.

solar<mark>edge</mark>

Kontaktinformation Support

Om du har tekniska problem med produkter från SolarEdge, ska du kontakta oss på:



https://www.solaredge.com/service/support

Innan du kontaktar oss, se till att du har följande information tillgänglig:

- Modell och serienummer för produkten i fråga.
- Felet som indikeras på produktens SetApp-mobilapplikation på LCD-skärmen eller på monitoreringsportalen eller av LED, om det finns en sådan indikation.
- Systemkonfigureringsinformation, inklusive typen, antalet anslutna moduler, antalet och längden på strängarna.
- Kommunikationsmetoden med SolarEdge-servern, om anläggningen är ansluten.
- Produktens programvaruversion så som den visas på ID-statusskärmen.