solaredge

Anwendungshinweis – Inbetriebnahme des dreiphasigen SolarEdge Home Backup-Interface (BUI)

Mit SetApp Version 2.xx

Versionshistorie

- Version 2 (Juli 2023) Änderung in Abbildung 1
- Version 1 (Juni 2023) Erstveröffentlichung

Einleitung

Die SolarEdge Home Backup-Lösung bietet Ersatzstromversorgung bei Netzausfällen. Bei einem Stromausfall erkennt das dreiphasige SolarEdge Backup-Interface (BUI) die Netzunterbrechung, trennt das Netz und schaltet innerhalb von 3 Sekunden den Wechselrichter in den Ersatzstrom-Modus. Der SolarEdge Wechselrichter geht in die Ersatzstromversorgung über und bezieht Energie aus der Batterie und der PV. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige elektrische Verbraucher versorgt werden und Hausbesitzer während des Ausfalls mit dringend benötigtem Strom versorgt werden.

Dieser Anwendungshinweis führt Sie durch den Vorgang des Hinzufügens eines BUI zu einer bestehenden PV-Anlage, die mit einem dreiphasigen SolarEdge Home Hub-Wechselrichter und einer SolarEdge Home Batterie 48V betrieben wird.

Abbildung 1 zeigt die dreiphasige Lösung zur Ersatzstromversorgung von SolarEdge.



Abbildung 1 SolarEdge Dreiphasen-Lösung zur Ersatzstromversorgung

Bevor Sie beginnen

- Es ist wichtig, alle Schritte in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kabel in der beschriebenen Reihenfolge anschließen.
- Das BUI verfügt über einen integrierten Export-/Import-Zähler (E/I-Zähler). Wenn in Ihrer PV-Anlage bereits ein Zähler vorhanden und installiert ist, <u>Entfernen Sie den vorhandene Zähler noch NICHT</u>. Das folgende Verfahren hilft Ihnen beim Entfernen des externen Zählers.
- Stellen Sie sicher, dass das Kommunikationskabel auf der Wechselrichter- und BUI-Seite getrennt ist.

solaredge

Anschließen des BUI an den Wechselrichter

→ So nehmen Sie das BUI in Betrieb:

- 1. Starten Sie **SetApp**, scannen Sie den QR-Code an der Abdeckung des Wechselrichters und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, aktualisieren Sie die Firmware des Wechselrichters auf Version 4.17.136 oder höher. <u>Überspringen Sie diesen Schritt nicht!</u>
- 3. Tippen Sie nun unter *Inbetriebnahme → Land und Netz*, um erneut das Land auszuwählen.
- 4. Wenn der Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt wird, tippen Sie auf *Anlagenkommunikation* → *RS485-1* → *Zähler 1* → *Zähler entfernen*.



5. Stellen Sie den Schalter des Wechselrichters auf "0" und warten Sie, bis die rote LED aus ist (siehe Abbildung 2).



Abbildung 2 SolarEdge Home Hub-Wechselrichter, Dreiphasig – Bedienelemente und Steckverbinder

- 6. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter, der den Wechselrichter mit AC-Strom versorgt, aus.
- 7. Stellen Sie den DC-Trennschalter an der Batterie auf AUS (siehe Abbildung 3).



Abbildung 3 SolarEdge Home Batterie 48V - Bedienelemente

8. Halten Sie den Ein/Aus-Taster 3 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED der Batterie erlischt (siehe Abbildung 3).

solar<mark>edge</mark>

- 9. Trennen Sie alle DC-Kabel der PV-Stränge vom Wechselrichter (siehe Abbildung 2).
- 10. Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselrichters und lösen Sie die Schrauben in der in Abbildung 4 gezeigten Reihenfolge.



Abbildung 4 Entfernen der Abdeckung des Wechselrichters

- 11. Wenn ein vorhandener Zähler bereits an einen Wechselrichter angeschlossen ist, trennen Sie das Kommunikationskabel von der Wechselrichterseite und der Zählerseite.
- 12. Verbinden Sie das BUI und den Wechselrichter mit dem Kommunikationskabel. Stellen Sie vor dem Schließen des Wechselrichters sicher, dass alle BUI-Kabel wie im <u>Videoclip</u> zur BUI-Montage und Verkabelung beschrieben angeschlossen sind.



Abbildung 5 Kommunikationskabel zwischen BUI und Wechselrichter

- 13. Schließen Sie die Abdeckung des Wechselrichters. Achten Sie darauf, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge festzuziehen (siehe Abbildung 4).
- 14. Schließen Sie die DC-Kabel der PV-Stränge an den Wechselrichter an (siehe Abildung 2).

Inbetriebnahme

→ So nehmen Sie das BUI in Betrieb:

- 1. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter, der den Wechselrichter mit AC-Strom versorgt, ein.
- 2. Halten Sie den Ein/Aus-Taster an der Batterie 3 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten (siehe Abbildung 3).
- 3. Schalten Sie den DC-Trennschalter an der Batterie ein (siehe Abbildung 3).
- 4. Stellen Sie den Schalter des Wechselrichters in die Position "I" und warten Sie, bis eine grüne LED zu blinken beginnt (siehe Abbildung 3).
- 5. Starten Sie SetApp, scannen Sie den QR-Code an der Abdeckung des Wechselrichters und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6. Wenn der Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt wird, stellen Sie den BUI-Schalter auf "I" (siehe Abbildung 6).





Abbildung 6 SolarEdge Home Backup-Interface (BUI)

7. Tippen Sie im Bildschirm Inbetriebnahme auf Geräte Manager → aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Home Backup-Interface → Auswahl hinzufügen → Prüfen Sie allen Häkchen neben den Elementen auf dem Bildschirm → Weiter – Im Bildschirm Hinzugefügte Geräte für das kürzlich hinzugefügte Gerät wird ein grünes Häkchen angezeigt, das auf eine erfolgreiche Installation hinweist → Tippen Sie auf den Pfeil ←, um zurückzugelangen.

WICHTIGER HINWEIS!

Wenn der Wechselrichter das BUI nicht erkennt, befolgen Sie den in Abbildung 7 gezeigten Workaround-Pfad.

Beachten Sie, dass das BUI nicht erkannt wird, wenn es zuvor versehentlich erkannt und entfernt wurde.



Abbildung 7: Erkennen des verbundenen BUI



. . .

WICHTIGER HINWEIS!

Wenn eine Verbindung zum BUI hergestellt und einer der folgenden Fehler angezeigt wird: "Batterie Kommunikationsfehler" oder "Hinzufügen fehlgeschlagen"

Err	or 3x68: Battery Communication Err	for	100% h. 7 m 4 € 6 1	olar <mark>edge</mark>	#40 T6:U5
_	Grid Monitoring Completed.	×	SN	I 7E067956-53	53
÷	solaredge SN 7E067956-53	:	Dev	ice Manager	
- R	Device Manager		Recently Added		
	Recently Added		1 requires attention		
require	s attention		Home Ba Interface SN 6302E3	Adding Adding	failed >
ſ	Home Backup Interface SN 6302BAAD	mm >	Re	try	

Um das BUI zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Stellen Sie den Schalter des Wechselrichters auf " 0" (siehe Abbildung 2).
- b. Stellen Sie den DC-Trennschalter an der Batterie auf aus (siehe Abbildung 3).



- Halten Sie die Ein/Aus-Taster 3 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED der Batterie erlischt (siehe Abbildung 3).
- d. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter, der den Wechselrichter mit AC-Strom versorgt aus und vergewissern Sie sich, dass alle LEDs erloschen sind. Warten Sie eine Minute und schalten Sie den Leitungsschutzschalter wieder ein.
- e. Stellen Sie den Schalter des Wechselrichters auf "I", um den Wechselrichter einzuschalten (siehe Abbildung 2).
- f. Drücken Sie den Ein/Aus-Taster, um die Batterie einzuschalten (siehe Abbildung 3).
- g. Stellen Sie den DC-Trennschalter der Batterie auf ein, um die Batterie einzuschalten (siehe Abbildung 3).
- h. Scannen Sie den QR-Code am Wechselrichter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- i. Gehen Sie zum **Geräte-Manager** und stellen Sie sicher, dass der folgende Bildschirm mit einem grünen Häkchen angezeigt wird.



Einstellen und Testen des Ersatzstrombetriebs

- → So schalten Sie den BUI-Betrieb ein und testen ihn:
 - Tippen Sie im Bildschirm Inbetriebnahme auf Anlagenkommunikation → RS485-1 → Zähler 1 → Status anzeigen.
 Der Bildschirm Zähler 1 Status wird angezeigt.
 - 2. Vergewissern Sie sich, dass im Bildschirm Zähler 1 Status die Meldung Zähler Status OK angezeigt wird, und tippen Sie auf Erledigt.



 Tippen Sie im Bildschirm Inbetriebnahme auf Leistungssteuerung → Energie-Manager → Energsteuerung → Maximaler Eigenverbrauch (MSC) (oder einen anderen Modus zur Energiesteuerung) → Ersatzstromkonfiguration → Aktivieren (Stellen Sie sicher, dass der Ersatzstrom aktiviert ist.).

solar<mark>edge</mark>

856% 16. 7 20.41 18 8	8 © 17:26	المتعد "⊈الاتك \$25% © 16-37	Partue Tal 10:23 \$25% € 16:37 ← solar 557 SN 76055081-55	Percent 12:0 \$2450 16:40 ← SN72005081-55	Prove Eal €23 \$245MD 1643 ← Solar Edite SN 7E065081-55 E	Percental 12 D € 2454ED 1643 ← Solar 2547E : SN 75065081-55
Commissioning		Power Control	Energy Manager	Energy Control	Energy Manager	Backup Configuration
Country & Language	>	Grid Control Enabled >	Limit Control Disable >	Consumption (MSC)	Limit Control Disable >	Backup Enabled
C) Pairing	>	Energy Manager	Energy Control Backup Only >	Time of Use (ToU)	Maximum Self Energy Control Consumption >	Backup Reserved 🕺 🖏 >
J. Monitoring Communication	>	Power Reduction Interface (RRCR) Enabled >	Storage Control >	Backup Only	(MSC)	
Site Communication	×	Reactive Power CosPhi >	ESS Operation Unrestricted >	Disable	Storage Control >	
FOWER CONTRO Grid Protection	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Active Power >	Backup Enable >		ESS Operation Unrestricted > Mode	
Central Commissioning	>	Wakeup Profile >	Advanced >		Backup Configuration Enable >	
Cevice Manager	>	Advanced >			Advanced >	
/ Maintenance	>	Alternative Power Disable >				
Disconnect from device	×.	Load Defaults				
)III O 2	>	Disconnect from device	Disconnect from device	Disconnect from device	Disconnect from device	Disconnect from device

4. Tippen Sie auf *Reserve für Ersatzstrom* und legen Sie die Menge an Batterieenergie (in %) fest, die für Ersatzstrom reserviert werden soll.





HINWEIS

Nachfolgend wird ein Beispiel für eine Backup-Konfiguration beschrieben:

- Wenn vor Ort zwei Batterien vorhanden sind, beträgt die insgesamt verfügbare Energie 9,2 kWh.
- Die Einstellung von Reserve f
 ür Ersatzstrom auf 40 % bedeutet, dass 40 % der Batterieenergie (9,2 kWh) f
 ür Ersatzstrom (3,68 kWh) reserviert sind und der Rest (5,52 kWh) f
 ür den Eigenverbrauch verf
 ügbar ist.