# solaredge

Installationshandbok Brandkårs-gateway-teknologi

Version 1.4



# Innehåll

Ansvarsfrisk rivning Viktigt meddelande Emissionskrav	4 4 4
Kontaktinformation för support	6
Revisionshistorik	7
HANTERINGS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER	8 8
Om denna handbok	9
Kapitel 1: Introduktion av SolarEdge Brandkårs-gateway	<b>10</b>
Brandkårs-gateway-gränssnitt	
LCD och LCD-menyknappar	12
Kommunikationskontakter	
LED-lampor	13
	14
Transport och förvaring	<b>14</b> 14
Innehållet i förpackningen	
Installationsutrustning	14
Riktlinjer för installation	14
Montering och anslutning av brandkårs-gateway	15
Ansiutning av brandkars-gateway till AC och DC	16
Kapitel 3: Anslutning av brandkårs-gateway till installationen	17
Oversikt	
Verifiera anslutningen	
Felsökning av RS485-kommunikationen	23
Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)	23
Verifiera anslutningen	26
Extra anslutningsalternativ	
Kapitel 4: LCD – Statusskärmar och inställningsalternativ	28
Statusskärmar – Driftsläge	28
Menyalternativ for konfiguration	
Kapitel 5: Nödavstängning av system	39
Kapitel 6: Inställning av monitorering via brandkårs-gateway (valfritt)	42
Kommunikationsdataflöde	



Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)	44
Bilaga A: Montering av ZigBee Plug-in i brandkårs-gateway	49
Bilaga B: Anslutning av nödstoppsknapp eller brandlarmskontroll Översikt	<b>50</b>
Anslutning och konfiguration av en nödstoppsknapp till gatewayen	52
Bilaga C: Sätta i GSM-modemet i brandkårs-gateway	55
Bilaga D: Fel och felsökning Felsökning av kommunikation	<b>57</b> 57
Bilaga E: Mekaniska specifikationer	60
Tekniska specifikationer för brandkårs-gateway	61



# Ansvarsfriskrivning

# Viktigt meddelande

Copyright © SolarEdge Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av detta dokument får återskapas, förvaras i ett söksystem eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, magnetiskt eller på annat sätt, utan tidigare skriftligt tillstånd från SolarEdge Inc.

Materialet som återfinns i detta dokument antas vara korrekt och tillförlitligt. SolarEdge åtar sig inget ansvar för användningen av detta material. SolarEdge förbehåller sig rätten att ändra materialet när som helst och utan förvarning. Se SolarEdges webbplats (www.solaredge.com) för den senaste uppdaterade versionen.

Alla företags- och varumärkesprodukter och servicenamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Patentmärkningsmeddelande: se http://www.solaredge.com/patent

De allmänna villkoren för leverans av SolarEdge ska gälla.

Innehållet i dessa dokument granskas och ändras kontinuerligt, vid behov. Det går dock inte att utesluta avvikelser. Det finns dock ingen garanti för att dessa dokument är fullständiga.

Observera: Produkten är avsedd att tillhandahålla fjärravstängning av SolarEdge solenergisystem, för att möjliggöra säkrare åtkomst till en byggnad i händelse av brand. Denna produkt minskar INTE risken för brand och skyddar INTE brandmän eller andra som kommer in i en byggnad i händelse av brand.

Om RS485-kommunikationen mellan brandkårs-gateway och SolarEdgeväxelriktaren/-växelriktarna frånkopplas av någon orsak (inklusive brand), så visar brandkårs-gateways LCD-skärm "No Communication" (ingen kommunikation) eller "Partial Com." (delvis kommunikation). I detta fall går det inte att lita på brandkårsgateway för frånkoppling av SolarEdge-solenergisystemet.

Bilderna i detta dokument är endast till för illustrativa ändamål och kan variera beroende på produktmodellerna.

# Emissionskrav

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna i enlighet med de lokala föreskrifterna.

Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med



anvisningarna orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och slår på utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till problemet genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra eller flytta mottagarantennen.
- 💻 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för normsäkringen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

#### OBS!

Störningar kan uppstå när ZigBee Plug-in och repeatern är installerade nära andra 2,4 GHz-avgivande anordningar (såsom PIR-detektorer med dubbel teknologi som används inom larmsystem, mikrovågsugnar osv.). Detta kan försämra/inaktivera gateway-/repeaterfunktionen. Om möjligt bör du undvika installation nära sådana enheter eller ha dessa störningar i åtanke vid felsökning.



# Kontaktinformation för support

Om du har tekniska problem angående SolarEdge-produkter, kontakta oss på:



#### https://www.solaredge.com/service/support

Innan du kontaktar oss, se till att du har följande information tillgänglig:

- Modell- och serienummer för produkten i fråga.
- Felet som anges på produktens LCD-skärm eller i monitoreringsportalen eller av lysdioderna, om det finns en sådan indikation.
- Information om systemkonfiguration, inklusive typen av och antalet moduler som är anslutna och antalet och längden på strängarna.
- Kommunikationsmetoden till SolarEdge-servern, om anläggningen är ansluten.
- Produktens programvaruversion som visas på ID-statusskärmen.



# Revisionshistorik

#### Version 1.4 (mars 2019)

- Borttaget omnämnande av säkerhets- och monitoreringsgränssnitt.
- En anteckning har lagts till om max. längd på tråden mellan brandkårs-gatewayen och stoppknappen.



# HANTERINGS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Det är obligatoriskt att följa alla hanterings- och säkerhetsinstruktioner under installation, testning och inspektion. **Underlåtenhet att göra detta kan resultera i skada eller död och skada på utrustningen.** 

# Information om säkerhetssymboler

Följande säkerhetssymboler används i detta dokument. Bekanta dig med symbolerna och deras innebörd innan du installerar eller manövrerar systemet.

#### VARNING!

Anger en fara. Den uppmärksammar en procedur som, om den inte utförs korrekt, kan leda till **skador eller död**. Fortsätt inte förbi en varningsanvisning innan angivna förhållanden är fullständigt förstådda och uppfyllda.

#### FÖRSIKTIGHET!

Anger en fara. Den uppmärksammar en procedur som, om den inte utförs korrekt, kan leda till **skada eller förstörelse av produkten**. Fortsätt inte förbi en försiktighetsanvisning innan angivna förhållanden är fullständigt förstådda och uppfyllda.



OBS!

Anger extra information om det aktuella ämnet.



VIKTIG SÄKERHETSFUNKTION

Anger information om säkerhetsproblem.

Avfallshantering enligt bestämmelserna om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE):



#### OBS!

Kassera denna produkt i enlighet med lokala bestämmelser eller skicka tillbaka produkten till SolarEdge.



# Om denna handbok

Denna användarhandbok är avsedd för ägare, installatörer, underhållsarbetare och integratörer av solenergisystem (PV) från SolarEdge.

Denna handbok beskriver installations- och konfigurationsprocessen av SolarEdge brandkårs-gateway(även kallad SolarEdge gateway).

Denna handbok förutsätter att SolarEdgesystemet redan har installerats och driftsatts. För ytterligare information om hur man installerar och driftsätter SolarEdge-systemet, se relevant installationshandbok för växelriktaren.

Denna handbok innehåller följande kapitel:

- Kapitel 1: Introduktion av SolarEdge Brandkårs-gateway på sidan 10, beskriver SolarEdge brandkårs-gateway.
- Kapitel 2: Installation av brandkårs-gateway på sidan 14, beskriver hur man installerar SolarEdge brandkårs-gateway.
- Kapitel 3: Anslutning av brandkårs-gateway till installationen på sidan 17
- Kapitel 4: LCD Statusskärmar och inställningsalternativ på sidan 28
- Kapitel 5: Nödavstängning av system på sidan 39
- Kapitel 6: Inställning av monitorering via brandkårs-gateway (valfritt) på sidan 42, beskriver hur man ställer in kommunikation via SolarEdge brandkårs-gateway till SolarEdge monitoreringsplattformen.
- Bilaga A: Montering av ZigBee Plug-in i brandkårs-gateway på sidan 49
- Bilaga B: Anslutning av nödstoppsknapp eller brandlarmskontroll på sidan 50.
- Bilaga C: Sätta i GSM-modemet i brandkårs-gateway på sidan 55
- Bilaga D: Fel och felsökning på sidan 57
- Bilaga E: Mekaniska specifikationer på sidan 60

För ytterligare information, datablad och de senast uppdaterade certifieringarna för diverse produkter i olika länder, besök SolarEdges webbplats: <u>www.solaredge.com</u>.



# Kapitel 1: Introduktion av SolarEdge Brandkårs-gateway

# Översikt

brandkårs-gateway tillhandahåller centraliserad säkerhetshantering av SolarEdgesystem: Om en brandkårs-gateway är korrekt installerad och fullständigt funktionell kan brandmän stoppa produktionen av ett fotovolatiskt SolarEdge solenergisystem (PV) och få visuell bekräftelse av att installationen matar ut en säker likspänning. Kraftproduktionen kan stoppas antingen manuellt via nödstoppsknappen eller automatiskt via ett brandlarmskontrollpanelsystem. Detta gör att AC-produktionen stoppas och sänker DC-strängspänning till en säker spänning med hjälp av den unika funktionen SafeDC™.

Även om det går att sänka likspänningen direkt från växelriktaren eller genom att man stänger av AC-spänningen, så tillhandahåller Brandkårs-gateway en tydlig indikation på att likspänningen stängs av. Brandkårs-gateway möjliggör avstängning av installationen från ett avstånd på upp till 1 000 m, samtidigt som man får en visuell återkoppling om att PV-installationen är säker.



Bild 1: SolarEdge brandkårs-gateway





Bild 2: Exempel på SolarEdge brandkårs-gateway-anslutningar

# Brandkårs-gateway-gränssnitt





Installationshandbok för brandkårs-gateway MAN-01-00113-1.4



# LCD och LCD-menyknappar

LCD-skärmen visas statusinformation om systemet och olika menyer för konfigurationsalternativ. LCD-panelen och -knapparna används under följande processer:

- Operational mode (driftsläge): LCD-panelen möjliggör kontroll av korrekt systemdrift. Se Statusskärmar – Driftsläge på sidan 28 för en beskrivning av detta alternativ.
- Setup mode (inställningsläge): Vid installation kan en installatör utföra grundläggande konfigurationenligt beskrivningen i *Menyalternativ för* konfiguration på sidan 34.
- Error messages (felmeddelanden): I händelse av ett problem visas ett felmeddelande på LCD-panelen.

För mer information, se Fel och felsökning på sidan 57.

Använd de fyra användarknapparna för att styra LCD-panelmenyerna:

- Esc: Flyttar markören (>) till början av parametern som visas för tillfället; går till föregående meny och avbryter en värdeändring med en lång tryckning (tills Aborted (avbruten) visas).
- Upp (1) och Ned (2): Flyttar markören från ett menyalternativ till ett annat, flyttar längs tecken på parametern som visas och växlar mellan möjliga tecken när man ställer in ett värde.
- Väljer ett menyalternativ och accepterar en värdeändring med en lång tryckning (tills Applied (tillämpad) visas).

# Kommunikationskontakter

- Antenna1 (antenn1): använd för extra trådlös ZigBee- eller Wi-Fi-antennanslutning (se Extra anslutningsalternativ på sidan 27.
- **RS485-1** och **RS485-2**: används för att ansluta externa enheter till gatewayen (se Anslutning av brandkårs-gateway till installationen på sidan 17).
- Ethernet: aktiverar anslutning av SolarEdge-gatewayen till SolarEdge monitoreringsportal via en Ethernet-brytare/-router (se Skapa en Ethernetanslutning (LAN) på sidan 23). Ethernet-brytaren/-routern bör vara ansluten till Internet.



# **LED-lampor**

Brandkårs-gateway har tre LED-lampor, enligt följande:

- OK (grön): Anger om den kommersiella gatewayen är strömsatt.
- Comm (kommunikation, gul): Blinkar när monitoreringsinformation tas emot från en annan SolarEdge-enhet i installationen.
- Fault (fel, röd): Anger att det föreligger ett fel. För mer information, kontakta SolarEdges support.

Alla LED-lampor lyser när brandkårs-gateway konfigureras eller under uppstart.

# Andra gränssnitt

 Control (kontroll): används för anslutning till en extern nödstoppsknapp (se Anslutning av nödstoppsknapp eller brandlarmskontroll på sidan 50)

OBS! Max. längd på tråden mellan brandkårs-gateway och stoppknappen bör vara 2 meter/6,5 ft.

- DC: används för strömtillförselingången.
- SW1: RS485-1-terminering
- Micro SD: används för programvaruuppgradering i fält/på plats
- LED-lampor: Alla LED-lampor lyser när SolarEdge-gatewayen är strömsatt eller konfigurerad.



# Kapitel 2: Installation av brandkårs-gateway

# Transport och förvaring

Transportera gatewayen i sin originalförpackning, utan att utsätta den för onödiga stötar. Om originalförpackningen inte längre är tillgänglig, använd en liknande kartong som går att stänga helt.

Förvara gatewayen på en torr plats där omgivningstemperaturen är -40 °C (-40 °F) till +60 °C (140 °F).

# Innehållet i förpackningen

- Brandkårs-gateway
- Tillbehörssatsen innehåller:
  - Tre 2-stift
  - 🖉 Fem 3-stift
  - 💻 Ett 8-stift
  - 🖉 Ett 10-stift
  - En 3-stifts AC-ingång

### Installationsutrustning

Standardverktyg kan användas under installationen av brandkårs-gateway. Följande är rekommendationer för utrustningen som behövs till installationen:

- DIN-skenor
- Borr och bits med en diameter på 4 mm
- Kabel med tre tvinnade trådar eller fyra partvinnade trådar
- För installation av kommunikationsalternativen: CAT5/6 Ethernet-kabel

# **Riktlinjer för installation**

Följande krav gäller när man placerar ut och monterar gatewayen:

- Gatewayen är endast lämplig för montering inomhus. För installation utomhus ska du använda ett externt hölje för användning utomhus (förses inte av SolarEdge)
- Gatewayen måste alltid vara i en omgivningstemperatur på -20 °C (-4 °F) till +60 °C (140 °F).



- Gatewayens strömtillförsel kräver ett eluttag med en nätspänning på 100–240 V (50/60 Hz).
- Skydda gatewayen från damm, våta förhållanden, frätande ämnen och ångor.
- Kabelspecifikationer:

Anslutningstyp	Kabellängd	Max. längd
RS485- kommunikationsbuss (per RS485-port)	Kabel med tre tvinnade trådar eller fyra partvinnade trådar (två tvinnade par). Rekommenderad trådstorlek: 20 AWG/0,52 mm2	1 000 m (3 330 ft)
Ethernet	CAT5/6	100 m (325 ft).
Sensor- /kontrollgränssnitt	Rekommenderad trådstorlek: 20 AWG/0,52 mm2	50 m (165 ft)

#### OBS!

Vid användning av en kabel som är längre än 10 m/33 ft, i områden där det finns en risk för inducerade spänningsstötar



från blixtar, rekommenderas det att man använder externa överspänningsskydd. För detaljerad information, se:



http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning\_surge\_protection.pdf. Vid användning av metallrör som används för att dra kommunikationskablarna, finns det inget behov av en blixtskyddsanordning.

# Montering och anslutning av brandkårs-gateway

Gatewayen kan installeras på en vägg eller på en DIN-skena.

- 🕨 Till Montera gatewayen på en vägg:
- 1. Bestäm monteringsplatsen. Lämna mellanrum på alla sidor om gatewayen för öppning av locket, kabelanslutning och -dragning.
- 2. Positionera enheten på väggen, markera punkter genom monteringsflikarna och borra hål med hjälp av en borr med en diameter på 4 mm.
- 3. Montera enheten med hjälp av plugg och skruvar (använd skruvar med en diameter på 3,5 mm, minst 20 mm långa, förses inte av SolarEdge).





Bild 4: Brandkårs-gateways monteringsflikar

#### Fill Montera den gatewayen på en DIN-skena:

1. Tryck gatewayen uppåt och lås fast den i de övre och nedre kanterna på DIN-skenan.



Bild 5: Brandkårs-gateway monterad på en DIN-skena

# Anslutning av brandkårs-gateway till AC och DC

För anslutning till ström till AC :

- Anslut den 3-trådiga kabeln (levereras inte av SolarEdge) till den medföljande Acingångskontakten med 3 stift i enlighet med G-,N-,L-markeringarna på kontakten. LED-lamporna tänds tillfälligt för att indikera strömanslutning.
- Anslut den 2-trådiga kabeln (ingår ej) till den medföljande kontakten med 2 stift i enlighet med markeringarna "+" och "-" på kontakten.
   LED-lamporna tänds tillfälligt för att indikera strömanslutning.



# Kapitel 3: Anslutning av brandkårs-gateway till installationen

# Översikt

Brandkårs-gateway ansluter till PV-systemet med hjälp av RS485kommunikationsalternativet. RS485-alternativet gör det möjligt att skapa en kedja (buss) med upp till 31 SolarEdge-slavenheter anslutna till en masterenhet som kan vara en annan SolarEdge-enhet eller brandkårs-gateway.



#### OBS!

Endast SolarEdge-enheter (växelriktare, kommersiella gatewayer (CCG:er) och dataloggers) är tillåtna på RS485kommunikationsbussen.

Följande är ett exempel på en slavgateway som är ansluten till en kedja av slaveväxelriktare (en växelriktare är master).



Bild 6: Exempel på RS485-anslutning

Följande avsnitt beskriver hur man ansluter RS485-bussen och hur man konfigurerar dess komponenter.

# Skapa en RS485-bussanslutning

RS485-bussen använder en 3-tråds kabel som ansluter RS485-1-terminalblock på brandkårs-gateway till RS485-ingången på växelriktarna.

Till Ansluta RS485-kommunikationsbussen mellan växelriktarna och brandkårsgateway:

1. Använd ett av de medföljande 3-stifts terminalblocken: Lossa skruvarna och för in trådändarna i A-, B- och G-stiften. För anslutningar längre än 10 m, använd

solar<mark>edge</mark>

partvinnade trådar för A- och B-kablar.



Bild 7: 3-stifts terminalblock

2. Anslut 3-stifts terminalblocket till den avsedda RS485-1-porten på brandkårsgateway.



OBS!

RS485-1 konfigureras som SolarEdge-enhet som standard, därmed används RS485-1 som RS485-bussanslutningspunkten.

 Om brandkårs-gateway finns placerad i slutet av RS485-kedjan, terminera brandkårs-gateway genom att slå PÅ en DIP-termineringsbrytare. Brytarna i SolarEdge brandkårs-gateway är märkta med SW1 för RS485-1-portterminering (och SW2), såsom det visas nedan:



Bild 8: RS485-kontakter och termineringsbrytare

- 4. Öppna höljet på växelriktaren enligt beskrivningen i handboken.
- 5. Ta bort förseglingen från en av öppningarna i kommunikationens fläns #2 på växelriktaren och för in kabeln genom öppningen.
- 6. Dra ut kontakten från RS485-terminalblocket med 9 stift, såsom det visas nedan:





Bild 9: RS485-terminalblock i växelriktaren

7. Lossa skruvarna på stiften B, A och G på vänster sida av RS-485-terminalblocket.





- 8. Stoppa in trådändarna i G-, A- och B-stiften såsom det visas ovanför. Du kan använda vilken färgad tråd som helst för alla A-, B- och G-anslutningar, så länge som man använder en tråd med samma färg för alla A-stift, alla B-stift och alla G-stift.
- 9. Anslut alla B-, A- och G-stift i alla växelriktare. Följande bild illustrerar detta anslutningsschema (illustrationen gäller för växelriktare):



SolarEdge-växelriktare	SolarEdge-växelriktare	SolarEdge-växelriktare	
	2	3	
2	e	d	Kommersiell gateway
RS485-1	RS485-1	RS485-1	RS485-1
BAG	BAG	BAG	B A G

Bild 11: Anslutning av SolarEdge-växelriktare i en kedja



OBS!

Korskoppla inte B-, A- och G-trådar. För inte in trådar i RS485-2-stift.

10. Dra åt terminalblockets skruvar.

- 11. Tryck in RS485-terminalblocket hela vägen i kommunikationskortet.
- 12. Terminera den första och sista växelriktaren i kedjan genom att slå PÅ en DIPtermineringsbrytare inuti växelriktaren (flytta brytaren högst upp). Brytaren sitter på kommunikationskortet och är märkt med **SW7**.



Bild 12: RS485-termineringsbrytare





OBS! Man bör endast terminera den f

Man bör endast terminera den första och sista SolarEdge-enheten i kedjan. Övriga enheter i kedjan bör ha termineringsbrytaren AV.

Till Konfigurera RS485-kommunikationsbussen med SolarEdge-växelriktare:

Som standard är alla SolarEdge-enheter förkonfigurerade som slave-enheter på RS485-1-porten. Det går att konfigurera slave-enheter ytterligare genom att använda alternativet **RS485-X Conf** i Kommunikationsmenyn.

En enhet måste vara inställd som master-enhet på RS485-bussen. Alla SolarEdgeenheter kan vara master-enheter (brandkårs-gateway, växelriktare). Om du ansluter installationen till SolarEdge monitoreringsportal, måste enheten som används för att ansluta till servern vara masterenhet.

Följande beskriver hur man konfigurerar master-enheten.

1. Tryck på knappen Enter tills följande meddelande visas:

```
Please enter
Password
*****
```

 Använd de tre LCD-knapparna längst till höger för att mata in följande lösenord: 12312312

Följande meny visas:

```
Language < Eng >
Communication
Remote Shutdown
Power Control
Display
Maintenance
Information
```

- 3. Tryck kort på pilknapparna för att bläddra till Kommunikationsmenyn. Tryck på knappen Enter för att välja alternativet.
- 4. Välj Server → RS485-X Conf (X=1 eller 2 beroende på den specifika, fysiska portanslutningen) för att kommunicera med olika externa enheter.
- 5. För att konfigurera master-enheten, välj följande i LCD-menyerna:

  - 🗧 RS485-1 Conf 🗲 Protocol 🗲 Master
  - 🖉 RS485-1 Conf 🗲 Slave Detect



Systemet börjar automatiskt detektera SolarEdge-slavväxelriktare som är anslutna till master-brandkårs-gateway. brandkårs-gateway ska rapportera korrekt antal slavenheter. Om inte, verifiera anslutningarna och termineringarna. Verifiera att endast en masterenhet är konfigurerad på bussen.

- 6. Stäng höljet på växelriktaren och starta kraftproduktionen.
- På brandkårs-gateways huvudstatusskärm, verifiera att värdena "Dev. On", "Dev. Safe" och "Max Vdc" är inställda enligt din inställning. Om du har anslutit tre slavenheter:
- Dev. On = 3/3
- Dev. Safe = 0/3
- Max Vdc = Spänning på slavenheten med högsta likspänning

```
PV Normal Operation
003/003 Dev. ON
000/003 Dev. Safe
Max. VDC: 150 V
```

PV-installationen är nu ansluten till brandkårs-gateway. Det går nu att stoppa kraftproduktionen i händelse av nödfall.

8. Testa Nödavstängning av system enligt beskrivningen i *Nödavstängning av system* på sidan 39

# Verifiera anslutningen

1. Efter anslutningen visas ett meddelande som liknar följande på huvudstatusskärmen (se även *Initial status* på sidan 28):

```
<Status>
XXX/YYY Dev.ON
ZZZ/YYY Dev. Safe
Max. VDC: 750 V
```

- 2. Kontrollera följande, förutsatt att systemet producerar kraft:
  - XXX antal enheter som är anslutna till gatewayen
  - YYY antal växelriktare som är anslutna och PÅ
  - ZZZ=0 antal enheter i Säkert läge som är frånkopplade eller avstängda.
- Om No Communication (ingen kommunikation) eller Partial Com. (delvis kommunikation) visas på den första raden, se Felsökning av RS485kommunikationen nedan.



# Felsökning av RS485-kommunikationen

- 1. Om **No Communication** (ingen kommunikation) visas på SolarEdge brandkårsgateway, gör följande:
  - Verifiera att Rs485-kabeln är ansluten till alla växelriktare. Kontrollera anslutningarna mellan den första växelriktaren i kedjan och de andra växelriktarna.
  - Verifiera att en av enheterna är definierad som master-enhet och att slavenheter detekterades enligt beskrivningen ovanför.
- 2. Om **Partial Com.** (delvis kommunikation) visas på brandkårs-gateway, är en eller flera växelriktare frånkopplade från bussen. Gör följande:
  - Verifiera att Rs485-kabeln är ansluten till alla växelriktare.
  - Kontrollera serverkommunikationens statusskärm för alla växelriktare. Följande bör dyka upp:

S	е	r	V	е	r	:	R	S	4	8	5						
S	t	а	t	u	S	:	(	С	К								

- 3. Om meddelandet **Master Not Found** (masterenhet hittades inte) visas, kontrollera anslutningarna till master-enheten och åtgärda vid behov.
- 4. Efter detekteringen, om antalet slavenheter som visas i master under RS485-X Conf → Slave Detect är färre än det faktiska antalet slavenheter, använd en av följande metoder för att identifiera saknade slavenheter och felsök anslutningsproblem:
  - Använd Long slave Detect för att försöka ansluta till slavenheterna igen
  - Analysera Slave List f
     f
     r att s
     s
     kontrollera deras anslutning



Se <u>https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting</u> undetected\_RS485\_devices.pdf

# Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)

Detta kommunikationsalternativ möjliggör användningen av en Ethernet-anslutning för anslutning av enheten till monitoreringsportalen via LAN.

Ethernet-kabelspecifikationer:

- Kabeltyp en skärmad Ethernet-kabel (Cat5/5E STP) kan användas
- Max. avstånd mellan enheten och routern 100 m/330 ft.



OBS!

Vid användning av en kabel som är längre än 10 m/33 ft, i områden där det finns en risk för inducerade spänningsstötar från blixtar, rekommenderas det att man använder externa överspänningsskydd.



För detaljerad information, se:

http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning\_surge\_protection.pdf.



Bild 13: Exempel på Ethernet-anslutning

- Till Ansluta Ethernet-kabeln:
- 1. Ta bort höljet.
- 2. Öppna kommunikationsflänsen #1.



FÖRSIKTIGHET!

Flänsen har en vattentät gummikoppling som bör användas för att säkerställa korrekt tätning.

- 3. Ta bort plasttätningen från en av de stora öppningarna.
- 4. Ta bort gummikopplingen från flänsen och för in CAT5/6-kabeln genom flänsen och genom flänsöppningen i
- 5. Tryck in kabeln i snittöppningen på gummikopplingen.



Bild 14: Gummikoppling

Installationshandbok för brandkårs-gateway MAN-01-00113-1.4



CAT5/6-standardkablar har åtta trådar (fyra partvinnade) såsom det visas i diagrammet nedan. Färgen på trådarna kan variera från en kabel till en annan. Du kan använda vilken trådstandard som helst, så länge båda sidorna på kabeln har samma stift-ut och färgkodning.

DIA5 ctift #	Tråc	10Bas-T-signal	
NJ4J-SUIT #	T568B	T568A	100Bas-TX-signal
1	Vit/orange	Vit/grön	Sändare+
2	Orange	Grön	Sändare-
3	Vit/grön	Vit/orange	Mottagare+
4	Blå	Blå	Reserverad
5	Vit/blå	Vit/blå	Reserverad
6	Grön	Orange	Mottagen-
7	Vit/brun	Vit/brun	Reserverad
8	Brun	Brun	Reserverad



Bild 15: Standardmässig kabeldragning

- Använd en förpressad kabel för att ansluta via fläns #1 till RJ45-pluggen på växelriktarens kommunikationskort eller om du använder en kabelspole, anslut enligt följande:
  - a. För in kabeln genom fläns #1.
  - b. Ta bort kabelns externa isolering med hjälp av ett pressverktyg eller kabelskärare och exponera åtta trådar.
  - c. För in de åtta trådarna i en RJ45-kontakt såsom det beskrivs i Bild 15.
  - d. Använd ett pressverktyg för att pressa kontakten.
  - e. Anslut Ethernet-kontakten till RJ45-porten på kortet.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Anslutningen stödjer inte RX/TX-polaritetsändring. Stöd för korskopplade Ethernet-kablar beror på switchkapaciteterna.





Bild 16: RJ45 Ethernet-anslutning

- 7. För brytarens/routerns sida, använd en förpressad kabel eller använd ett pressverktyg för att förbereda en RJ45-kommunikationskontakt: För in de åtta trådarna i RJ45-kontakten på samma sätt som ovan (*Bild 15*).
- Anslut RJ45-kabelkontakten till RJ45-porten på Ethernet-switchen eller -routern. Du kan ansluta fler än en växelriktare till samma switch/router eller till olika switchar/routrar enligt behov. Varje växelriktare skickar oberoende sina övervakade data till monitoreringsportalen.
- 9. Enheten är som standard konfigurerad till LAN. Om omkonfiguration krävs:
  - a. Se till att brytaren PÅ/AV-brytaren är AV.
  - b. Slå PÅ
  - c. Använd de interna användarknapparna för att konfigurera anslutningen, enligt beskrivningen i *Kommunikation* på sidan 35.

#### OBS!

Om ditt nätverk har en brandvägg, kan det hända att du måste

- •• konfigurera den för att aktivera anslutningen till följande adress:
  - Måladress: prod2.solaredge.com
  - TCP-port: 22222, 22221, eller 80 (för inkommande och utgående data)
- Verifiera anslutningen enligt beskrivningen i *Verifiera anslutningen* på sidan 26. *Verifiera anslutningen* på sidan 26.

# Verifiera anslutningen

När ett kommunikationsalternativ har anslutits och konfigurerats, utför följande steg för att kontrollera att anslutningen till monitoreringsservern har upprättats korrekt.

1. Stäng höljet på växelriktaren. Fäst växelriktarens hölje och säkra det genom att dra åt skruvarna med ett vridmoment om . För korrekt tätning, dra först åt



hörnskruvarna och sedan de två mittersta skruvarna.

- 2. Om AC inte redan är PÅ, slå PÅ AC till växelriktaren genom att vrida PÅ strömbrytaren på huvuddistributionspanelen och slå på (om lämpligt).
- 3. Vänta på att växelriktaren ska ansluta till SolarEdge monitoreringsportal. Detta kan ta upp till två minuter.

En statusskärm som liknar följande visas på LCD-panelen:

Vac[V] Vdc[V] Pac[w] 240,7 14,1 0,0 P\_OK: 000/000 < S\_OK > AV

**S\_OK**: Anger att anslutningen till SolarEdge monitoreringsportal lyckades. Om S\_OK inte visas, se *.* 

# Extra anslutningsalternativ

### Skapa en trådlös ZigBee-anslutning

Detta kommunikationsalternativ möjliggör användningen av en ZigBee-anslutning för anslutning av en eller flera enheter till monitoreringsportalen.

ZigBee-enheten levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Den finns tillgänglig på SolarEdges webbplats på

http://www.solaredge.com/groups/products/communication (under ZigBee).



### Skapa en Wi-Fi-anslutning

Detta kommunikationsalternativ möjliggör användningen av en Wi-Fi-anslutning för anslutning av enheten till monitoreringsportalen.

Wi-Fi Plug-in-paketet går att köpa separat och montera i samband med systeminstallationen. Wi-Fi Plug-in-paketet levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Den finns tillgänglig på SolarEdges webbplats på



http://www.solaredge.com/groups/products/communication (under Wi-Fi).



# Kapitel 4: LCD – Statusskärmar och inställningsalternativ

Detta kapitel beskriver LCD-skärmen på SolarEdge brandkårs-gateway. LCD-skärmen visar statusinformation om brandkårs-gateway och olika konfigurationsmenyer.

# Statusskärmar – Driftsläge

Under normal drift, tryck på knappen **Enter** för att slå på LCD-bakgrundsbelysningen. Bakgrundsbelysningen är aktiv i 30 sekunder som standard. Varaktigheten är konfigurerbar enligt beskrivningen i *Skärm* på sidan 37.

Extra tryck visar följande skärmar en efter en.

#### **Initial status**

Denna skärm visar kommunikations- och säkerhetsstatus för komponenterna i systemet:

```
< Status >
XXX/YYY Dev.ON
ZZZ/YYY Dev. Safe
Max. VDC: 750 V
```

Status: kan vara ett av följande systemstadier:

- PV Normal Operation (PV normal drift)
- PV Shutting Down (PV stängs av) visas när man trycker på nödstoppsknappen
- PV Reducing Voltage (PV minskar spänningen) visas under nödstopp
- PV System Safe (PV-system säkert) visas när systemet når 120 V efter att man har tryckt på nödstoppsknappen
- No Communication (ingen kommunikation) anger att slave-enheterna är frånkopplade från master-enheten
- Partial Com. (delvis komm.) anger antalet kommunikationsenheter (växelriktare) av det totala antalet enheter i installationen
- XXX/YYY Dev. ON (PÅ): Antalet verksamma växelriktare av det totala antalet växelriktare i installationen
- ZZZ/YYY Dev. Safe (säker): Antalet växelriktare som var under tröskelvärdet eller nådde tröskelvärdet för säker spänning av det totala antalet växelriktare i



installationen

Max. Vdc: Max. likspänning i realtid för hela installationen

#### ID Status (ID-status)

Denna skärm visar ID för brandkårs-gateway och programvaruversionen.

```
ID: #########
DSP1: 1,0210
CPU: 0003.19xx
Country: ESP
```

#### Serverkommunikationsstatus

```
Server:LAN < S_OK >
Status: < OK >
xxxxxxxx
< FELMEDDELANDE >
```

#### OBS!

Om anslutningsmetoden är CDMA (hänvisas till som "Cellular" (mobil) i

statusskärmarna) eller GSM, byts serverskärmen ut mot Cellular- eller GSMstatusskärmarna (se Statusskärmar – Driftsläge på sidan 28 och GSM-status på sidan 31).

Server: Anslutningsmetoden till SolarEdge-monitoreringsportal.

- 📕 LAN
- 🖉 RS232
- RS485 (gäller endast för SolarEdge-slave-enheter på RS485-bussen)
- ZigBee (gäller endast för ZigBee-slave-enheter)
- 📕 Wi-Fi
- None
- S\_OK: Anslutningen till SolarEdge monitoreringsportal lyckades (bör endast visas om växelriktaren är ansluten till servern).
- Status: Visar OK om det finns en etablerad anslutning och kommunikation med den specificerade serverporten/(LAN, RS485, Wi-Fi eller ZigBee Plug-in).
- **xxxxxxxx:** Åtta bits Ethernet-kommunikationsanslutningsstatus: En rad med ettor och nollor visas. 1 anger OK, 0 anger ett fel. För en lista över möjliga fel och hur man felsöker dem hittar du i på sidan 57. För en lista över möjliga fel och hur man felsöker dem hittar du i *Fel och felsökning* på sidan 57.



Error message (felmeddelande), enligt fel. Se <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-inverter-installation-guide-error-codes.pdf</u>.

#### **IP-status**

Denna skärm beskriver Ethernet-konfigurationen: IP, Mask, TCP Gateway och MACadress (Media Access Control) för brandkårs-gateway.

```
IP 192.168.2.119
MSK 255.255.255.0
GW 192.168.2.1
MAC 0-27-02-00-39-36
```

#### ZigBee-status

Denna skärm beskriver ZigBee-konfigurationen:

```
PAN:XXXXX
CH:XX/XXXX RSSI:<L>
MID:XXXX XX
ZigBee Ready
```

- **RSSI**: Indikering av mottagningssignalstyrkan för närmaste ZigBee-enheten i systemet. L = låg, M = medel, H = hög och (-) = ingen signal.
- PAN ID: ZigBee-sändarens PAN-ID (Personal Area Network Identification). ID:t anger en unik representation av en enhet i ett Zigbee-nätverk.
- Ch.: ZigBee-sändarens kanal
- ID: ZigBee-sändarens ID
- MID: Master-ID för koordinerande (master) ZigBee Plug-in. Detta fält visas endast i enheter med router (slave) ZigBee-kort och efter lyckad ZigBee-associering. Om en ZigBee Plug-in inte är ansluten, visas ett No ZigBee-meddelande istället för MIDfältet.
- ZigBee Ready: Detta fält visas endast för enheter med ZigBee-routersändare (slaveenheter) i en multi-point (MP) protokollkonfiguration. Om en ZigBee-sändare inte är fysiskt ansluten, visas ett No ZigBee-meddelande.

#### Wi-Fi-status

Denna skärm beskriver Wi-Fi-konfigurationen:



```
IP: 192.168.2.119
GW: 192.168.2.1
SSID: xxxxxxx
RSSI: <L/M/H/->
```

- IP: Den DHCP-försedda adressen
- GW: Gatewayens IP-adress
- SSID: Service Set Identifier namnet på ett trådlöst lokalt områdesnätverk (WLAN).
   Alla trådlösa enheter i ett WLAN måste använda samma SSID för att kunna kommunicera med varandra.
- RSSI: Indikering av mottagningssignalstyrkan för närmaste Wi-Fi-enheten i SolarEdge-systemet. L = låg, M = medel, H = hög och (-) = ingen signal.

#### **GSM-status**

Om en GSM-plugin är ansluten, ersätter denna skärm serverstatusskärmen:

```
Server:Cell < S_OK >
Status: < OK >
MNO: < xxxxxxx > Sig:5
< Felmeddelande >
```

- Server: Kommunikationsmetoden till SolarEdge-monitoreringsportalen. Bör visa Cell.
- Status: Visar OK om växelriktaren etablerade en fysisk anslutning till modemet.
- S\_OK: Den senaste kommunikationen till SolarEdge monitoreringsportale lyckades (visas om växelriktaren är ansluten till plattformen). Om S\_OK inte visas, se Statusskärmar – Driftsläge på sidan 28.
- MNO: Namnet på den mobila nätverksoperatören
- Sig: Den mottagna signalstyrkan från modemet. Ett värde mellan 0–5, (0 = ingen signal; 5 = utmärkt signal)
- Felmeddelande: per statusfel för kommunikationsanslutning

#### Kommunikationsportarnas status

Denna skärm presenterar kommunikationsporten (RS485-1/2 eller ZigBee) och enheterna som är anslutna till dem, med detaljerad information om nummer, typ och protokoll.

Dev Prot ## RS485-1<SE><S><--> RS485-2<SE><S><--> ZigBee<SE><MPS><-->



- ##: Det totala antalet detekterade slave-enheter på den specifika porten
- Dev: Typen av enhet som konfigurerades till en specifik port (baserat på portens funktionalitet), enligt följande:
  - SE: SolarEdge-enhet (standard)
  - IGR: Icke-SolarEdge logger
  - MLT: Flera enheter såsom mätare och batterier
  - HA: Hemautomationsenheter (för Smart Hem)
- PROT: Protokolltypen som porten är inställd till:
- För en SolarEdge-enhet:

RS485-protokoll	ZigBee-protokoll				
S: SolarEdge-slave					
M: SolarEdge Master					
	P2P: ZigBee punkt-till-punkt				
	MPM: ZigBee multipoint master (för ZigBee- gatewayen eller för växelriktarens lasthantering)				
	MPS: ZigBee multipoint slave (för ett ZigBee- routerkort)				

För elmätare, se tillämpningsbeskrivning – Anslutning av en elmätare till SolarEdge-enheter på

http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-meter-installationguide.pdf.



SS: SunSpec – för en icke-SolarEdge logger (monitorering och kontroll)

# Smart Energy Management Status (smart energihanteringsstatus)

Denna skärm visas endast när Smart Energy Management är aktiverad. Skärmen visar anläggningens energiinformation:

```
Site Limit: 7,0 kW
Site Prod: 10,0 kW
Site Export: 4,0 kW
Self-consume: 6,0 kW
```



- **Site Limit** (anläggningsgräns): Gränsen som har definierats för anläggningen
- Site Prod (angläggningsproduktion): Kraften som produceras vid anläggningen
- Site Export (anläggningsexport): Effekten som matas in i rutnätet
- Self-consume (egenförbrukning): PV-ström som förbrukas vid anläggningen

För mer information, se *tillämpningsbeskrivningen av exportgräns* som finns på SolarEdges webbplats

http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/feed-in\_limitation\_ application\_note.pdf.



#### Backup Interface Status (Backup-gränssnittsstatus)

```
BUI SN: serial #
State: On-
grid/Backup/Manual
BypassFault<error code>
Communication Ok/Not Ok
Line imbalance: X.XXkW
```

- State: Status för den automatiska överföringsbrytaren
- Communication: Kommunikation med master-växelriktaren
- Line imbalance: Krafttelemetri för fasobalans, i backup-läget.

#### EV Charging Status (EV-laddningsstatus)

När EV-laddaren är aktiverad visar denna skärm EV-laddningsstatus enligt laddningsläget.

I läget Charge Now (ladda nu):

ΕV	СНА	RGING	
Сh	arge	Power:	3.1 k W
Εn	ergy	Added:	1.7 k W h

- EV <status>: Connected/Disconnected/Charging (ansluten/frånkopplad/laddar)
- Status line (statusrad) visar ett av följande: Ready to charge, Initializing, or Charge Power (redo att ladda, initierar eller laddningseffekt): x.xkW.
- Energy Added (tillagd energi): Visas under laddning; 0–999 kWh added to the EV battery (0–999 kWh har lagts till i EV-batteriet)
- Last Charge (senaste laddning): Visar när den inte laddar; 0 kWh 999 kWh added to the EV battery (999 kWh har lagts till i EV-batteriet)



I läget Smart (ladda efter ett schema) :

```
EV CONNECTED (EV
ANSLUTEN)
Next charge session (nästa
laddningssession):
11:00Pm-->07:00am (23:00--
>7:00)
Energy Added (tillagd
energi): 0 kWh
```

- EV <status>: Connected/Disconnected/Charging (ansluten/frånkopplad/laddar)
- Status line (statusrad) visar ett av följande: Next charge session (nästa laddningssession): hh:mm – hh:mm, or Charge Power (laddningseffekt): x.xkW.
- Energy Added (tillagd energi): 0–999 kWh added to the EV battery (0–999 kWh har lagts till i EV-batteriet)

# Menyalternativ för konfiguration

Detta avsnitt beskriver grundläggande konfigurationsalternativ för brandkårs-gateway.

- Till Gå in i Inställningsläget:
- 1. Säkerställ att SolarEdge brandkårs-gateway är ansluten till ett strömuttag.
- 2. Tryck på knappen Enter tills följande meddelande visas:

```
Please enter
Password
* * * * * * * *
```

"Brandkårs-gateway är nu i Inställningsläget och alla dess lysdioder är tända. Brandkårs-gateway går automatiskt ur Inställningsläget om man inte trycker på någon knapp på 2 minuter.

 Använd de tre LCD-knapparna längst till höger för att mata in följande lösenord: 12312312. Följande meddelande visas:

```
Language < Eng >
Communication
Remote Shutdown
Power Control
Display
Maintenance
Information
```

#### Språk

- 1. Välj alternativet Language för att ställa in språket som LCD-skärmen ska visa.
- 2. Bekräfta ditt språkval i bekräftelseskärmen: Växla till YES och tryck på Enter.



#### Kommunikation

- 1. Välj alternativet Communication (kommunikation) för att definiera och konfigurera:
  - Kommunikationsalternativet används av brandkårs-gateway för kommunikation med SolarEdge-monitoreringsportalen
  - Kommunikationsalternativet som används för att kommunicera mellan flera SolarEdge-enheter eller andra externa icke-SolarEdge-enheter såsom energimätare eller loggers.

```
•• 0
```

OBS!

Server-menyn visar endast kommunikationsalternativen som finns installerade i brandkårs-gateway.

Följande visar ett hierarkiträd med menyalternativ i menyn **Communication** (kommunikation).

För detaljerad information om alla konfigurationsalternativ, se *tillämpningsbeskrivningen av kommunikationsalternativ* på SolarEdges webbplats <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-</u> <u>communication\_options\_application\_note\_v2\_250\_and\_above.pdf.</u>



solaredge

Kommunikation<sup>(1), (2)</sup>:

```
Server < LAN >
LAN Conf
RS485-1 Conf < S >
RS485-2 Conf < S >
ZigBee Conf < S >
Wi-Fi Conf < N/A >
Cellular Conf
Slave Detect
```

Server:

LAN RS485 Zigbee Wi-Fi Cellular None

<sup>(1)</sup>Om ZigBee är ansluten så visas inte Wi-Fi Conf-menyn. Om ZigBee inte är ansluten, visas både ZigBee Conf och Wi-Fi Conf med <N/A> och det går inte att komma åt deras menyer.

<sup>(2)</sup>Vid användning av SolarEdge GSM-produkter är RS232 Conf-menyn tillgänglig.



#### LAN Conf:

```
IP Config
Set DHCP < en >
Set IP
Set Mask
Set Gateway
Set DNS
Set Server Addr
Set Server Port
Modbus TCP < Dis >
```

RS485-X Conf:

```
Device Type <SE>
Protocol <M>
Device ID <1>
Slave Detect <#>
Long SLV Detect <#>
Slave List <#>
Multi-Inv. Set
```

ZigBee Conf. (aktiverad endast om det interna ZigBee-kortet är anslutet):

```
Device Type < SE >
Protocol < M P S >
Device ID < 1 >
PAN ID
Scan Channel
Load ZB Defaults
```

Wi-Fi Conf (aktiverad endast om det interna kortet är anslutet):

```
Scan Networks
Set key
Load Defaults
```

GPIO Conf:

```
Device Type < RRCR>
```

#### Effektstyrning

Effektstyrningsalternativen finns i *tillämpningsbeskrivningen av effektstyrning* på SolarEdges webbplats <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/application\_note\_power</u> <u>control\_configuration.pdf</u>.

#### Fjärravstängning

Välj Remote Shutdown (fjärravstängning) för att ställa in följande:







För detaljerad information, se *Anslutning och konfiguration av en nödstoppsknapp till gatewayen* på sidan 52.

#### Skärm

Välj Display (skärm) för att ställa in följande:

LCD On Time <30>

- Temperature (temperatur): Välj Celsius- eller Fahrenheit-enheter.
- LCD On Time <30> (tid för LCD på): Antalet sekunder som LCDbakgrundsbelysningen är PÅ efter att man har tryckt på LCD-lampknappen. Ställ in ett värde inom intervallet 10-120 sekunder.
- TLM On Time <15> (tid för LCD på): Antalet minuter som LCDbakgrundsbelysningen är PÅ, samtidigt som telemetrifönstret visas. Ställ in ett värde inom intervallet 1-120 minuter.

#### Underhåll

Välj Maintenance (underhåll) för att ställa in följande alternativ:

```
Date and Time
Factory Reset
FW Upgrade
```

- Date and Time (datum och tid): Ställ in den interna realtidsklockan. Om ansluten till SolarEdge monitoreringsportal, ställs datum och tid in automatiskt och man behöver endast ställa in tidszonen.
- Factory Reset (fabriksåterställning): Utför en allmän återställning till standardmässiga enhetsinställningar.
- FW Upgrade (FW-uppgradering): Utför en programvaruuppdatering genom att använda ett SD-kort. Se <u>upgrading\_an\_inverter\_using\_</u> micro\_sd\_card.pdf.



#### Information

Välj Information för att visa följande alternativ:





```
Versions
Error Log
Warning log
Hardware IDs
```

- Versions: Visar mjukvaruversioner:
  - ID: ID:t.
  - DSP 1: DSP-digitala kontrollkortets mjukvaruversion
  - CPU: Kommunikationskortets mjukvaruversion



OBS!

Ha dessa siffror tillgängliga när du kontaktar SolarEdges support.

- Error Log (fellogg): Visar de fem senaste felen.
- Warning Log (varningslogg): Visar de fem senaste varningarna.
- Hardware Ids (maskinvaru-ID): Visar följande HW-serienummer (om sådana finns och är anslutna till växelriktaren):
  - ID: växelriktarens ID
  - RGM1 (Revenue Grade Meter): Energimätare med modbusanslutning
  - RGM2: En sekundär extern energimätare med modbusanslutning
  - ZB: ZigBee MAC-adress
  - Cell: MEID (CDMA) eller IMEI (GSM)
  - WiFi: Wi-Fi MAC-adress



# Kapitel 5: Nödavstängning av system

Använd nödstoppsknappen i händelse av nödfall för att stoppa kraftproduktionen. Använd även denna procedur för att testa stänga av PV-systemet med hjälp av brandkårs-gateway.

- Fill Stoppa solenergisystemets kraftproduktion:
- Tryck på Enter-knappen på brandkårs-gateway för att tända LCD-skärmen och visa huvudstatusskärmen. Kontrollera att ett meddelande som liknar följande visas och att den första raden INTE visar No Communication (ingen kommunikation) eller Partial Com. (delvis kommunikation):

```
PV Normal Operation
003/003 Dev. ON
000/003 Dev. Safe
Max. VDC: 150 V
```

#### VARNING!

![](_page_38_Picture_8.jpeg)

Om RS485-kommunikationen mellan brandkårs-gateway och växelriktarna frånkopplas av någon orsak (inklusive skada på kablar orsakad av brand), så visar brandkårs-gateways LCD-skärm "No Communication" (ingen kommunikation) eller "Partial Com." (delvis kommunikation). I detta fall går det INTE att lita på brandkårs-gateway för frånkoppling av SolarEdge- solenergisystemet.

- 2. Tryck på nödstoppsknappen. PV-systemet startar avstängningssekvensen.
- 3. På brandkårs-gateways LCD-skärm, kontrollera huvudstatusskärmen. Ett meddelande som liknar följande bör dyka upp:

```
PV Shutting Down
001/003 Dev. ON
002/003 Dev. Safe
Max. Vdc: 150 V
```

Statusen ändras till PV Reducing Voltage (PV minskar spänning). Avstängningen är omedelbar men säker indikering tar 3 till 5 minuter tills växelriktarens kondensatorer är urladdade.

När säkerhetsspänning uppnås (standard: 120 V), visas följande meddelande på brandkårs-gateways LCD-skärm:

```
PV System safe
```

![](_page_39_Picture_1.jpeg)

#### VARNING!

![](_page_39_Picture_3.jpeg)

Om kommunikationen mellan brandkårs-gateway och växelriktarna inte är tillgänglig under avstängningssekvensen, visas följande meddelande på LCD-skärmen: System Failed to Shutdown (systemet kunde inte stängas av). Om detta inträffar:

1. Stäng av AC-strömmen till växelriktarna.

2. Vänta 3 till 5 minuter tills kondensatorerna är urladdade.

På växelriktarnas LCD-skärm visas följande meddelande når säkerhetsspänning uppnås:

```
Firefighter
Remote Shutdown
```

#### OBS!

![](_page_39_Picture_10.jpeg)

Menyn **Maintenance** (underhåll) på växelriktarnas LCD-skärm innehåller ett Clear Alarm-alternativ (rensa larm) som endast visas i fjärravstängning. Detta möjliggör rensning av fjärravstängningstillståndet för en specifik enhet vid behov.

4. Frånkoppla AC-strömmen till växelriktarna.

![](_page_40_Picture_1.jpeg)

- Till Återfå normal drift av systemet:
- 1. Frigör nödstoppsknappen.
- 2. Slå PÅ AC-strömmen.
- 3. Gör ett av följande:
- Om du ställer in Clear Alarm Mode (rensa larm-läget) i brandkårs-gateway till Automatic (se Anslutning och konfiguration av en nödstoppsknapp till gatewayen på sidan 52), kontrollera att brandkårs-gateways huvudstatusskärm visar statusen PV Normal Operation (PV normal drift).
- Om du ställer in Clear Alarm Mode (rensa larm-läget) i brandkårs-gateway till Manual (manuell), gör följande:
  - Gå in i Inställningsläget enligt beskrivningen i Gå in i Inställningsläget: på sidan 34.
  - ✓ Välj Fire Safety (brandsäkerhet) → Clear Alarm (rensa larm) → Yes. så visas följande:

Clearing Alarm...

Om larmet rensades, visas följande:

```
Alarm Cleared
```

Om Failed (misslyckades) visas, kontrollera att du har låst upp nödstoppsknappen.

4. På brandkårs-gateways LCD-skärm, kontrollera huvudstatusskärmen. Ett meddelande som liknar följande bör dyka upp:

- 5. Om det inte finns någon kommunikation mellan slavväxelriktarna och mastergatewayen, rensa larmet från växelriktaren på följande sätt:
  - a. Gå in i Inställningsläget i växelriktarens LCD-meny.
  - b. Välj Maintenance (underhåll) → Clear Alarm (rensa larm).

![](_page_41_Picture_1.jpeg)

# Kapitel 6: Inställning av monitorering via brandkårs-gateway (valfritt)

# Kommunikationsdataflöde

SolarEdges sajtinformation kan nås genom fjärranvändning av SolarEdge monitoreringsportal. För att överföra monitoreringsdata från en SolarEdge-anläggning till monitoreringsportalen, måste man upprätta en kommunikationsanslutning. Kommunikation krävs inte för energiproduktion – det krävs endast när man använder monitoreringsportalen.

Alla SolarEdge-enheter kan användas som anslutningspunkt. Detta kapitel beskriver hur man ställer in denna anslutning med FFG som anslutningspunkt till monitoreringsportalen. FFG bör vara master-enhet på en RS485-buss.

# Kommunikationsalternativ

Följande kommunikationstyper kan användas för att överföra den övervakade informationen från växelriktaren till monitoreringsportalen via brandkårs-gateway. Endast kommunikationsprodukter från SolarEdge stöds.

#### Ethernet

Ethernet används för en LAN-anslutning. För anslutningsinstruktioner, se *Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)* på sidan 44.

#### **RS485**

RS485 används för att ansluta flera SolarEdge-enheter på samma buss i en master-slavekonfiguration. RS485 kan även användas som ett gränssnitt till externa enheter, såsom mätare och tredje parts dataloggers

- RS485-1: Gör det möjligt att ansluta flera enheter (växelriktare/brandkårs-gateway) via samma buss, på så sätt att anslutningen av en enhet till Internet är tillräcklig för att tillhandahålla kommunikationstjänster för alla enheter på bussen.
- RS485-2: Möjliggör anslutning av flera SolarEdge-enheter och icke-SolarEdgeenheter via samma buss.

För anslutningsinstruktioner, se Skapa en RS485-bussanslutning på sidan 17.

#### Wi-Fi

Detta kommunikationsalternativ möjliggör användningen av en Wi-Fianslutning för anslutning till monitoreringsportalen.

Wi-Fi-alternativet kräver en Wi-Fi Plug-in och en extern antenn, tillgängliga från SolarEdge i ett paket, som går att köpa separat och montera i samband med systeminstallationen. Wi-Fi Plug-in-paketet levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Se <u>http://www.solaredge.com/sites/default/files/se\_wifi\_</u> communication\_solution\_installation\_guide.pdf

# Mobil (GSM, CDMA)

Detta trådlösa kommunikationsalternativ (köps separat) möjliggör användningen av en mobil anslutning för anslutning av en eller flera enheter (beroende på vilken dataplan som används) till monitoreringsportalen.

GSM-/CDMA Plug-in-program levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Se

https://www.solaredge.com/sites/default/files/cellular\_gsm\_installation\_ guide.pdf

För att montera ZigBee Plug-in-enheten i brandkårs-gateway, se "Montering av ZigBee Plug-in i brandkårs-gateway" på sidan 49

 Smart energihantering – trådlös anslutning till en eller flera Smart Hem-produkter, som automatiskt avleder solenergi till hushållsapparater.

Smart Hem-produkterna levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Se https://www.solaredge.com/products/device-control#/.

ZigBee Plug-in för Smart Hem levereras med en användarhandbok som man bör gå igenom innan man utför anslutningen. Se https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-device-controlzigbee-module-installation-guide.pdf

För att montera ZigBee Plug-in-enheten i brandkårs-gateway, se *Montering av ZigBee Plug-in i brandkårs-gateway* på sidan 49.

![](_page_42_Picture_14.jpeg)

![](_page_42_Picture_15.jpeg)

![](_page_42_Picture_16.jpeg)

![](_page_42_Picture_17.jpeg)

![](_page_42_Picture_18.jpeg)

![](_page_42_Picture_19.jpeg)

![](_page_43_Picture_1.jpeg)

# Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)

### Översikt

Detta kommunikationsalternativ möjliggör användning av en Ethernet-anslutning för anslutning av brandkårs-gateway till monitoreringsplattformen via LAN. Brandkårsgateway har en RJ45-kontakt för Ethernet-kommunikation.

Du kan ansluta fler än en brandkårs-gateway till samma switch/router eller till olika switchar/routrar enligt behov. Varje brandkårs-gateway skickar oberoende sina övervakade data till monitoreringsplattformen.

![](_page_43_Figure_6.jpeg)

Bild 17: Exempel på Ethernet-anslutning

#### Konfigurationsalternativ för Ethernet-kommunikation

Följande är en beskrivning av konfigurationsalternativen för Ethernet-portens (LAN) inställningar.

Kommunikation:

```
Server < LAN >
LAN Conf
RS485-1 Conf < S >
RS485-2 Conf < S >
ZigBee Conf < S >
Wi-Fi Conf < N/A >
Cellular Conf
Slave Detect
```

#### LAN Conf:

![](_page_44_Picture_1.jpeg)

```
IP Config
Set DHCP < en >
Set IP
Set Mask
Set Gateway
Set DNS
Set Server Addr
Set Server Port
Modbus TCP < Dis >
```

IP Config: Visar de aktuella IP-konfigurationerna för brandkårs-gateway såsom det visas nedan. Om DHCP används, reflekterar denna skärm parametrarna som tagits emot från DHCP-servern. Om manuella inställningar används visar denna skärm de senaste manuellt inmatade konfigurationerna.

```
IP 0.0.0.0
MSK 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 0.0.0.0
```

- Set DHCP <En>: Om LAN-anslutningen mellan brandkårs-gateway och SolarEdgemonitoreringsplattformen har en DHCP-server, ska du aktivera detta alternativ genom att ställa in den på Enable (standard). Om detta alternativ är aktiverat, konfigurerar DHCP-servern automatiskt IP, subnätmask, standard-gateway och DNS. Om inte, ska du ställa in dem manuellt.
- Set IP (ställ in IP): Aktiverar inställning av IP på standard-gatewayen enligt LANinställningarna:
- Använd knapparna Up och Down för att justera värdet för varje IP-adressoktett.
- Tryck på knappen Enter för att gå till nästa IP-adressoktett.
- Tryck länge på knappen Enter (tills meddelandet Applied (tillämpad) visas) ange värdet
- Tryck länge på knappen Esc (tills meddelandet Aborted) (avbruten) visas) radera alla tecken

```
Setup IP
192.168.2.7
```

- Set Mask: Ställ in subnätmasken för SolarEdge brandkårs-gateway enligt LANinställningarna.
- Set Gateway: Ställ in standard-gateway för SolarEdge brandkårs-gateway enligt LAN-inställningarna.
- Set DNS: Ställ in DNS för SolarEdge brandkårs-gateway enligt LAN-inställningarna.

![](_page_45_Picture_1.jpeg)

- Set Server Addr: Ställ in IP-adressen för SolarEdge-monitoreringsportal. Detta alternativ är fördefinierat i SolarEdge brandkårs-gateway för att specificera SolarEdge-monitoreringsplattformens IP-adress och behöver vanligtvis inte konfigureras.
- Set Server Port: Ställ in porten genom vilken anslutningen till SolarEdgemonitoreringsplattformen ska ske. Detta alternativ är fördefinierat i SolarEdge brandkårs-gateway för att specificera SolarEdge-monitoreringsplattformens IPport och behöver vanligtvis inte konfigureras.

#### OBS!

![](_page_45_Picture_5.jpeg)

Om din LAN har en brandvägg måste du verifiera att adressen och porten som har konfigurerats i fälten **Set Server Addr** och **Set Server Port** inte är blockerade. Det kan hända att du måste konfigurera den för att aktivera anslutningen till följande adress: Måladress: prod.solaredge.com

Port: 22222

#### LAN-anslutning och -konfiguration

- Till anslut Ethernet-kabeln till routern/switchen:
- 1. Använd en förpressad kabel eller använd ett pressverktyg för att förbereda en RJ45kommunikationskontakt vid båda ändarna av en standardmässig CAT5/6-kabel. För in de åtta trådarna i RJ45-kontakten.

CAT5/6-standardkablar har åtta trådar (fyra partvinnade) såsom det visas i diagrammet nedan. Färgen på trådarna kan variera från en kabel till en annan. Du kan använda vilken trådstandard som helst, så länge båda sidorna på kabeln har samma stift-ut och färgkodning.

DIAE ctift #	Trå	10Bas-T-signal	
KJ45-SUIL #	T568B	T568A	100Bas-TX-signal
1	Vit/orange	Vit/grön	Sändare+
2	Orange	Grön	Sändare-
3	Vit/grön	Vit/orange	Mottagare+
4	Blå	Blå	Reserverad
5	Vit/blå	Vit/blå	Reserverad
6	Grön	Orange	Mottagen-

DIAE ctift #	Trå	10Bas-T-signal	
KJ45-SUIT #	T568B	T568A	100Bas-TX-signal
7	Vit/brun	Vit/brun	Reserverad
8	Brun	Brun	Reserverad
	T-568B Standar 1 2 3 4 5 6 7 8	d T-568A St	andard 6 7 8

![](_page_46_Figure_3.jpeg)

Bild 18: Standardmässig kabeldragning

- 2. Anslut en ände av Ethernet-kabeln till RJ45-pluggen på routern eller Ethernetgatewayen som är ansluten till Internet.
- 3. Trä den andra änden genom en fläns och anslut till brandkårs-gateways Ethernetanslutning.
- 4. Verifiera att den gula LED-kommunikationslampan slås PÅ.

Fill Konfigurera Ethernet-kommunikationen till SolarEdge-monitoreringsplattformen:

Definiera enheten som är ansluten till monitoreringsplattformen som master-enheten.

Serverkommunikationsmetoden konfigureras som standard till LAN with DHCP enabled (LAN med aktiverad DHCP).

Om det krävs en annan inställning, följ stegen nedan:

- 1. Gå in i Inställningsläget såsom det beskrivs i: Gå in i Inställningsläget: på sidan 34.
- 2. Ställ in brandkårs-gateway som master-enhet för RS485-bussen och utför slavedetektering enligt beskrivningen i Skapa en RS485-bussanslutning.
- 3. För att konfigurera LAN till Statisk IP, välj följande i LCD-menyerna på brandkårsgateway:
  - ✓ Communication → Server → LAN
  - ✓ LAN Conf → Set DHCP → < Dis>
- 4. Ställ in IP, subnätmask, gateway DNS, serveradress och serverport enligt behov med hjälp av LCD-användarknapparna. Se *Konfigurationsalternativ för Ethernet-kommunikation* på sidan 44.
- 5. Verifiera att statusfältet i serverkommunikationens statusfönster visar S\_OK:

![](_page_47_Picture_1.jpeg)

```
Server:LAN < S_OK >
Status: < OK >
x x x x x x x x
< FELMEDDELANDE >
```

6. Gå ur Inställningsläget.

![](_page_48_Picture_1.jpeg)

# Bilaga A: Montering av ZigBee Plug-in i brandkårs-gateway

![](_page_48_Picture_3.jpeg)

OBS!

ZigBee Plug-in-enheten måste köpas separat.

- 1. Vrid växelriktarens säkerhetsbrytare (om tillämpligt) till AV.
- 2. Vrid växelriktarens AV-/PÅ-brytare till AV.
- Koppla ifrån AC till växelriktaren genom att stänga AV kretsbrytarna på distributionspanelen. Vänta i 5 minuter tills kondensatorerna har laddats ur.
- 4. Öppna höljet på brandkårs-gateway.
- 5. Skruva loss muttern och brickan på ZigBee Plug-in-enheten.
- 6. Anslut ZigBee Plug-in-enheten i ett brandkårs-gateway-kort såsom det visas nedan och säkerställ att:
- antennanslutningen vid änden av ZigBee Plug-in-enheten går igenom fästet.
- alla stift är korrekt positionerade i brandkårs-gateways hylsa och att inga stift är utanför sina hylsor.
- kortet sitter ordentligt på plats.

![](_page_48_Picture_15.jpeg)

Bild 19: ZigBee Plug-in-enheten på ett brandkårs-gateway-kort

- 3. Skruva i muttern och brickan på ZigBee Plug-in-enheten
- 4. Anslut antennen.
- 5. Sätt tillbaka höljet på brandkårs-gateway.

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

# Bilaga B: Anslutning av nödstoppsknapp eller brandlarmskontroll

# Översikt

En extern nödstoppsknapp (förses inte av SolarEdge) bör vara ansluten till brandkårsgateway för att man ska kunna stänga av PV-systemet i händelse av en nödsituation. Avstängningssekvensen för PV-systemet startar när man trycker på nödstoppsknappen. Använd helst en knapp med en låsfunktion. Detta gör att knappen förblir mekaniskt låst i AV-läget tills du vrider den medurs ett kvarts varv för att låsa upp och frigöra den. Brandkårs-gateway kan även anslutas till en brandlarmskontrollenhet som har en reläutgång. Reläutgången på brandlarmskontrollen har samma funktionalitet som knappen. Du kan ansluta både en stoppknapp och en relä till samma brandkårsgateway eller två stoppknappar och två reläer.

![](_page_49_Figure_5.jpeg)

Bild 20: Exempel: Nödstoppsknapp och brandlarmssystemanslutning Nödstoppsknappen/-knapparna eller reläet/reläerna ansluter till L1- eller L2-portarna på gatewayens kontrollanslutning, mellan 5 V och L1/L2/båda. I följande avsnitt hänvisar instruktionerna till L1, men gäller även för L2.

![](_page_50_Picture_1.jpeg)

![](_page_50_Picture_2.jpeg)

Bild 21: Nödstoppsknappens anslutning

Det finns två typer av kontakttillstånd i nödstoppsknapparna/reläerna:

Normalt öppen (NO) – kontakterna är öppna tills de stängs med hjälp av brytaren.
 Denna typ av brytare bör vara ansluten på följande sätt:

![](_page_50_Figure_6.jpeg)

Installationen är säker när L1/L2 har 5 V-ingång och aktiv när L1/L2 inte är ansluten. Detta anses vara normal polaritet på konfigurationsskärmen.

 Normalt stängd (NC) – kontakterna är stängda tills de öppnas med hjälp av brytaren. Denna typ av brytare bör vara ansluten på följande sätt:

![](_page_50_Picture_9.jpeg)

Installationen är säker när L1/L2 inte är ansluten och aktiv när L1/L2 är 5 V. Detta anses vara omvänd polaritet på konfigurationsskärmen.

Om du ansluter fler än en brandkårs-gateway till samma nödstoppsknapp så bör de vara anslutna till samma jord enligt följande exempel:

![](_page_51_Picture_1.jpeg)

![](_page_51_Figure_2.jpeg)

I vissa kontrollsystem för brandlarm är brytaren internt jordad. Denna typ av brytare bör vara ansluten så att den delar jord mellan kontrollsystemet och brandkårsgateway

![](_page_51_Figure_4.jpeg)

I dessa fall ansluter ett normalt öppet relä L1/L2 till jord för säkerhet och L1/L2 är 5 V när den är aktiv. Detta konfigureras som en omvänd polaritetsbrytare.

# Anslutning och konfiguration av en nödstoppsknapp till gatewayen

1. Beroende på knappen/relätypen, anslut L1/L2, 5 V och jord enligt beskrivningen ovanför. Använd trådstorlek 20 AWG/0,52 mm2: För in trådändarna i portarna på det medföljande 6-stifts terminalblocket.

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

![](_page_52_Figure_2.jpeg)

Bild 22: 6-stifts terminalblock

- 2. För in terminalblocket i kontroll-anslutningen på brandkårs-gateway.
- 3. Säkerställ att SolarEdge gatewayen är ansluten till ett strömuttag.
- 4. Tryck på knappen Enter tills följande meddelande visas:

```
Please enter
Password
* * * * * * * *
```

Gatewayen är nu i Inställningsläget och alla dess lysdioder är tända.

 Använd de tre LCD-knapparna längst till höger för att mata in följande lösenord: 12312312. Följande meny visas:

```
Language < Eng >
Communication
Remote Shutdown
Power Control
Display
Maintenance
Information
```

 Tryck kort på upp- och nedknapparna för att bläddra i menyn Remote Shutdown (fjärravstängning). Tryck på knappen Enter för att välja alternativet. Parametrarna för fjärravstängning visas:

![](_page_53_Picture_1.jpeg)

```
L1 Polarity <Norm.>
L2 Polarity <Norm.>
Safe Vdc <120V>
Clr Alarm Mode <M>
Clear Alarm
```

- 7. Ställ in följande:
  - L1/L2 Polarity (L1/L2-polaritet): Polaritetslinjerna Normal (standard) eller Reverse (omvänd)
  - Normal säkerheten aktiveras när L1/L2 har 5 V
  - Reverse säkerheten aktiveras när L1/L2 är ansluten till jord eller inte ansluten.
  - Safe Vdc (säker V DC): Tröskelvärde för säker V DC: När den maximala likspänningen (för alla anslutna enheter) når detta tröskelvärde, anses PVsystemet vara säkert och skärmen visar Safe DC i gatewayens huvudstatusskärm. Du kan ställa in tröskelvärdet inom intervallet 30–120 V (standard 120 V)
  - Clr Alarm Mode (rensa larm-läge): Välj metoden för att återgå till normal drift så snart nödstoppsknappen har frigjorts:
  - Automatic (standard) när stoppknappen eller reläet frigörs, återgår systemet omedelbart till normal kraftproduktion.
  - Manual när stoppknappen eller reläet frigörs, återgår systemet inte till normal drift såvida användaren inte rensar larmet manuellt genom att välja Clear Alarm (rensa larm) (nedan). Använd detta alternativ om knappen inte har en låsfunktion, reläet i kontrollsystemet kan öppnas oväntat eller om användaren kräver detta tilläggssteg.
  - Clear Alarm (rensa larm): Används för att tillåta normal drift. Visas endast om parametern Clr Alarm Mode (rensa larm-läge) (ovan) har ställts in på Manual (manuell) och installationen är i fjärrsäkerhetsavstängning

![](_page_54_Picture_1.jpeg)

# Bilaga C: Sätta i GSM-modemet i brandkårsgateway

![](_page_54_Picture_3.jpeg)

----

OBS!

GSM-modemet ska köpas separat.

- Till Stänga av växelriktaren, koppla ifrån AC och sätta i SIM-kortet:
- 1. Vrid växelriktarens säkerhetsbrytare (om tillämpligt) till AV.
- 2. Vrid växelriktarens AV-/PÅ-brytare till AV.
- Koppla ifrån AC till växelriktaren genom att stänga AV kretsbrytarna på distributionspanelen. Vänta i 5 minuter tills kondensatorerna har laddats ur.
- 4. Öppna höljet på brandkårs-gateway.
- 5. Om det inte finns något SIM-kort installerat i modemet, ska du sätta i ett i facket på GSM-modemet.

![](_page_54_Picture_12.jpeg)

Bild 23: Sätta i SIM-kortet i GSM-modemet

- Till Installera GSM-modemet i brandkårs-gateway:
- 1. För in toppen av distansbrickan i plast genom öppningen på GSM-modemet, såsom det visas i *Bild 24.*

![](_page_54_Figure_16.jpeg)

Bild 24: GSM-modem på ett brandkårs-gateway-kort

2. Anslut en kabelände till GSM-modemets anslutning.

![](_page_55_Picture_1.jpeg)

- 3. Ta bort muttern och brickan från den andra kabeländen och för in kabeln genom fästet på brandkårs-gateway-kortet.
- 4. Återmontera och dra åt muttern och brickan.
- 5. Placera GSM-modemet på brandkårs-gateway-kortet och säkerställ att:
  - de tre raderna med stift är korrekt positionerade i brandkårs-gateways hylsor och att inga stift är utanför sina hylsor.
  - GSM-modemet sitter ordentligt på plats på brandkårs-gateway-kortet.
- 6. Anslut antennen till antennanslutningen.
- 7. Sätt tillbaka höljet på brandkårs-gateway.
- 8. Slå på AC.
- 9. Kontrollera att GSM-modemets alla LED-lampor lyser. Om de inte gör det, se *Fel och felsökning* på sidan 57.

![](_page_55_Figure_11.jpeg)

Bild 25: GSM-modemets LED-lampor

# Bilaga D: Fel och felsökning

Denna bilaga beskriver allmänna systemproblem och hur man felsöker dem. För ytterligare hjälp, kontakta SolarEdges support.

# Felsökning av kommunikation

#### Felsökning av Ethernet-kommunikation

När du använder Ethernet-kommunikation kan du använda fönstret **Server Communication Status** för att identifiera var felet inträffar:

```
Server:LAN < S_OK >
Status: < OK >
xxxxxxxx
< FELMEDDELANDE >
```

D'1

**xxxxxxx** är en sträng med ettor och nollor som visar en 8-bits kommunikationsanslutningsstatus. 1 anger OK och 0 anger ett fel.

placering	Felmeddelande	Orsak och felsökning
1:a	LAN Disconnected (LAN ej anslutet)	Fysiskt anslutningsfel Kontrollera kabelns stift-ut- tilldelning och kabelanslutningen. Se <i>Skapa en</i> <i>Ethernet-anslutning (LAN)</i> på sidan 44
2:a	DHCP Failed, or Invalid DHCP Config (DHCP misslyckades eller ogiltig DHCP-konfig)	IP-inställningsproblem Kontrollera routern och konfigurationen. Rådfråga din nätverks-IT.
3:e	Gateway Ping Failed	Ping till router misslyckades. Kontrollera den fysiska anslutningen till switchen/routern. Kontrollera att länk-LED:en på routern/switchen lyser (indikerar phy-link). Om den är OK – kontakta din nätverks-IT. Byt annars ut kabeln eller ändra den från korskoppling till rak koppling.
4:e	G Server Ping Failed	Ping till google.com misslyckades. Anslut en bärbar dator och kontrollera om det finns en internetanslutning. Om det inte finns någon internetåtkomst ska du kontakta din IT-admin eller internetleverantör. För Wi-Fi-nätverk ska du säkerställa att användarnamn och lösenord har definierats i internetleverantörens AP/router.

![](_page_56_Picture_9.jpeg)

![](_page_56_Picture_10.jpeg)

![](_page_57_Picture_1.jpeg)

Bit- placering	Felmeddelande	Orsak och felsökning
5:e		Ping eller anslutning till SolarEdge- server misslyckades. Kontrollera
6:e	Server x Ping Failed	adressen till SolarEdge-servern i undermenyn LAN Conf:
		Adress: prod.solaredge.com
7:e		Port: 22222 Kontrollera med die nätverkendministratör om en
8:e	Tcp Connect. Failed	brandvägg eller annan enhet blockerar överföringen.

- 1. Om **No Communication** (ingen kommunikation) visas på SolarEdge brandkårsgateway, gör följande:
  - Verifiera att RS485-kabeln är ansluten till alla växelriktare. Kontrollera anslutningarna mellan den första växelriktaren i kedjan och de andra växelriktarna.
  - Verifiera att en av enheterna är definierad som master-enhet och att slavenheter detekterades enligt beskrivningen ovanför.
- 2. Om **Partial Com.** (delvis kommunikation) visas på brandkårs-gateway, är en eller flera växelriktare frånkopplade från bussen. Gör följande:
  - Verifiera att RS485-kabeln är ansluten till alla växelriktare.
  - Kontrollera serverkommunikationens statusskärm för alla växelriktare. Följande bör dyka upp:

```
Server:RS485
Status: OK
```

- 3. Om meddelandet **Master Not Found** (master-enhet hittades inte) visas, kontrollera anslutningarna till master-enheten och åtgärda vid behov.
- 4. Efter detekteringen, om antalet slavenheter som visas i master under RS485-X Conf → Slave Detect är färre än det faktiska antalet slave-enheter, använd en av följande metoder för att identifiera saknade slave-enheter och felsök anslutningsproblem:
  - Använd Long slave Detect för att försöka ansluta till slavenheterna igen
  - Analysera Slave List f
     f
     r att s
     s
     kontrollera deras anslutning

![](_page_57_Picture_14.jpeg)

1 [[[Undefined variable Heading.AnyLevel]]]

![](_page_58_Picture_1.jpeg)

Se <u>https://www.solaredge.com/sites/default/files/troubleshooting\_undetected\_</u> RS485\_devices.pdf

#### Ytterligare felsökning

- 1. Kontrollera att modemet eller hubben/routern fungerar korrekt.
- 2. Kontrollera att anslutningen till den interna kontakten på kommunikationskortet är korrekt utförd.
- 3. Kontrollera att det valda kommunikationsalternativet är korrekt konfigurerat.
- Använd en metod som är oberoende av SolarEdge-enheten för att kontrollera om nätverket och modemet fungerar korrekt. Till exempel, anslut en bärbar dator till Ethernet-routern och anslut till internet.
- 5. Kontrollera om en brandvägg eller annan typ av nätverksfilter blockerar kommunikationen.

![](_page_59_Picture_1.jpeg)

# Bilaga E: Mekaniska specifikationer

![](_page_59_Figure_3.jpeg)

Installationshandbok för brandkårs-gateway MAN-01-00113-1.4

![](_page_60_Picture_1.jpeg)

# Tekniska specifikationer för brandkårsgateway

Ström	Beskrivning	Enheter
Strömtillförsel – DIN-skena	Inkluderat, 100–240 V AC, EU/UK/US/AU omväxlande 2-stifts plugg	
Försörjningsspänning	9–14	V DC
Anslutartyp	Terminalblock	
Strömförbrukning	<2	W
Kommunikationsgränssnitt Typ		
Ethernet-gränssnitt	10/100-basT	
Trådlösa anslutningar	ZigBee-plugin( <sup>(1)</sup> ),GSM( <sup>1</sup> ) ( <sup>(2)</sup> )	
Kontrollpanel för brandlarm	2 larmingångar, 5 V, GND( <sup>(3)</sup> )	
SolarEdge-växelriktare	RS485	
Miljö		
Driftstemperaturer	-20 till 60/-4 till 140	°C/°F
Skyddsklassificering	IP20 inomhus	
Mått och vikt		
Monteringstyp	DIN-skena/väggmonterad	
Mått (L x B x H)	161,6 x 90 x 62/6,36 x 3,54 x 2,44	mm/tum
Vikt	< 0,5/1,1	kg/lbs
Standarder som följs		
Säkerhet	UL60950-1, IEC-60950-1	
EMC	FCC del 15 klass B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3	

<sup>(1)</sup>Säljs separat – se specifikationer för individuell

produkt för supportplatser

<sup>(2)</sup>endast EU

<sup>(3)</sup>Nödstoppsknapp förses inte av SolarEdge

# solaredge

1 [[[Undefined variable Heading.AnyLevel]]]

![](_page_62_Picture_1.jpeg)