



# **Portale di monitoraggio SolarEdge Manuale d'uso**

Per proprietari dell'impianto, versione 1.2

# Indice

<b>Indice .....</b>	<b>2</b>
<b>Informazioni sul manuale .....</b>	<b>3</b>
<b>Assistenza e informazioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 1 - Presentazione del portale di monitoraggio di SolarEdge .....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo 2 - Uso del portale di monitoraggio SolarEdge .....</b>	<b>6</b>
Guida introduttiva .....	6
Caratteristiche comuni delle finestre .....	7
Impostazioni utente.....	8
<b>Capitolo 3 - Elenco dei siti.....</b>	<b>9</b>
<b>Capitolo 4 - Dashboard .....</b>	<b>11</b>
Panoramica .....	12
Potenza ed energia .....	12
Energia comparativa .....	13
Sommario del sito .....	13
Benefici ambientali .....	14
Meteo .....	14
<b>Capitolo 5 - Layout .....</b>	<b>15</b>
Panoramica .....	15
Layout logico.....	15
Layout fisico.....	16
Componenti nel diagramma schematico .....	17
Tipi di componenti .....	19
Barra degli strumenti .....	20
Navigatore .....	21
Dettagli dei componenti .....	21
Codifica cromatica .....	23
Riproduzione.....	24

# Informazioni sul manuale

Il presente manuale d'uso è destinato ai proprietari di sistemi fotovoltaici (FV) che usano il portale di monitoraggio di SolarEdge.

Il presente manuale presuppone che il sistema SolarEdge sia già stato configurato per l'uso sul portale di monitoraggio da un amministratore del sistema.

Il manuale si compone dei seguenti capitoli:

- Il **Capitolo 1 "Introduzione al portale di monitoraggio di SolarEdge"**, a pagina 5, presenta la soluzione SolarEdge di produzione di energia ed il Portale di monitoraggio.
- Il **Capitolo 2 "Uso del portale di monitoraggio SolarEdge"**, a pagina 6, descrive i vari aspetti dell'interfaccia utente del portale e le modalità di utilizzo per il monitoraggio delle prestazioni del sistema e la risoluzione dei problemi.
- Il **Capitolo 3 "Elenco dei siti"**, a pagina 9, descrive l'elenco dei siti in cui è fisicamente presente un impianto SolarEdge.
- Il **Capitolo 4 "Dashboard"**, a pagina 11, descrive la finestra *Dashboard* che fornisce una visione immediata delle principali informazioni raccolte mediante il monitoraggio SolarEdge per uno specifico sito.
- Il **Capitolo 5 "Layout"**, a pagina 14, descrive la finestra di *Layout* nella quale viene mostrata una disposizione schematica dei componenti del sistema ed una visualizzazione quasi in tempo reale dei dati prestazionali di tali componenti.

## Assistenza e informazioni

Se riscontrate problemi tecnici con i nostri prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro installatore. Se fosse necessario un supporto aggiuntivo pregasi contattare il support di SolarEdge attraverso il seguente link:

<http://www.solaredge.com/groups/support/services>

E-mail: [support@solaredge.it](mailto:support@solaredge.it)

# Capitolo 1 - Presentazione del portale di monitoraggio di SolarEdge

Il portale di monitoraggio di SolarEdge consente di monitorare le prestazioni tecniche e finanziarie di uno o più siti fotovoltaici con componentistica SolarEdge. Il portale di monitoraggio di SolarEdge fornisce informazioni precise sulle prestazioni presenti e passate di ogni singolo modulo e sul sistema nel suo complesso, consentendo di rilevare, individuare e risolvere i problemi, gestire in modo efficiente le operazioni di manutenzione ed analizzare la redditività del sito.

Algoritmi intelligenti monitorano costantemente la potenza, la tensione e la corrente di ogni modulo e inverter, così come una serie di indicatori statistici e meteorologici per rilevare prestazioni o eventi che richiedono operazioni di intervento o manutenzione.

Queste caratteristiche consentono ai proprietari di sistemi di verificare il funzionamento del sito e di monitorare le sue prestazioni.

# Capitolo 2 - Uso del portale di monitoraggio di SolarEdge

## Guida introduttiva

Affinchè possiate utilizzare il portale di monitoraggio di SolarEdge, l'installatore del vostro sistema creerà e registrerà il sistema nel portale, quindi vi registrerà come proprietario del sistema.

### ▶ Per attivare il proprio account:

Quando l'installatore avrà avviato la procedura per la vostra registrazione, riceverete un'e-mail contenente un collegamento ipertestuale a un modulo da compilare.

- 1 Fare clic sul link inviato dall'installatore. Viene visualizzato il modulo di registrazione.




Figura 1: Finestra "Registrazione"

- 2 Inserite i vostri dati e selezionate le caselle di controllo necessarie.
- 3 Fare clic su Conferma. Inizia la procedura di registrazione.
- 4 Quando appare il messaggio "L'utente è stato creato con successo. Fare clic qui per accedere", fare clic su Accesso a SolarEdge. Viene visualizzata la finestra di Accesso (Figura 2).

### ▶ Per lanciare il portale di monitoraggio SolarEdge:

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Aprire il sito Web [www.monitoring.solaredge.com](http://www.monitoring.solaredge.com).
  - Dal sito Web SolarEdge, fare clic sul link **Login di monitoraggio** nella parte superiore dello schermo. Verrà visualizzata la finestra di Accesso:




Figura 2: Finestra di Accesso

- 2** Inserite il vostro nome utente (solitamente il vostro indirizzo e-mail) e la password (la stessa inserita durante la compilazione del modulo di registrazione) e cliccate su Accesso.
- Se siete registrati come proprietari di più siti, comparirà l'elenco dei vostri siti SolarEdge, come mostrato nell'Elenco dei siti. Consultate il *Capitolo 3 - Elenco dei siti* a pagina 9.
- Se è disponibile solo un sito, la Dashboard/Pannello di controllo del sito verrà visualizzata automaticamente, senza passare per l'Elenco dei siti.

## Caratteristiche comuni delle finestre

Il portale di monitoraggio di SolarEdge fornisce diverse visualizzazioni delle prestazioni di uno specifico sito. Questa sezione descrive le caratteristiche comuni a tutte le finestre del monitoraggio di SolarEdge.

La barra degli strumenti nella parte superiore della finestra consente di accedere a queste finestre principali, nel modo seguente:

- Finestra **Dashboard**: fornisce una visualizzazione intuitiva di alto livello delle informazioni raccolte dal portale di monitoraggio SolarEdge per un sito specifico. Consultare il *Capitolo 4 - Dashboard* a pagina 11.
- Finestra **Layout**: mostra una disposizione schematica raffigurante inverter, gruppi, stringhe e moduli di ciascuna stringa. È possibile accedere al layout fisico anche attraverso questa finestra. Consultare il *Capitolo 5 - Layout* a pagina 15.

Nella barra degli strumenti in alto a destra della finestra sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Inizio**: consente di tornare all'Elenco dei siti se si dispone di più di un sito registrato. In caso contrario, consente di tornare alla Dashboard del sito. Consultare il *Capitolo 3 - Elenco dei siti*, a pagina 9.
- Cliccando sul **Vostro nome utente** comparirà un menù a discesa con le seguenti opzioni:
  - **Impostazioni**: consente di impostare le preferenze d'uso, come descritto di seguito.
  - **Esci**: per scollegarsi dal sistema



**Figura 3: Elenco a discesa dell'utente**

## Impostazioni utente

### ► Per impostare le preferenze dell'utente:

- 1 Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al nome utente e selezionare l'opzione **Impostazioni**. Verrà visualizzata la finestra *Impostazioni utente*.

The figure shows two screenshots of the user settings interface. The left screenshot, titled "Impostazioni utente", displays a form with the following fields: "Lingua:" with a dropdown menu set to "Italiano (Italia)"; "Formato numero:" with the value "123.456.789"; "Formato valuta:" with the value "€123.456,79"; "Formato data:" with the value "26/11/2012"; "Nome:" with the value "User"; "Cognome:" with the value "1"; "Telefono:" with the value "121212"; and "Unità di misura:" with a dropdown menu set to "Metrico". At the bottom are "Salva" and "Ripristina utente" buttons, and a message "Le impostazioni sono state salvate con successo." The right screenshot, titled "Modifica password", shows a section labeled "Password" with three input fields: "Vecchia password:", "Nuova password:", and "Conferma nuova password:". Below these fields are "Salva" and "Cancella" buttons.

Figura 4: Finestra "Impostazioni utente"

- 2 Impostare le seguenti opzioni:

- Lingua: selezionare la lingua nella quale verrà visualizzato il portale di monitoraggio. Quando si cambia la lingua, i dati relativi alla locazione vengono automaticamente modificati, inclusi i numeri, le valute e il formato della data.
- Formato numerico, formato valuta e formato data sono campi di sola lettura
- Nome
- Cognome
- Telefono
- Unità di misura: metriche o anglosassioni.
- Modifica password – Fare clic e modificare, se necessario

- 3 Fare clic su **Salva**.



## Capitolo 3 - Elenco dei siti

Nella finestra *Elenco dei siti* sono elencati tutti gli impianti installati di cui si dispone l'autorizzazione per la visualizzazione. Questa finestra fornisce una visione d'insieme dei vari siti gestiti dal sistema di monitoraggio. Se si necessita dell'accesso ad altri siti, contattate il vostro installatore.




Figura 5: Finestra "Elenco dei siti"

### ► Per utilizzare la finestra Elenco dei siti:

- 1 Fare clic su **Inizio** in alto a destra della barra degli strumenti. Verrà visualizzato l'elenco dei siti con le seguenti informazioni relative a ciascun sito:

Colonna	Descrizione
Nome del sito	Un link ad ulteriori informazioni su un sito. Fare clic sul nome del sito per visualizzare la Dashboard (si veda il <i>Capitolo 4 - Dashboard</i> , a pagina 11).
Indirizzo, Paese, CAP	Tali colonne contengono informazioni sulla posizione fisica di un sito.
Potenza di picco	indica la potenza di picco del sito che può essere raggiunta in condizioni di prova standard.

- 2 Eseguire le seguenti operazioni, come richiesto:

- Per controllare quali colonne devono essere visualizzate:
  - Posizionare il mouse sopra il nome della colonna e fare clic sulla freccia per aprire un menù a discesa.
  - Fare clic su **Colonne** e selezionare le caselle di controllo necessarie.




Figura 6: Visualizzazione delle colonne

- Per ordinare l'elenco dei siti in base ai valori di una colonna, fare clic sul titolo della colonna. Questa operazione cambia l'ordine da crescente a decrescente e viceversa. In alternativa, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa della colonna e selezionare l'opzione Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente.
- Utilizzare la barra di navigazione sopra l'elenco per spostarsi tra le pagine e aggiornare le informazioni sui siti.
- Cercare uno specifico sito utilizzando la casella di ricerca. Il testo della ricerca viene memorizzato, anche se il browser viene chiuso e riaperto.

## Capitolo 4 - Dashboard

La finestra *Dashboard* fornisce una visualizzazione di alto livello delle informazioni raccolte dal portale di monitoraggio di SolarEdge per uno specifico sito.



Per visualizzare la Dashboard, fare clic sull'icona **Dashboard** in alto a sinistra dello schermo.

Le sezioni seguenti descrivono le informazioni visualizzate nell'area di ciascuna finestra.

Barra di navigazione (Pagina 7)

Panoramica (Pagina 13)

Potenza ed energia (Pagina 12)

Energia comparativa (Pagina 12)

Menu di selezione del sito

Sommario del sito (Pagina 9)

Meteo (Pagina 14)

Benefici ambientali (Pagina 14)




Figura 7: Finestra "Dashboard"

## Panoramica

L'area **Panoramica** mostra l'energia accumulata e i guadagni di questo sito. Ciascuna casella specifica un valore e la relativa unità di misura.

Il ricavo è calcolato moltiplicando la tariffa incentivante specifica per il sito per kWh per l'energia effettivamente prodotta. Il ricavo è visualizzato nella valuta predefinita dall'utente.

Panoramica				
Potenza attuale	Energia odierna	Energia mensile	Energia totale	Rendita totale
0 W	0 Wh	100,78 kWh	903,69 kWh	\$0

Figura 8: Panoramica

## Potenza ed energia



Il grafico **Potenza ed energia** mostra la produzione di energia di questo sito per un intervallo di tempo specificato. L'intervallo di tempo predefinito è il mese in corso.

L'asse X rappresenta il tempo e l'asse Y rappresenta la potenza prodotta in kW (in visualizzazione Settimana) o l'energia prodotta in kWh (in visualizzazione Mese o Anno). Utilizzare le schede sopra il grafico per selezionare il tipo di visualizzazione desiderato.

Il livello di potenza è funzione di fattori variabili, come il livello di irraggiamento e la temperatura ambiente. Pertanto, la curva della potenza aumenta e diminuisce tipicamente ogni giorno.

Se c'è una connessione dati tra il contatore di produzione ed il vostro sistema SolarEdge, allora i dati di produzione mostrati qui sono ricavati dalla lettura del contatore. In caso contrario, i dati sono ricavati dal vostro inverter o dalle letture del modulo di produzione.

Se è installato un contatore di consumo, nel grafico viene visualizzata una barra separata relativa al Contatore di consumo. La lettura del contatore di consumo rappresenta i vostri consumi energetici domestici.

È possibile visualizzare il consumo di energia, la produzione di energia o entrambi i valori facendo clic su  **Production** (Produzione) e/o  **Consumption** (Consumo).




Figura 9: Potenza ed energia

## Energia comparativa

Il grafico **Energia comparativa** pone a confronto l'energia prodotta presso il sito durante intervalli di tempo corrispondenti degli anni precedenti. È possibile selezionare il confronto tra mesi o trimestri di anni diversi o l'energia prodotta nel corso di anni interi.




Figura 10: Energia comparativa

## Sommario del sito

Nella casella di riepilogo **Sommario del sito** vengono visualizzate le informazioni generali sul sito: Stato del sito, nome, ubicazione, data di installazione, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni e potenza di picco del sito.

**Sommario del sito**

**Stato del sito:**

Nome:

Paese:

Data di inst.

Ultimo aggiornamento:

Potenza di picco:

Indirizzo:

25/12/2011

09/01/2014 03:21

5 kWp

Figura 11: Sommario del sito

## Benefici ambientali

L'area **Benefici ambientali** mostra l'impatto cumulativo che avrebbero prodotto sull'ambiente i metodi di produzione di energia non rinnovabile se fossero stati utilizzati per produrre la quantità di energia generata da questo sito.



### NOTA:

Il calcolo delle *Lampadine alimentate* si basa su una lampadina da 60 W operativa 5,5 ore al giorno. I calcoli degli *Alberi equivalenti piantati* e delle *Emissioni di CO<sub>2</sub> salvate* si basano su fattori di conversione dai valori del ciclo di vita dell'impianto. I fattori sono estrapolati dal [sito Web EPA \(http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html\)](http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html). degli Stati Uniti.



Figura 12: Benefici ambientali

## Meteo

L'area **Meteo** mostra le condizioni meteorologiche correnti unitamente ad altri dati, nonché le previsioni per i giorni successivi. Queste informazioni possono essere utili nella stima dei futuri livelli di produzione di energia elettrica.



### NOTA:

I dati meteorologici sono raccolti da una stazione meteorologica nei pressi del luogo dell'impianto così da riflettere i dati meteorologici esatti del sito stesso.



Figura 13 Meteo

# Capitolo 5 - Layout

## Panoramica

La finestra *Layout* mostra una rappresentazione schematica raffigurante gli inverter, le loro stringhe e i moduli di ciascuna stringa. I dati di tali componenti sono visualizzati in tempo quasi reale.



Per visualizzare il Layout, fare clic sull'icona *Layout* in alto a sinistra dello schermo.

Utilizzare la finestra Layout per:

- Visualizzare l'ultima performance di componenti specifici.
- Confrontare e analizzare le performance dei vari componenti, come i moduli.
- Individuare la posizione dei componenti con problemi.
- Vedere come i componenti sono collegati tra loro.

La finestra di Layout offre sia la visualizzazione del *Layout logico* sia quella del *Layout fisico*, nel modo seguente:

- Layout logico: mostra una vista logica schematica dei componenti nei campi, ossia inverter, gruppi, stringhe, moduli e la loro connessione elettrica.
- Layout fisico: mostra una vista panoramica dall'alto dell'effettivo posizionamento di ciascun componente nel campo, ossia inverter, gruppi, stringhe e moduli.



## Layout logico

La finestra *Layout logico* mostra una disposizione logica schematica dei componenti nei campi, ossia inverter, stringhe, moduli e la loro connessione elettrica. Questo layout mostra una vista logica del sito, nella quale sono raffigurati i moduli connessi in ciascuna stringa, quali stringhe sono collegate a ciascun inverter e così via.





Figura 14: Layout logico

**NOTA:**

Lo schema del Layout si ingrandisce o riduce automaticamente, in base al numero dei componenti visualizzati nella finestra.


Nella finestra *Layout logico*, facendo clic sul pulsante  nella barra degli strumenti si visualizza il Layout fisico.



## Layout fisico


Lo schema del *Layout fisico* mostra una disposizione dei componenti nel campo, ossia inverter, cluster, stringhe, moduli e la rispettiva disposizione fisica nel luogo di installazione. Mostra una vista panoramica dall'alto dei componenti del sistema e della rispettiva ubicazione, il che rappresenta uno strumento utile per la risoluzione dei problemi di manutenzione.

Di seguito viene illustrato il grafico del Layout fisico dell'impianto il cui Layout logico è stato mostrato qui sopra:




**Figura 15: Layout fisico**

Entrambe le finestre mostrano l'inverter con stringhe e moduli associati.

Nella finestra *Layout fisico*, facendo clic sul pulsante  nella barra degli strumenti si visualizza il Layout logico.





## Componenti nello schema



**Figura 16 Componenti nel diagramma schematico**

Ciascun componente mostrato nello schema del Layout mostra anche le seguenti informazioni:

- **Quantità di energia:** indica l'energia prodotta da questo componente e dai rispettivi componenti sottostanti per l'intervallo di tempo selezionato nel menu a tendina sopra il diagramma.
- **Codice cromatico:** come descritto nei dettagli in *Opzionalmente*, fare clic sull'icona **Esporta in Excel**  nella parte superiore destra della tabella per salvare i dettagli dei componenti in formato di file Excel.

Se è stato selezionato soltanto un componente, è anche possibile fare clic sul pulsante  per visualizzare i dati in una nuova finestra.












Figura 20: Dettagli del componente in una nuova finestra

- Codifica cromatica, a pagina 23.
- **Icone Più**  o **Meno** : indicano che il componente può essere espanso o compresso per aprire o chiudere la rispettiva gerarchia sottostante.

## Tipi di componenti

Componente	Descrizione
	<b>Sito:</b> Rappresenta il livello del sito. Visualizza l'energia prodotta dal sito per l'intervallo di tempo selezionato.
	<b>Contatore:</b> Rappresenta un contatore di produzione collegato al sito e misura l'energia fornita alla rete. Visualizza l'energia letta dal contatore.
	<b>Inverter:</b> Rappresenta un inverter installato. Visualizza la somma dell'energia prodotta dalle stringhe o dai moduli ad esso collegati.
	<b>SMI:</b> Rappresenta un'unità SMI Interfaccia di Sicurezza e Monitoraggio installata. Un'unità SMI è installata in siti in cui i moduli SolarEdge sono collegati ad inverter non appartenenti a SolarEdge. L'unità SMI collega il modulo all'inverter e al portale di monitoraggio.
	<b>Stringa:</b> Rappresenta stringhe di moduli. Visualizza la somma dell'energia prodotta dai moduli formanti la stringa.
	<b>Pannello:</b> Rappresenta un singolo modulo. Visualizza l'energia prodotta dal modulo.


## Barra degli strumenti

Lo schema del sito può essere molto esteso, per cui è possibile utilizzare i seguenti strumenti per regolare la visualizzazione o per visualizzare le informazioni di interesse:



Figura 17: Barra degli strumenti schematica

Icona	Descrizione	Commento
	Slider per lo zoom: Riduce o ingrandisce le dimensioni dello schema. Utilizzare il cursore per ingrandire o ridurre o fare clic sulle icone su entrambi i lati del dispositivo di scorrimento.	È anche possibile ingrandire e ridurre il diagramma utilizzando la rotellina del mouse
	<b>Adatta allo schermo:</b> ridimensiona la visualizzazione del diagramma per adattarsi allo schermo	
	<b>Chiudere anteprima:</b> mostra o nasconde lo strumento <i>Navigatore</i> , come descritto nella sezione <i>Navigatore</i> , a pagina 21	
	<b>Allarga/Riduci:</b> espande o comprime i componenti selezionati nello schema Layout logico, quindi nasconde o mostra la rispettiva gerarchia sottostante del componente.	Gli impianti di siti su larga scala possono contenere migliaia di moduli. Per abilitare la navigazione semplice del sito, il portale di monitoraggio SolarEdge consente all'utente di espandere o comprimere ogni gruppo gerarchico di elementi, uno alla volta. Ad esempio, l'espansione del livello dell'inverter visualizza tutti i rispettivi moduli collegati.
	<b>Layout logico / fisico:</b> Visualizza lo schema del layout fisico o logico dell'intero sito. I componenti selezionati restano selezionati quando l'utente si sposta tra i diversi layout.	Per ulteriori dettagli fare riferimento a <i>Layout logico</i> (pagina 15) o <i>Layout fisico</i> (pagina 16).
	<b>Aggiorna i valori dell'energia:</b> Per aggiornare lo schema del Layout e la tabella dei Dettagli dei Componenti, fare clic su questa icona.	
	<b>Pulsanti per la selezione dell'intervallo di tempo:</b> Tramite questi pulsanti, è possibile selezionare un intervallo di tempo per il quale mostrare la produzione di energia di ogni singolo componente nel layout.	

Icona	Descrizione	Commento
	<b>Informazione:</b> Apre una finestra con i dati di sistema con diverse informazioni riguardanti i componenti selezionati. Queste informazioni compaiono anche nella tabella nella parte inferiore della finestra.	Fornisce le informazioni di un solo componente.  Fare riferimento a <i>Dettagli dei componenti</i> (pagina 21)

## Navigatore

Lo strumento **Navigatore** nella parte superiore destra della finestra consente di selezionare e trascinare un piccolo riquadro indicante l'area da visualizzare nello schema.




Figura 18: Navigatore

## Dettagli dei componenti

L'area **Dettagli dei componenti** nella parte inferiore del layout, mostra informazioni e dati di potenza aggiornati, come l'ultima potenza misurata, dei componenti selezionati.

### ► Per visualizzare i dettagli dei componenti:

- 1 Selezionare uno o più componenti dello stesso tipo nel diagramma (ad esempio, solo moduli o solo inverter). È possibile utilizzare il tasto **Ctrl** unitamente al mouse per eseguire selezioni multiple. È possibile selezionare moduli da stringhe differenti, così come stringhe da inverter diversi. In alternativa, è possibile utilizzare il mouse per selezionare e trascinare un riquadro di selezione attorno ai componenti dei quali si desidera visualizzare i dati. Le ultime informazioni sui componenti selezionati vengono automaticamente riportate nella tabella **Dettagli dei componenti** nella parte inferiore della schermata.

I componenti hanno una cornice arancione

Le informazioni sui componenti selezionati vengono visualizzate qui




Figura 19: Dettagli dei componenti

2 Utilizzare le informazioni della tabella per un confronto in tempo quasi reale delle prestazioni dei componenti, al fine di risolvere i problemi e trovare le loro cause principali. Ad esempio, controllare quali stringhe producono meno energia e individuare i singoli moduli in tali stringhe che possono essere causa di questo problema.





**SUGGERIMENTO:**  
Il confronto delle prestazioni dei componenti ha più valore quando le misurazioni sono eseguite nello stesso momento. Il confronto tra misurazioni rilevate in tempi diversi non può essere considerato valido, poiché i livelli di irraggiamento o temperatura potrebbero avere subito variazioni tra le misurazioni.

3 Fare clic sulla freccia ▼ nella barra del titolo di una colonna per ordinare le righe in base ai valori della colonna. ▼ dispone le righe in ordine decrescente e ▲ dispone in ordine crescente. Di seguito sono descritte le informazioni riportate nelle colonne quando si seleziona un modulo:

Colonna	Descrizione
Nome, Produttore e Modello	Informazioni di identificazione assegnate a questo componente.
Numero di serie	Identificazione univoca di questo componente.
Ultima misurazione	Specifica l'ultima volta in cui sono state misurate la corrente, la tensione, la potenza e l'energiadi questo componente. Di solito, le misurazioni vengono eseguite ogni 10 minuti.
Corrente [A] / I AC [A]	Corrente di uscita del modulo/corrente in entrata dell'inverter, misurata in ampere.
Tensione [V] / V AC	Tensione di uscita del modulo / tensione AC dell'inverter, misurata in Volt.
Tensione ottimizzatore [V]	Tensione di uscita dell'ottimizzatore di potenza, misurata in Volt.
Potenza [W] / P AC [W]	Potenza in uscita del modulo / potenza AC dell'inverter, misurata in Watts.
V DC [V]	Tensione DC dell'inverter, misurata in Volt.
Energia [Wh]	Energia modulo / energia inverter, misurata in Watt-hr

Quando si selezionano inverter, gruppi o stringhe, le informazioni mostrate in questa finestra sono rilevanti per quel tipo di componente.

- 4 Opzionalmente, fare clic sull'icona **Esporta in Excel**  nella parte superiore destra della tabella per salvare i dettagli dei componenti in formato di file Excel.

Se è stato selezionato soltanto un componente, è anche possibile fare clic sul pulsante  per visualizzare i dati in una nuova finestra.




Figura 20: Dettagli del componente in una nuova finestra

## Codifica cromatica

Nello schema del layout, tutti gli elementi del diagramma sono colorati in base alla quantità di energia prodotta nell'intervallo di tempo specificato dai pulsanti sulla barra degli strumenti (si veda *Barra degli strumenti* a pagina 20).




Figura 21: Pulsanti temporali


La codifica cromatica è comparativa, ossia un pannello che ha prodotto più energia nell'intervallo di tempo selezionato è identificato con il colore azzurro, mentre un pannello che ha prodotto meno energia è di un colore più scuro.

Inoltre, la codifica cromatica è normalizzata, in questo modo il colore dei moduli è relativo alla loro piena capacità. Ad esempio, un modulo che può produrre 100 watt ha lo stesso colore di un modulo in grado di produrre 200 watt, supponendo che stiano entrambi producendo alla stessa percentuale della loro piena capacità. La normalizzazione è inoltre in accordo con il numero di ottimizzatori di potenza connessi a ogni stringa.


## Riproduzione

Il portale di monitoraggio SolarEdge include una funzione di riproduzione che visualizza in modo dinamico la potenza di un sito in un intervallo di tempo selezionato (un giorno o una settimana).

Per aprire il visualizzatore di riproduzione, fare clic su **Mostra playback** nell'angolo a sinistra della finestra. Verrà visualizzata la barra degli strumenti di riproduzione.



**Figura 22: Riproduzione**

- Scegliere **Normale** o **Accelerata** per impostare la velocità di riproduzione.
- Fare clic su  per visualizzare come cambia nel tempo la produzione di energia dei moduli, rappresentata dal codice cromatico descritto sopra.
- Trascinare il cursore lungo la sequenza temporale per concentrarsi su un intervallo di tempo stabilito.

La risoluzione dei dati di riproduzione è di 15 minuti.