

Note d'application

Configurer un affichage public du tableau de bord d'un Site SolarEdge dans la Plateforme de surveillance

Version 2.1

Janvier 2026

Table des matières

Historique des révisions 1

À propos..... 1

Présentation 1

Configuration de la vue kiosque 2

Exigences du système 5

Historique des révisions


Version	Date	Description
2.1	Janvier 2026	Mise à jour de la vue kiosque et améliorations du contenu
2.0	Décembre 2023	Mise à jour de l'interface graphique et du contenu
1.0	Avril 2022	Version initiale

À propos

Ce document fournit des instructions détaillées pour générer une vue Kiosque en direct des performances d'un Site PV dans la Plateforme de surveillance SolarEdge et la partager via une URL pour l'affichage dans des espaces publics, comme le hall d'un bâtiment public.

Présentation


La Plateforme de surveillance SolarEdge permet aux propriétaires de Sites d'afficher publiquement une vue en direct (informations kiosque) des performances de leur Site PV via une page web kiosque (voir l'image ci-dessous), accessible via une connexion internet. La page se met à jour toutes les cinq minutes et affiche les données clés du Site, y compris la puissance et la production d'énergie, les avantages environnementaux, le logo du propriétaire ou de l'installateur, et une image du Site. L'affichage est optimisé pour un écran avec un rapport d'aspect de 16:9. La langue d'affichage est automatiquement définie en fonction de l'emplacement de l'appareil et des paramètres locaux, avec une option de réglage manuel.




Configuration de la vue kiosque

Cette rubrique fournit des détails sur la configuration des informations kiosque via la Plateforme de surveillance. Pour configurer les informations kiosque, suivez les étapes ci-dessous :


1. Connectez-vous à la [Plateforme de surveillance solaredge](#).
2. Saisissez le nom de votre Site dans le champ de recherche de Sites pour le localiser dans la liste des Sites (voir l'image ci-dessous). Une fois qu'il apparaît, sélectionnez-le pour ouvrir le tableau de bord du Site.




3. Une fois entré dans le tableau de bord du Site, cliquez sur le bouton Site Admin à gauche (voir l'image ci-dessous).



4. Une fois le menu Site Admin ouvert, dans le volet de gauche, sélectionnez Site Access
- © SolarEdgeTechnologies, Ltd 2026. Tous droits réservés.



- Une fois le menu Access Control ouvert, cochez la case create link for public area display (voir l'image ci-dessous).




- Le menu Kiosk View s'ouvre, saisissez le nom de Site souhaité à afficher dans la vue kiosque, puis cliquez sur Enregistrer.

7. Ce n'est qu'après avoir cliqué sur Enregistrer que le lien kiosque est généré. Une fois qu'il est prêt, copiez le lien en utilisant le bouton Copy. Voir ci-dessous la vue kiosque une fois le lien chargé dans le navigateur.

System Performance

Current Power	Energy today	Energy this month	Lifetime energy
0 W	15 Wh	6.41 MWh	136.88 MWh

Power and Energy



Environmental Benefits

	CO2 Emission Saved
	Equivalent Trees Planted
53,657.1 kg	1,601.5



Exigences du système

L'affichage public prend en charge divers appareils, y compris les ordinateurs, les tablettes et les smart TV. Il est recommandé d'utiliser des appareils pouvant être mis à niveau vers des versions plus récentes de navigateurs et d'utiliser des navigateurs standard tels que Chrome, Mozilla, Safari, Opera et Internet Explorer, qui sont périodiquement testés par SolarEdge.

Voici les exigences système minimales pour un affichage public :

- Résolution d'écran de l'appareil : min. 1024x768 pixels
- Connexion internet