

Skonfiguruj publiczny podgląd pulpitu nawigacyjnego instalacji SolarEdge na platformie monitoringu – nota aplikacyjna

Historia wersji

- Wersja 2.0, grudzień 2023 r.: Zaktualizowany interfejs graficzny i zawartość
- Wersja 1.0, kwiecień 2022 r.: Wydanie początkowe

Omówienie

Niniejsza nota aplikacyjna opisuje sposób konfiguracji platformy monitoringu SolarEdge w celu wyświetlania podglądu na żywo w przestrzeni publicznej, np. w holu budynku użyteczności publicznej.

Podgląd na żywo umożliwi właścicielom systemów udostępnianie odwiedzającym parametrów instalacji fotowoltaicznej za pośrednictwem publicznego adresu internetowego. Jest aktualizowany co 5 minut i pokazuje moc oraz energię produkowaną w instalacji, korzyści dla środowiska, logo instalatora a także obraz instalacji. Jest zoptymalizowany pod kątem ekranów o proporcjach 16:9.

Język wyświetlania jest automatycznie aktualizowany na podstawie lokalizacji urządzenia i ustawień regionalnych. Można go też zmienić ręcznie.

Poniżej przykład pokazu publicznego.



Ustaw Widok kiosku

Aby skonfigurować widok kiosku dla instalacji:

1. Zaloguj się do [Platformy monitoringu](#).
2. Aby uzyskać dostęp do swojej instalacji, kliknij **Nazwa instalacji**.
3. Kliknij widok **Administrator**.
4. W menu **Administrator** kliknij **Dostęp do instalacji > Kontrola dostępu**.

SolarEdge Site

Site Details

Site Access

Users

Access Control

Associated Accounts

Logical Layout

Remote Settings

Energy Manager

Revenue

Performance

Access Control

Public Access

Enable public access (This allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without logging in).

Public Name

SolarEdge

Monitoring Access

Dashboard only

Public Address

<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public2name=energia7/dashboard> Copy

Kiosk View

Create a link for public area display

Site Display Name

SolarEdge Site

Kiosk Address

<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=5233f8b9-e71c-45b2-9426-37215dafd439> Copy

Cancel Save

5. W **Widoku kiosku** zaznacz pole wyboru **Utwórz łącze do wyświetlania w przestrzeni publicznej**.
6. **Opcjonalnie**. W polu **Nazwa wyświetlanej instalacji** wprowadź nazwę wyświetlanej instalacji.
Nazwa ta zastąpi nazwę instalacji na publicznym ekranie.
7. Kliknij **Zapisz**.
Twój adres URL zostanie aktywowany i wyświetlony w polu **Adres kiosku**.
8. Kliknij **Kopiuje**.
Możesz teraz wkleić adres URL do przeglądarki, aby wyświetlić go na publicznym ekranie.

Aby skonfigurować widok kiosku na wyświetlaczu:

1. Zamontuj ekran, aby móc stworzyć publiczną prezentację.
Ekran powinien mieć połączenie z komputerem lub urządzeniem do transmisji strumieniowej albo bezpośrednio z Internetem, np. z telewizorem Smart TV. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji [Wymagania systemowe](#).
2. Otwórz przeglądarkę i wklej adres URL witryny.
Na ekranie zostanie wyświetlony pulpit widoku instalacji.
3. Naciśnij klawisz **F11**, aby włączyć wyświetlanie w trybie pełnoekranowym.

Wymagania systemowe

Publiczny wyświetlacz obsługuje wiele urządzeń, takich jak komputery, tablety i telewizory inteligentne. Aby uniknąć problemów, zaleca się korzystanie z urządzeń, które można zaktualizować do nowszych i standardowych wersji przeglądarek, takich jak Chrome, Mozilla, Safari, Opera i Internet Explorer, które są okresowo testowane przez SolarEdge.

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe dotyczące publicznego wyświetlacza:

- Rozdzielczość ekranu urządzenia: min. 1024x768 pikseli
- Połączenie z Internetem