

SolarEdge Tervező billentyű- és egérparancsok

Verzióelőzmények

- Verzió: 1.1 (2023. március) – További billentyűparancsokkal kiegészítve
- Verzió: 1.0 (2019. január) – Első kiadás

Bevezetés

A dokumentum a SolarEdge Tervező alkalmazásban használható billentyű- és egérparancsokat ismerteti. A billentyűparancsok lehetővé teszik, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban tervezzon és fejezzon be projekteket.

Billentyűparancsok

Billentyűparancsok oldalak szerint

Az eszköz navigációs sávjának minden oldalán a rendelkezésre álló billentyűparancsok alább vannak megadva.

| Nézet | Beavatkozás | Billentyűparancs |
|---------------------------------|--|---|
| Helyszínek listája | Projekt megnyitása új fülön | Ctrl + kattintás a projektre |
| Összes nézet | Művelet visszavonása | Ctrl + „y” (nagy- vagy kisebetű) |
| | Művelet megismétlése | Ctrl + „z” (nagy- vagy kisebetű) |
| Helyszín modellezés 2D nézet | Rajzeszköz kiválasztása az eszköztárból | Dupla kattintás (bárhová a térképen), vagy a „d” megnyomása (nagy- vagy kisebetű) |
| | Akadály elhelyezése | Az „o” megnyomása (nagy- vagy kisebetű) |
| | Fák elhelyezése | A „t” megnyomása (nagy- vagy kisebetű) |
| | Kiválasztott fa magasságának növelése/csökkentése | ↑/↓ megnyomása |
| | Kiválasztott fa átmérőjének növelése/csökkentése | →/← megnyomása |
| | Kilépés a rajzeszközből és ugrás az eszköz kiválasztásához | Kattintás jobb gombbal (bárhová a térképen) |
| Helyszín modellezés 3D nézet | Több tetőszegély kiválasztása | Ctrl + kattintás az összes szegélyre |
| | Az összes összekapcsolt tetőszegély kiválasztása a tető magasságának beállításához | Dupla kattintás szegélyre/csúcsra |
| | Kiválasztott tetőszegély magasságának növelése/csökkentése | ↑/↓ megnyomása |
| | A tető kiválasztott oldala dőlésének növelése/csökkentése egy fokkal | ↑/↓ megnyomása |
| | Akadály egy síkba helyezés/egy síkból kiemelés | Dupla kattintás az akadályra |
| Több tetőszegély kiválasztása | Ctrl + kattintás az összes szegélyre | |

| Nézet | Beavatkozás | Billentyűparancs |
|----------------------|---|---|
| PV-modul elhelyezése | Válassza ki és váltson az oldalak közt | Dupla kattintás egy oldalra |
| | PV-modulok hozzáadása | Az „m” megnyomása (nagy- vagy kisebtű) |
| | Adott modul kiválasztása | Dupla kattintás egy modulra vagy kattintás egy modulcsoportra, majd kattintson egyetlen modulra |
| | Besugárzás nézet aktiválása/inaktiválása | Az „i” megnyomása (nagy- vagy kisebtű) |
| Elektromos tervezés | Sztringelési műveletek elkezdése | Az „s” megnyomása (nagy- vagy kisebtű) |
| | Sztringelési műveletek elkezdése a következő használatával: Sztring-asszisztens | Az „a” megnyomása (nagy- vagy kisebtű) |
| | Modulok hozzáadása egy létező sztringhez | Dupla kattintás a sztringre, nyomvatartás + egér húzása a hozzáadandó modulok fölé |
| | Inverterek kijelölésének megszüntetése és ugrás a kiválasztás eszközhöz | Esc |
| | Modulok eltávolítása létező sztringből | Ctrl + egér húzása a kijelölt modul fölé és kattintás |

Navigációs billentyűparancsok

Minden oldalon, ahol térkép használható, a következő billentyűparancsok érhetők el a térképen:

| Beavatkozás | Billentyűparancs |
|--|---|
| Térkép északra irányítása | N |
| Nagyítás/kicsinyítés | +/-, vagy az egér görgőjének használata |
| Nézet forgatása | Ctrl + nyílbillentyűk, vagy kattintás és húzás az egér görgőjével |
| Pásztázás | Alt + nyílbillentyűk, vagy kattintás és húzás a jobb egérgombbal |
| Nézőpont visszaállítása (nagyítás és forgatás) | R |

Támogatás elérhetőségi adatai

Ha a SolarEdge termékekkel kapcsolatban technikai jellegű problémái merülnek fel, akkor forduljon hozzánk:



<https://www.solaredge.com/service/support>

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a SolarEdge támogatásával, győződjön meg róla, hogy a következő információk kéznél vannak:

- A kérdéses termék modell- és sorozatszám.
- A LED-eken, a SetApp mobilalkalmazáson, az LCD-képernyőn, vagy a felügyeleti platformon jelzett hiba, ha van ilyen jelzés.
- Rendszerkonfiguráció adatai, a csatlakoztatott modulok típusával és számával, valamint a sztringek hosszúságával és darabszámával együtt.
- A SolarEdge-kiszolgálóval való kommunikáció módja, ha a helyszínen csatlakoztatva van.
- A termék szoftverének verziószáma, ahogyan az megjelenik az Azonosító állapotképernyőn.