

Installation du plug-in Réseau SolarEdge Home

! L'installation du plug-in Réseau SolarEdge Home doit être confiée à un installateur qualifié uniquement. Prenez soin de suivre toutes les instructions de sécurité et de manipulation figurant dans le manuel d'installation de l'onduleur.

1. Installation de l'antenne

! Pour éviter tout choc électrique, consultez les instructions de sécurité figurant dans le manuel d'installation de l'onduleur avant de retirer le couvercle.

- Faites basculer le commutateur ON/OFF/P et le sectionneur DC de l'onduleur sur OFF (le cas échéant).
- Coupez l'alimentation AC de l'onduleur dans l'armoire principale.
- Patiencez cinq minutes.
- Ouvrez le couvercle de l'onduleur et le capot de l'unité de connexion (le cas échéant).
- Fixez l'antenne (fournie) à une ailette du dissipateur de chaleur.
- Faites passer le câble de l'antenne à travers le presse-étoupe de communication.

2. Installation et connexion du plug-in

ENET-HBNP-01 **ENET-HBRP-01** **ENET-HBCL-01**

Diagnostique carte de communication CD compatible avec le Réseau SolarEdge Home

- Connectez le plug-in Réseau SolarEdge Home à la prise correspondante de la carte de communication.
- Connectez l'antenne au plug-in Réseau SolarEdge Home.
- Fixez le câble de l'antenne au support de la carte de communication à l'aide d'une attache en plastique (fournie).
- Fixez les couvercles de l'onduleur et de l'unité de connexion (le cas échéant). Resserrez les vis en appliquant un couple de serrage de 8,4 N·m.

3. Vérification de la connexion

- Rétablissez l'alimentation AC de l'onduleur dans l'armoire principale.
- Faites basculer le commutateur ON/OFF/P et le sectionneur DC de l'onduleur sur ON (le cas échéant).
- Lancez SetApp.
- Scannez le code QR de l'onduleur.
- Vérifiez la connexion.

Fiche de données

Pour consulter les caractéristiques techniques du Réseau SolarEdge Home, scannez le code QR :



Ou suivez le lien suivant : <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet-fr.pdf>

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

SolarEdge déclare par la présente que l'équipement radio Réseau SolarEdge Home est conforme à la Directive 2014/53/UE. Pour consulter le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE, scannez le code QR :



Ou suivez le lien suivant : <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-inverter-certificate-ce-conformity-fr.pdf>