

SolarEdge Home Hálózat beépülő modul telepítése

! A SolarEdge Home Hálózat beépülő modul telepítését kizárólag szakképzett telepítő végezheti. Ügyeljen arra, hogy kövesse az inverter telepítési kézikönyvében lévő biztonsági és kezelési utasításokat.

1. Az antenna telepítése

! Az áramütés elkerülése érdekében az inverter fedelének eltávolítása előtt olvassa el az inverter telepítési kézikönyvében lévő biztonsági utasításokat.

- Kapcsolja ki az inverter ON/OFF/P kapcsolóját és a DC biztonsági kapcsolóját (ha van).
- Kapcsolja ki az inverter AC tápellátását a fő kapcsolószekrényben.
- Várjon öt percig.
- Nyissa fel az inverter és a csatlakozó egység fedelét (ha van).
- Csatlakoztassa az antennát (mellékelve) a hűtőbordához.
- Vezesse át az antenna kábelét a kommunikációs tömszelencén.

5 PERC

2. Szerelje be és csatlakoztassa a beépülő modult

ENET-HBNP-01 **ENET-HBRP-01** **ENET-HBCL-01**

SolarEdge Home Hálózata belsőre LCD kommunikációs panel szükséges.

- Csatlakoztassa a SolarEdge Home Hálózat beépülő modult a kommunikációs panel erre szolgáló nyílásába.
- Csatlakoztassa az antennát a SolarEdge Home Hálózati beépülő modulhoz.
- Rögzítse az antenna kábelét a kommunikációs panel keretére a műanyag szorítóval (mellékelve).
- Szerelje fel az inverter és a csatlakozó egység fedelét (ha van). Húzza meg a csavarokat 8,4 N·m/74 lb-nyomatékkal.

3. Ellenőrizze a kapcsolatot

- Kapcsolja be az inverter AC tápellátását a fő kapcsolószekrényben.
- Kapcsolja be az inverter ON/OFF/P kapcsolóját és a DC biztonsági kapcsolóját (ha van).
- Futtassa a SetApp alkalmazást.
- Olvassa be a QR-kódot az inverterről.
- Ellenőrizze a kapcsolatot.

Üzembe helyezés

Állapot → Kommunikáció → SolarEdge Home Hálózat OK

Adatlap

A SolarEdge Home Hálózati specifikációinak megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot:



Vagy lépjen az alábbi hivatkozásra:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet-hu.pdf>

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A SolarEdge kijelenti, hogy a SolarEdge Home Hálózat típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegének eléréséhez olvassa be a QR-kódot:



Vagy lépjen az alábbi hivatkozásra:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-inverter-certificate-ce-conformity-hu.pdf>