



MAN-01-01225-1.0

O que está na Embalagem



Inversor



Suporte de montagem
na parede



ATENÇÃO!

Este símbolo indica um perigo. Ele chama a atenção para um procedimento que, se não for realizado corretamente ou seguido, pode resultar em ferimentos ou perda de vida. Não prossiga além de uma nota de advertência até que as condições indicadas sejam totalmente compreendidas e atendidas.



CUIDADO!

Indica um perigo. Chama a atenção para um procedimento que, se não for realizado corretamente ou seguido, pode resultar em danos ou destruição do produto. Não prossiga além de um sinal de cuidado até que as condições indicadas sejam totalmente compreendidas e atendidas.

IMPORTANTE LER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E GUARDÁ-LO PARA POSSÍVEIS REFERÊNCIAS

Atenção: requer um dispositivo de proteção externo
Atenção: é necessário um dispositivo de interrupção multipolar para desconectar os condutores de corrente

Atenção: requer um dispositivo de corrente residual externo (DR), adequado para proteção contra choque elétrico, de acordo com a norma ABNT NBR 5410.

Atenção: é expressamente recomendado o uso de métodos, sistemas ou dispositivos de desligamento rápido no circuito CC que garantam segurança em situações de combate a incêndio.

RECURSO DE SEGURANÇA

Os inversores SolarEdge são para uso apenas com otimizadores de potência. Os otimizadores apresentam uma tensão segura até que o inversor seja ligado. Se os otimizadores não estiverem conectados ao inversor ou se o inversor estiver desligado, cada otimizador apresentará uma tensão segura de 1V. Este recurso é conhecido como Desligamento Rápido.

Atenção: A instalação deste equipamento deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes para instalação elétrica fotovoltaica (NBR 16690) e gerenciamento de risco de incêndio em sistemas fotovoltaicos (IEC 63226)

solaredge.com.br

SolarEdge Brasil, Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234, CJ45 46, São Paulo, SP, Brasil.
CNPJ: 33.165.735/0001-24. Telefone: (11) 4118-6860
e-mail: infobrasil@solaredge.com
Sujeito a alterações sem aviso prévio. © SolarEdge Technologies, Ltd. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0, Dezembro de 2024: Versão inicial



ATENÇÃO! Para evitar perigos, leia as INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E SEGURANÇA fornecidas com este produto ou consulte: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_handling_and_safety_instructions.pdf

Antes da instalação, leia a ficha técnica fornecida com este produto ou consulte: <https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-three-phase-inverter-with-synergy-technology-manager-datasheet-prt-bra.pdf>



Siga as normas locais para manutenção ou entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para mais informações Descarte e logística reversa de acordo com a regulamentação local ou entre em contato com a SolarEdge para mais detalhes



Ferramentas e Materiais



Furadeira



Chave de boca 10mm
Chave de torque



Lápis



chave de torque
com bit Allen de
4 mm



Nível



Alicate de
crimpagem MC4



Conjunto de
chaves de
fenda
Phillips/Ponta
Chata



Detector de tensão sem contato



Alicate de
corte



Chave de fenda
pequena de
ponta chata
(2mm)



Decapador de
fios



Martelo



Parafusos de
montagem e buchas
de parede - máx. M10
mín. 2



Chave de torque
com soquete
sextavado de 1/4"
polegada