

Análise na Plataforma de Monitoramento - Nota de Aplicação

Histórico de Revisão

 Versão 1.0 de outubro de 2024: primeira versão

Sumário

Visão geral	1
Criar um gráfico.....	2
Funções de análise	4
Parâmetros	4
Legenda do gráfico	4
Exportar um arquivo CSV	4
Baixar uma imagem de gráfico.....	5
O conjunto de dados é muito grande ou muito antigo	5
Adicionar gráficos	5

Visão geral

A visualização Análise exibe gráficos e medições detalhados para dispositivos, como otimizadores e inversores no seu sistema, no seu local.




OBS.

O acesso à visualização **Análise** está disponível apenas para Engenheiros de Conta e cargos superiores.

Criar um gráfico

Para selecionar um parâmetro:

1. Faça login na [Plataforma de Monitoramento](#).
2. Para acessar o seu sistema, clique no **Nome do sistema**.
3. Clique na visualização **Análise**.
A visualização **Análise** é exibida.




4. Na árvore de dispositivos, clique no dispositivo que você deseja analisar.
O dispositivo selecionado é destacado na árvore e seus parâmetros disponíveis são exibidos acima da área do gráfico.




OBS.

Se você não conseguir encontrar um dispositivo, digite o nome ou o número de série do dispositivo no campo **Pesquisar**.



5. Nos parâmetros exibidos, selecione seus parâmetros.
Um gráfico exibe seus parâmetros.



6. **Opcional.** No campo **Intervalo de datas**, selecione o intervalo de datas a ser exibido no gráfico. O período padrão é de uma semana.
7. **Opcional.** Selecione o tipo de gráfico a ser exibido    . O padrão é um gráfico de linhas.
8. Para ampliar o gráfico, clique em .

Funções de análise

Parâmetros

- Para obter mais informações sobre um parâmetro, passe o mouse sobre o parâmetro por três segundos ou mais e uma dica de ferramenta será exibida.
- Para aplicar parâmetros a vários dispositivos do mesmo tipo, marque a caixa de seleção **Aplicar a todos os <componentes>** abaixo dos parâmetros.
- Um máximo de dois parâmetros podem ser exibidos em cada gráfico em um máximo de dois eixos Y.

Legenda do gráfico

- A legenda do gráfico é exibida no lado direito do gráfico.
- Os dispositivos na legenda do gráfico são agrupados por seus parâmetros. O nome do parâmetro é exibido e todos os dispositivos que compartilham esse parâmetro são exibidos sob o nome do parâmetro.
- Para remover os dados de um parâmetro do gráfico, desmarque a caixa de seleção do parâmetro na legenda. Os dados do parâmetro são removidos do gráfico em todos os dispositivos que o compartilham. Para reativar o parâmetro, clique na caixa de seleção do parâmetro.
- Para remover o parâmetro específico de um dispositivo do gráfico, desmarque a caixa de seleção do dispositivo na legenda. Para reativar o dispositivo, clique na caixa de seleção do dispositivo.
- Para excluir parâmetros e dispositivos na legenda, passe o mouse sobre eles e clique no **X**.
- Passar o mouse sobre um parâmetro na legenda destaca o nome do parâmetro e a linha ou barra no gráfico.
- Para limpar sua seleção, clique em **Limpar tudo** acima da legenda.

Nível de zoom

- Os usuários podem ampliar o intervalo de datas arrastando o cursor pelo gráfico. Esse intervalo de datas é baseado na projeção do eixo X.
- Para redefinir o gráfico para a resolução original, clique em **Redefinir zoom** no gráfico.

Exportar um arquivo CSV

1. Clique em .
O pop-up **Exportar para arquivo CSV** é exibido. (veja isso no Figma)
2. **Opcional.** No campo **Intervalo de datas**, selecione o intervalo de datas. O padrão é o período selecionado no gráfico.
3. **Opcional.** No campo **Resolução de dados**, selecione a resolução de dados. O padrão é a resolução selecionada no gráfico.
4. Clique em **Exportar**.
Um arquivo CSV com os dados do gráfico é baixado para o seu computador.

Baixar uma imagem de gráfico

Clique em .

O sistema gera um arquivo jpg com a imagem do gráfico atual.

O conjunto de dados é muito grande ou muito antigo

Se você selecionar um conjunto de dados muito grande ou o conjunto de dados for muito antigo para gerar um gráfico, um pop-up **Conjunto de dados muito grande** será exibido.

Dataset Too Large

The requested data includes a time range that is either too large and/or too old. We will send you an email with a link to download the CSV file.

Data Resolution

Current Resolution

Send Email To

Please note, sending the CSV file takes up to 10 minutes. The download link is valid for 24 hours.

Cancel

Export

1. **Opcional.** No campo **Resolução de dados**, selecione a resolução de dados. O padrão é a resolução selecionada no gráfico.
2. **Opcional.** No campo **Enviar e-mail para**, selecione um endereço de e-mail para o qual enviar o arquivo CSV. O padrão é o e-mail do usuário atual .
3. Clique em **Exportar**.
Em 10 minutos, o sistema envia um e-mail ao usuário com um link para baixar os dados exportados. Este link para download é válido apenas por 24 horas.

Adicionar gráficos

1. Clique em  acima da árvore de dispositivos.
2. Marque a caixa de seleção do dispositivo.
Você pode adicionar parâmetros ao novo gráfico.

Análise na Plataforma de Monitoramento

5